

DIUM HU

No./Nr.
8700.00

**Distancier international uniforme
marchandises: liste des gares –
liste des lieux ferroviaires de prise en
charge / de livraison**

Edition du 2021-07-01

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr: Verzeichnis
der Güterverkehrsstellen – Verzeichnis der
Übernahme- / Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 2021-07-01

**Uniform distance table for international
freight traffic: list of railways stations –
list of the railways places of acceptance /
delivery**

Edition of 2021-07-01

**Egységes nemzetközi áru fuvarozási
kilométer-mutató – szolgáltatási és
rakodóhelyek listája**

2021-07-01-i kiadás

TABLE DES MATIÈRES	Pages
Dates et informations importantes	3
Avant-Propos	5
Carte schématique des points frontières	13
Tableaux des distances	15
Distances de transit	97
UTI-terminals	103
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition	105

INHALTSVERZEICHNIS	Seiten
Datum und wichtige Informationen	3
Vorwort	7
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte	13
Entfernungszeiger	15
Transitentfernungen	97
UTI-Terminals	103
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code dieser Ausgabe	105

CONTENTS	Pages
Data and significant information's	3
Foreword	9
Schematic Map: Frontier points	13
Distance Table	15
Transit distances	97
UTI-terminals	103
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition	105

TARTALOMJEGYZÉK	Oldal
Dátum és fontos információk	3
Előszó	11
Határátmeneti pontok sematikus térképe	13
Kilométer-mutató	15
Tranzit távolságok	97
UTI - terminálok	103
E kiadásban szereplő vasútvállalatok és RICS-kódjuk	105

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

Dates et informations importantes – Datum und wichtige Informationen Data and significant information's – Dátum és fontos információk

I. Date d'édition – Ausgabedatum – Date of the edition – Kiadás dátuma: 2021-07-01

Date de rédaction – Erstellungsdatum – Date of elaborate – Készítés dátuma: 2021-05-31

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentariften enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Fontos információk

Ez a kiadás a készítés dátumáig történt módosításokat tartalmazza. Az állomásokra vonatkozó adatokat az ország ügyvezető vasútvállalata dolgozta ki. A jelen kiadásra vonatkozó további kérdéseivel forduljon az adott ország kapcsolattartójához.

A DIUM-ban lévő minden utalást (adatot) ügyfélszolgálati értelemben segédletnek kell tekinteni. A DIUM-ban csak a legfontosabb lábjegyzetek találhatóak. Minden lábjegyzet teljes és mindenekelőtt jogilag kötelező szövegét a belföldi díjszabások tartalmazzák. A DIUM adatai tehát nem szolgálnak semmiféle vasúti felelősség alapjául

A felelős vasútvállalat fenntartja magának a szellemi termékre vonatkozó jogát a közzétett információk vonatkozásában.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details – Kapcsolattartó:ÉDES László / **Szigethiné Németh Andrea**

nom de l'Entreprise Ferroviaire / Name des EVU / name of the railway / vasútállalat:

Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH)

division et/ou bureau / Abteilung / Division / ügyosztály: Zugplanung und Dispo

adresse complète / Adresse / address / cím: Váci út 92. H-1133 Budapest
(H-1392 Budapest PF 358)

TEL.: +36 (1) 512 7424

GSM: +36 (30) 325 9040 / **+36 (30) 928 6667**

Fax.: +36 (1) 512 7756

E-mail: laszlo.edes@railcargo.com andrea.szigethine@railcargo.com**Cette édition tient compte des modifications suivantes:****In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:****This edition contains the following changes:****E kiadásban a következő változásokat vették figyelembe:**

- 0
+ 1
* 2

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	IT	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macedoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2** Point frontière soumis à des restrictions.
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les pointes frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole */+/- repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

- a Gare ouverte aux wagons complets des clients ayant une autorisation de chargement
- c Ouverte seulement pour le trafic des conteneurs
- k Gare pour traitement des trafics combinés non-accompagnés
- m Cette gare est équipée d'une bascule de voie pour le pèsement de wagons.
- r Gare pour traitement des trafics combinés accompagnés (Route Roulant)
- (9a Place de chargement: Le transport de/à la place de chargement n'a lieu que selon accord particulier avec l'entreprise ferroviaire concernée.)

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen – Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes / CUV – Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	IT	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakische Republik	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Mazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. –zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen.
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist.
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/ Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM / SMGS – Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol */+/- in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariften der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszeichen

- a Geöffnet nur für Wagenladungen von Kunden, die Verladegenehmigungen besitzen
- c Nur für Großcontainer
- k Bahnhof für Behandlung vom unbegleiteten Kombiverkehr.
- m Dieser Bahnhof hat eine Gleiswaage.
- r Bahnhof für Behandlung vom begleiteten Kombiverkehr (RoLa).
- (9a Ladestelle: Die Beförderung von/nach der Ladestelle findet nur gemäß Sondervereinbarung mit der jeweiligen Bahn statt.)

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	IT	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	Macedonia	MK		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1 Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2 Frontier points point with restrictions.
- 3 Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4 Station with other special dispatch restrictions..
- 5 Station only open for full trains load.
- 6 Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7 Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8 Station opens only to or from private sidings.
- 9 Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10 Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol */+/- in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

National Reference Codes

- a Open to wagonload consignments of customers possessing a permission to load
- c Only for container traffic
- k Station for handling of unattended combined transport unit
- m This station has a wagon weighbridge.
- r Station for handling of attended combined transport unit (rolling road)
- (9a Loading point: The conveyance from/to the loading point may only take place according to special agreement with the railway.)

Előszó

A DIUM (Egységes nemzetközi áru fuvarozási kilométer-mutató, szolgáltatási és rakodóhelyek listája) egy ország nemzetközi áru fuvarozására vonatkozó különböző adatokat tartalmaz, melyeket a vasútvállalatok és az ügyfelek a CIM-fuvarlevél / CUV-kocsilevél kiegészítésére és a fuvardíjszámításhoz használnak. Tartalmaz továbbá kereskedelmi és/vagy műszaki információkat, melyek e fuvarozások számára hasznosak lehetnek.

A DIUM egy országra vonatkozóan tartalmazza a nemzetközi forgalomra megnyitott áru fuvarozási helyek statisztikai számát (UIC-kód), nevét, valamint az illető ország áru fuvarozási helyei és a szomszédos országok felé a határpontok közötti díjszabási távolságot.

Tartalmazza tovább az országra vonatkozóan a rakodási helyek statisztikai számát (UIC-kód), nevét és annak az áru fuvarozási helynek a statisztikai számát, amelyhez tartozik.

A DIUM ugyancsak tartalmazza az áru fuvarozási helyek, az UTI terminálok és egyéb létesítmények jegyzékét kereskedelmi és/vagy műszaki adatokkal.

A DIUM a következő országokra vonatkozóan készül:

Ausztria	AT	Franciaország	FR	Hollandia	NL
Belgium	BE	Nagy-Britannia	GB	Lengyelország	PL
Bulgária	BG	Görögország	GR	Románia	RO
Svájc	CH	Horvátország	HR	Szerbia	RS
Csehország	CZ	Magyarország	HU	Svédország	SE
Németország	DE	Olaszország	IT	Szlovénia	SI
Dánia	DK	Litvánia	LT	Szlovákia	SK
Spanyolország	ES	Luxemburg	LU	Ukrajna	UA
Finnország	FI	Macedónia	MK		

A szolgáltatási és rakodási helyekre vonatkozó kiegészítő információkat az általános (szám) és különleges (betű) lábjegyzetek tartalmazzák.

Általános lábjegyzetek

- 1 Határpont, csak fuvardíjszámításra szolgál a nemzetközi forgalomban. A CIM - fuvarlevélben / CUV – kocsilevélben rendeltetési állomásként nem adható meg.
- 2 Korlátozott forgalmú határátmenet.
- 3 Belföldi állomás vámkezelési lehetőséggel.
- 4 Állomás más árukezelési korlátozásokkal.
- 5 Csak irányvonati forgalomra megnyitott állomás.
- 6 A kétoldalú forgalom kivételével az áruforgalom szünetel.
- 7 Állomások, amelyekre pótfuvardíjakat vagy pótdíjakat számítanak fel.
- 8 Csak iparvágányokon feladott vagy oda rendelt küldemények részére megnyitott állomás.
- 9 Rakodóhelyek = minden rakodóhely egy állomáshoz van hozzárendelve. Rakodóhely a CIM - fuvarlevélben / CUV – kocsilevélben nem adható meg rendeltetési / feladási állomás gyanánt, de megjelölhető az „átvételi / kiszolgáltatási hely” rovatban, mint a küldemény rendelkezésre bocsátási helye. Rakodóhelyek távolságának megállapítása az illetékes állomások távolsága alapján történik.
- 10 Újrafeladási állomás CIM / SZMGSZ forgalomban.

A bal hasábban felsorolt díjszabási pontok betűrendben szerepelnek, a határátmeneti pontok vastag betűvel vannak kiemelve. A távolság fejezetekben megnevezett határátmeneti pontok a szomszédos országok rövidített megnevezésével és kódszámával országonként vannak csoportosítva.

Új állomások és díjszabási pontok felvétele, valamint más változások */+/- jellel vannak a kódszám oszlopban megjelölve.

Az előbbieken felsoroltak nem kötelező érvényűek, és azokért a vasutak felelősséget nem vállalnak. Jogilag kizárólag az egyes vasutak belföldi díjszabásainak határozmányai kötelezőek.

Különleges lábjegyzetek


- a Csak rakodási engedéllyel rendelkező *ügyfelek* kocsirakományú küldeményei részére.
- c Csak nagykonténerek részére
- k Nem kísért kombinált fuvarozási egység kezelésére megnyitott állomás.
- m Vasúti járműmérleg (vágányhidmérleg) az állomáson.
- r Kísért kombinált fuvarozási egység kezelésére megnyitott állomás (RoLa).
- (9a Rakodóhely: a fuvarozás csak a vasúttal kötött előzetes külön megállapodás alapján lehetséges.)

Carte schématique des points frontières

Schematische Karte der Grenzübergangspunkte

Schematic Map: Frontier points

Határátmeneti pontok vázlatos térképe



Tableaux des distances

Entfernungszeiger

Distance Table

Kilométer-mutató

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	12328 1	Abádszalók mrh.	9	a	13789 3	310	213	164	203	153
2155	07229 8	Abaliget				312	233	260	341	323
2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	204	125	152	233	215
2155	13300 9	Abaújszántó mrh.				432	335	254	293	204
2155	13730 7	Abony	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	01230 2	Ács				91	12	160	241	233
2143	05249 8	Acsád	9	a	02329 1	181	197	344	425	412
2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	08383 2	Ádánd	9	a	03350 6	200	133	184	265	247
2155	06452 7	Adony				202	123	130	211	193
2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		206	127	134	215	197
2155	16493 9	Ágasegyháza rh.	9	a	16527 4	292	194	160	241	200
2155	940	Ágerdómajor határ	1,2,6			512	415	343	383	293
2155	03996 6	Ajka		m		157	139	217	298	280
2155	13698 6	Albertirsa				245	148	113	194	176
2155	18549 6	Algyő				380	283	248	305	255
2155	16436 8	Állampuszta mrh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	01172 6	Almásfüzitő		a		112	15	139	220	212
2155	01180 9	Almásfüzitő felső		a		108	11	143	224	216
2155	04382 8	Alsóörs	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	05108 6	Andráshida				189	180	315	396	378
2155	10124 6	Angyalföld				206	109	73	154	136
2155	13938 6	Apáfa		a		419	322	251	290	201
2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
2155	19117 1	Apátfalva	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	16394 9	Apostag mrh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	285	276	349	430	412
2155	08359 2	Bábonymegyer mrh.	9	a	03350 6	200	133	184	265	247
2155	16642 1	Bácsalmás	9	a	16618 1	345	248	218	300	282
2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16618 1	345	248	218	300	282
2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	169	160	253	334	316
2155	16709 8	Baja		m		308	228	255	337	318
2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		312	232	259	341	322
2155	16717 1	Baja-Külső				311	231	258	340	321
2155	04937 9	Bak				194	185	320	401	383
2155	02972 8	Bakonyszentlászló				104	65	195	277	258
2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	03525 3	Balatonfenyves	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	04358 8	Balatonfűzfő	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	04341 4	Balatonkenese	9	a	03269 8	164	85	136	217	199

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
2155	12328 1	Abádszalók mrh.	9	a	13789 3	214	233	239	218	218
2155	07229 8	Abaliget				416	435	456	524	524
2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	308	327	348	416	416
2155	13300 9	Abaújszántó mrh.				105	35	69	136	136
2155	13730 7	Abony	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	01230 2	Ács				326	345	366	434	434
2143	05249 8	Acsád	9	a	02329 1	505	524	545	613	613
2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	08383 2	Ádánd	9	a	03350 6	340	359	380	448	448
2155	06452 7	Adony				286	305	326	394	394
2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		290	309	330	398	398
2155	16493 9	Ágasegyháza rh.	9	a	16527 4	282	301	322	307	307
2155	940	Ágerdómajor határ	1,2,6			213	222	168	82	82
2155	03996 6	Ajka		m		373	392	413	481	481
2155	13698 6	Albertirsa				258	277	298	284	284
2155	18549 6	Algyő				331	349	355	335	335
2155	16436 8	Állampuszta mrh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	01172 6	Almásfüzitő		a		306	324	346	413	413
2155	01180 9	Almásfüzitő felső		a		309	328	349	417	417
2155	04382 8	Alsóörs	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	05108 6	Andráshida				471	490	511	579	579
2155	10124 6	Angyalföld				230	248	270	341	341
2155	13938 6	Apáfa		a		175	183	129	109	109
2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
2155	19117 1	Apátfalva	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	16394 9	Apostag mrh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	505	524	545	613	613
2155	08359 2	Bábonymegyer mrh.	9	a	03350 6	340	359	380	448	448
2155	16642 1	Bácsalmás	9	a	16618 1	364	383	404	390	390
2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16618 1	364	383	404	390	390
2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	410	428	450	517	517
2155	16709 8	Baja		m		412	430	452	443	443
2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		416	434	456	447	447
2155	16717 1	Baja-Külső				415	433	455	446	446
2155	04937 9	Bak				476	495	516	584	584
2155	02972 8	Bakonyszentlászló				352	370	392	459	459
2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	03525 3	Balatonfenyves	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	04358 8	Balatonfűzfő	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	04341 4	Balatonkenese	9	a	03269 8	293	311	332	400	400

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lókősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	12328 1	Abádszalók mrh.	9	a	13789 3	203	133	115	123	144
2155	07229 8	Abaliget				509	439	422	373	298
2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	401	331	314	307	269
2155	13300 9	Abaújszántó mrh.				152	151	221	319	367
2155	13730 7	Abony	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	01230 2	Ács				421	351	334	327	289
2143	05249 8	Acsád	9	a	02329 1	598	528	511	504	466
2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	08383 2	Ádánd	9	a	03350 6	433	363	346	339	301
2155	06452 7	Adony				379	310	292	285	247
2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		383	314	296	289	251
2155	16493 9	Ágasegyháza rh.	9	a	16527 4	292	222	205	180	105
2155	940	Ágerdómajor határ	1,2,6			0	131	201	299	347
2155	03996 6	Ajka		m		466	396	379	372	334
2155	13698 6	Albertirsa				268	198	181	174	148
2155	18549 6	Algyő				319	249	232	113	28
2155	16436 8	Állampuszta mrh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	01172 6	Almásfüzitő		a		401	331	313	307	268
2155	01180 9	Almásfüzitő felső		a		404	334	317	310	272
2155	04382 8	Alsóörs	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	05108 6	Andráshida				564	495	477	470	432
2155	10124 6	Angyalföld				325	255	238	231	194
2155	13938 6	Apáfa		a		93	39	109	206	254
2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
2155	19117 1	Apátfalva	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	16394 9	Apostag mrh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	598	528	511	443	368
2155	08359 2	Bábonymegyer mrh.	9	a	03350 6	433	363	346	339	301
2155	16642 1	Bácsalmás	9	a	16618 1	374	304	287	215	140
2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16618 1	374	304	287	215	140
2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	503	433	415	409	370
2155	16709 8	Baja		m		427	358	340	268	194
2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		431	362	344	272	198
2155	16717 1	Baja-Külső				430	361	343	271	197
2155	04937 9	Bak				569	500	482	475	437
2155	02972 8	Bakonyszentlászló				445	375	357	351	313
2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	03525 3	Balatonfenyves	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	04358 8	Balatonfűzfő	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	04341 4	Balatonkenese	9	a	03269 8	385	316	298	291	253

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékyénes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	12328 1	Abádszalók mrh.	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	397
2155	07229 8	Abaliget				212	87	121	137	249	282
2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	211	195	183	200	251	264
2155	13300 9	Abaújszántó mrh.				387	518	492	477	519	522
2155	13730 7	Abony	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	01230 2	Ács				263	325	234	219	199	187
2143	05249 8	Acsád	9	a	02329 1	440	325	163	147	70	2
2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	08383 2	Ádánd	9	a	03350 6	275	236	137	122	208	238
2155	06452 7	Adony				222	233	214	199	249	262
2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		226	237	218	203	253	266
2155	16493 9	Ágasegyháza rh.	9	a	16527 4	109	287	335	334	376	379
2155	940	Ágerdömajor határ	1,2,6			382	559	569	554	596	600
2155	03996 6	Ajka		m		308	315	164	149	130	143
2155	13698 6	Albertirsa				152	328	302	287	329	332
2155	18549 6	Algyő				148	326	374	391	464	468
2155	16436 8	Állampuszta mrh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	01172 6	Almásfüzitő		a		243	326	254	239	220	207
2155	01180 9	Almásfüzitő felső		a		246	323	251	236	217	204
2155	04382 8	Alsóörs	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224
2155	05108 6	Andráshida				384	261	99	84	38	71
2155	10124 6	Angyalföld				168	286	261	246	288	301
2155	13938 6	Apafa		a		289	467	477	462	504	507
2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	552
2155	19117 1	Apátfalva	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475
2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	16394 9	Apostag mrh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	04424 8	Aszófő	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224
2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	282	134	32	49	161	194
2155	08359 2	Bábonymegyer mrh.	9	a	03350 6	275	236	137	122	208	238
2155	16642 1	Bácsalmás	9	a	16618 1	55	188	236	253	365	398
2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16618 1	55	188	236	253	365	398
2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	330	257	107	92	109	142
2155	16709 8	Baja		m		107	132	180	197	309	342
2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		111	136	184	201	313	346
2155	16717 1	Baja-Külső				110	135	183	200	312	345
2155	04937 9	Bak				389	266	104	89	56	89
2155	02972 8	Bakonyszentlászló				287	309	207	192	173	169
2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	552
2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396
2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	134
2155	03525 3	Balatonfenyves	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	134
2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224
2155	04358 8	Balatonfűzfő	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224
2155	04341 4	Balatonkenese	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	12328 1	Abádszalók mrh.	9	a	13789 3	333	323	298
2155	07229 8	Abaliget				313	325	301
2155	04135 0	Aba-Sárkeresztúr	9	a	05926 1	228	217	193
2155	13300 9	Abaújszántó mrh.				456	445	421
2155	13730 7	Abony	9	a	13748 9	314	304	279
2155	01230 2	Ács				115	104	80
2143	05249 8	Acsád	9	a	02329 1	116	152	170
2155	10884 5	Acsa-Erdőkürt	9	a	11205 2	282	271	247
2155	08383 2	Ádánd	9	a	03350 6	224	213	189
2155	06452 7	Adony				226	215	191
2155	06460 0	Adony-Dunapart rh.		a		230	219	195
2155	16493 9	Ágasegyháza rh.	9	a	16527 4	315	305	280
2155	940	Ágerdömajor határ	1,2,6			536	525	501
2155	03996 6	Ajka		m		150	147	146
2155	13698 6	Albertirsa				269	258	234
2155	18549 6	Algyő				404	393	369
2155	16436 8	Állampuszta mrh.	9	a	10025 5	230	219	195
2155	01172 6	Almásfüzitő		a		136	125	101
2155	01180 9	Almásfüzitő felső		a		132	122	97
2155	04382 8	Alsóörs	9	a	03269 8	188	177	153
2155	05108 6	Andráshida				129	165	178
2155	10124 6	Angyalföld				230	219	195
2155	13938 6	Apáfa		a		443	432	408
2155	15669 5	Apagy mrh.	9	a	15636 4	488	477	453
2155	19117 1	Apátfalva	9	a	18614 8	411	401	376
2155	11767 1	Apc-Zagyvaszántó	9	a	11205 2	282	271	247
2155	16394 9	Apostag mrh.	9	a	10025 5	230	219	195
2155	11163 3	Aszód	9	a	11205 2	282	271	247
2155	04424 8	Aszófó	9	a	03269 8	188	177	153
2155	05637 4	Babócsa	9	a	05629 1	225	261	274
2155	08359 2	Bábonymegyer mrh.	9	a	03350 6	224	213	189
2155	16642 1	Bácsalmás	9	a	16618 1	369	358	334
2155	16675 1	Bácsbokod-Bácsborsód	9	a	16618 1	369	358	334
2155	04549 2	Badacsonytomaj	9	a	04598 9	162	159	158
2155	16709 8	Baja		m		331	321	296
2155	16725 4	Baja-Dunapart rh.		a		335	325	300
2155	16717 1	Baja-Külső				334	324	299
2155	04937 9	Bak				134	170	183
2155	02972 8	Bakonyszentlászló				128	117	93
2155	15701 6	Baktalórántháza	9	a	15636 4	488	477	453
2155	10967 8	Balassagyarmat	9	a	11205 2	282	271	247
2155	17178 5	Balástya	9	a	17137 1	330	321	297
2155	03475 1	Balatonboglár	9	a	03624 4	165	201	214
2155	03525 3	Balatonfenyves	9	a	03624 4	165	201	214
2155	04416 4	Balatonfüred	9	a	03269 8	188	177	153
2155	04358 8	Balatonfűzfő	9	a	03269 8	188	177	153
2155	04341 4	Balatonkenese	9	a	03269 8	188	177	153

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				205	196	249	330	312
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	16329 5	Balotaszállás				332	235	205	287	269
2155	10777 1	Bánk mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	12849 6	Bánréve		m		416	319	238	277	187
2155	883	Bánréve határ	1			417	320	239	278	188
2155	05660 6	Barcs				309	297	324	405	387
2155	07146 4	Bátaszék		m		288	209	236	317	299
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	292	229	256	337	319
2155	19323 5	Battonya mrh.	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	18010 9	Békés rh.	9	a	17897 0	377	279	230	270	220
2155	18036 4	Békéscsaba		m		386	289	240	279	230
2155	12476 8	Bélapátfalva	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	02402 6	Beled				76	92	240	321	313
2155	06353 7	Beleg	9	a	06379 2	264	244	296	377	359
2155	43281 5	Beremendi BCM gyártelep		a		395	316	343	424	406
2155	08227 1	Beremendi Cementmű				395	316	343	424	406
2155	12765 4	Berente-Szénpályaúdvár	9	a	12781 1	396	299	218	258	168
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	254	245	319	400	382
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	183	86	80	161	143
2155	01081 9	Bicske				154	57	109	190	172
2155	14449 3	Biharkeresztes		a		419	322	273	313	229
2155	942	Biharkeresztes határ	1,5			425	327	278	318	235
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	47712 5	Biharnagybajom ipvk.	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		206	109	73	154	136
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	117	108	250	331	313
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				422	325	244	283	193
2155	07765 1	Bóly mrh.				396	317	344	425	407
2155	07096 1	Bonyhád rh.	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
2155	08565 4	Böhönye mrh.				247	238	291	395	354
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	17	87	234	316	307
2155	01032 2	Budaörs		c		183	86	80	161	143
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10041 2	Budapest-Józsefváros rh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10306 9	Budapest-Kikötő		a,c		206	109	73	154	136
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2143	05231 6	Bük				150	166	313	396	382
2155	47548 3	Bükkábrány		a		342	245	164	203	114
2155	07245 4	Bükkösd	9	a	07260 3	331	252	279	360	342
2155	06650 6	Cece	9	a	05926 1	204	125	152	233	215

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				405	424	445	513	513
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	16329 5	Balotaszállás				351	370	391	377	377
2155	10777 1	Bánk mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	12849 6	Bánréve		m		2	108	129	197	197
2155	883	Bánréve határ	1			0	109	130	198	198
2155	05660 6	Barcs				480	499	520	588	588
2155	07146 4	Bátaszék		m		392	411	432	462	462
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	412	431	452	520	520
2155	19323 5	Battonya mrh.	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	18010 9	Békés rh.	9	a	17897 0	296	315	294	273	273
2155	18036 4	Békéscsaba		m		305	324	303	282	282
2155	12476 8	Bélapátfalva	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	02402 6	Beled				406	425	446	514	514
2155	06353 7	Beleg	9	a	06379 2	452	471	492	560	560
2155	43281 5	Beremendi BCM gyártelep		a		499	518	539	572	572
2155	08227 1	Beremendi Cementmű				499	518	539	572	572
2155	12765 4	Berente-Szénpályaúdvár	9	a	12781 1	21	88	110	177	177
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	475	494	515	583	583
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	236	255	276	344	344
2155	01081 9	Bicske				265	284	305	373	373
2155	14449 3	Biharkeresztes		a		243	261	232	211	211
2155	942	Biharkeresztes határ	1,5			248	267	237	217	217
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	47712 5	Biharnagybajom ipvk.	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		230	248	270	341	341
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	406	425	446	514	514
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				95	103	36	117	117
2155	07765 1	Bóly mrh.				500	519	540	573	573
2155	07096 1	Bonyhád rh.	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	08565 4	Böhönye mrh.				447	466	487	555	555
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	401	419	441	508	508
2155	01032 2	Budaörs		c		236	255	276	344	344
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10041 2	Budapest-Józsefváros rh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10306 9	Budapest-Kikötő		a,c		230	248	270	341	341
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2143	05231 6	Bük				475	494	515	583	583
2155	47548 3	Bükkábrány		a		83	102	123	191	191
2155	07245 4	Bükkösd	9	a	07260 3	435	454	475	543	543
2155	06650 6	Cece	9	a	05926 1	308	327	348	416	416

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				498	429	411	404	366
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2155	16329 5	Balotaszállás				361	291	274	202	127
2155	10777 1	Bánk mh.	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	12849 6	Bánréve		m		212	212	247	336	357
2155	883	Bánréve határ	1			213	213	248	337	358
2155	05660 6	Barcs				573	503	486	418	343
2155	07146 4	Bátaszék		m		447	377	360	288	213
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	505	436	418	372	297
2155	19323 5	Battonya mrh.	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	18010 9	Békés rh.	9	a	17897 0	257	188	170	43	119
2155	18036 4	Békéscsaba		m		267	197	180	32	108
2155	12476 8	Bélapátfalva	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	02402 6	Beled				501	431	414	407	369
2155	06353 7	Beleg	9	a	06379 2	545	475	458	418	343
2155	43281 5	Beremendi BCM gyártelep		a		556	487	469	397	323
2155	08227 1	Beremendi Cementmű				556	487	469	397	323
2155	12765 4	Berente-Szénpályaúdvár	9	a	12781 1	193	192	228	317	338
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	568	498	481	447	372
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	329	259	242	235	197
2155	01081 9	Bicske				358	288	271	264	226
2155	14449 3	Biharkeresztes		a		196	126	6	206	254
2155	942	Biharkeresztes határ	1,5			201	131	0	211	259
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	47712 5	Biharnagybajom ipvk.	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		325	255	238	231	194
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	499	430	412	405	367
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				133	133	202	300	348
2155	07765 1	Bóly mrh.				558	488	470	398	324
2155	07096 1	Bonyhád rh.	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
2155	08565 4	Böhönye mrh.				540	471	453	436	361
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	496	426	408	402	364
2155	01032 2	Budaörs		c		329	259	242	235	197
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10041 2	Budapest-Józsefváros rh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10306 9	Budapest-Kikötő		a,c		325	255	238	231	194
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2143	05231 6	Bük				568	498	481	474	436
2155	47548 3	Bükkábrány		a		206	162	174	263	284
2155	07245 4	Bükkösd	9	a	07260 3	528	458	441	373	298
2155	06650 6	Cece	9	a	05926 1	401	331	314	307	269

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	134
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	134
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				294	221	71	56	143	176
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505
2155	16329 5	Balotaszállás				23	220	268	285	397	420
2155	10777 1	Bánk mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	12849 6	Bánréve		m		371	501	475	460	502	506
2155	883	Bánréve határ	1			372	502	476	461	503	507
2155	05660 6	Barcs				257	109	56	73	185	218
2155	07146 4	Bátaszék		m		127	113	161	178	289	323
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	211	138	81	97	209	242
2155	19323 5	Battonya mrh.	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475
2155	18010 9	Békés rh.	9	a	17897 0	202	380	427	419	461	464
2155	18036 4	Békéscsaba		m		191	369	416	428	470	474
2155	12476 8	Bélapátfalva	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406
2155	02402 6	Beled				343	346	184	169	120	107
2155	06353 7	Beleg	9	a	06379 2	257	184	31	48	159	193
2155	43281 5	Beremendi BCM gyártelep		a		236	19	146	163	275	308
2155	08227 1	Beremendi Cementmű				236	19	146	163	275	308
2155	12765 4	Berente-Szénpályaudvar	9	a	12781 1	351	482	456	441	483	486
2155	14423 8	Berettyóújfalú	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	286	164	1	18	130	163
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	171	278	252	237	275	271
2155	01081 9	Bicske				200	307	280	265	246	242
2155	14449 3	Biharkeresztés		a		289	467	477	462	504	507
2155	942	Biharkeresztés határ	1,5			294	472	482	467	509	512
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456
2155	47712 5	Biharnagybajom ipvk.	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		168	286	261	246	288	301
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	342	303	141	126	107	101
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				377	507	481	466	508	512
2155	07765 1	Bóly mrh.				238	24	166	182	294	327
2155	07096 1	Bonyhád rh.	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	265
2155	08565 4	Böhönye mrh.				275	202	49	66	177	211
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	338	382	239	224	179	166
2155	01032 2	Budaörs		c		171	278	252	237	275	271
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	10041 2	Budapest-Józsefváros rh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	10306 9	Budapest-Kikötő		a,c		168	286	261	246	288	301
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2143	05231 6	Bük				410	319	157	142	93	80
2155	47548 3	Bükkábrány		a		297	428	402	387	429	432
2155	07245 4	Bükkösd	9	a	07260 3	212	67	101	117	229	262
2155	06650 6	Cece	9	a	05926 1	211	195	183	200	251	264

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	08615 7	Balatonkeresztúr	9	a	03624 4	165	201	214
2155	03434 8	Balatonszemes	9	a	03624 4	165	201	214
2155	03566 7	Balatonszentgyörgy				198	195	194
2155	14506 0	Balmazújváros	9	a	14456 8	439	428	404
2155	16329 5	Balotaszállás				356	345	321
2155	10777 1	Bánk mh.	9	a	11205 2	282	271	247
2155	12849 6	Bánréve		m		440	429	405
2155	883	Bánréve határ	1			441	430	406
2155	05660 6	Barcs				248	284	297
2155	07146 4	Bátaszék		m		312	301	277
2155	06247 1	Baté	9	a	06262 0	273	283	281
2155	19323 5	Battonya mrh.	9	a	18614 8	411	401	376
2155	18010 9	Békés rh.	9	a	17897 0	400	390	365
2155	18036 4	Békéscsaba		m		410	399	375
2155	12476 8	Bélapátfalva	9	a	11296 1	340	329	305
2155	02402 6	Beled				77	67	65
2155	06353 7	Beleg	9	a	06379 2	223	255	253
2155	43281 5	Beremendi BCM gyártelep		a		339	374	384
2155	08227 1	Beremendi Cementmű				339	374	384
2155	12765 4	Berente-Szénpályaúdvár	9	a	12781 1	420	410	385
2155	14423 8	Berettyóújfalu	9	a	13862 8	392	381	357
2155	05595 4	Berzence	9	a	06437 8	194	230	243
2155	01057 9	Biatorbágy	9	a	01032 2	207	196	172
2155	01081 9	Bicske				178	167	143
2155	14449 3	Biharkeresztes		a		443	432	408
2155	942	Biharkeresztes határ	1,5			448	438	413
2155	14324 8	Biharnagybajom	9	a	13862 8	392	381	357
2155	47712 5	Biharnagybajom ipvk.	9	a	13862 8	392	381	357
2155	10280 6	BILK Kombiterminál Budapest		a,c,k		230	219	195
2155	04093 1	Boba	9	a	02170 9	107	107	106
2155	03707 7	Bodajk	9	a	03269 8	188	177	153
2155	13417 1	Bodrogkeresztúr				446	435	411
2155	07765 1	Bóly mrh.				358	394	385
2155	07096 1	Bonyhád rh.	9	a	06189 5	295	298	273
2155	08565 4	Böhönye mrh.				240	237	236
2155	04101 2	Börgönd	9	a	03269 8	188	177	153
2155	02360 6	Bősárkány	9	a	01362 3	95	84	5
2155	01032 2	Budaörs		c		207	196	172
2155	01016 5	Budapest-Déli	9	a	10025 5	230	219	195
2155	10041 2	Budapest-Józsefváros rh.	9	a	10025 5	230	219	195
2155	10017 2	Budapest-Keleti	9	a	10025 5	230	219	195
2155	10306 9	Budapest-Kikötő		a,c		230	219	195
2155	10033 9	Budapest-Nyugati	9	a	10025 5	230	219	195
2143	05231 6	Bük				39	77	138
2155	47548 3	Bükkábrány		a		366	355	331
2155	07245 4	Bükkösd	9	a	07260 3	293	329	320
2155	06650 6	Cece	9	a	05926 1	228	217	193

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	13722 4	Cegléd		m		262	165	130	208	158
2155	02170 9	Cellődömök		m		117	108	250	331	313
2155	12864 5	Center				423	326	245	284	194
2155	18267 5	Csabacsúd mrh.	9	a	13771 1	301	204	155	194	144
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2143	02295 4	Csákánydoroszló				162	179	326	407	393
2155	19158 5	Csanádpalota mrh.	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7	370	272	223	263	213
2155	13995 6	Császárszállás	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	03806 7	Csémpusztá mrh.	9	a	01222 9	100	3	151	232	224
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2155	15578 8	Csenger	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
2155	17384 9	Csépa	9	a	18093 5	323	225	176	216	166
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a		206	109	73	154	136
2155	06221 6	Csoma-Szabadi				295	216	243	324	306
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2143	02576 7	Csorna				55	71	219	300	292
2155	18630 4	Csorvás	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	04960 1	Csömödér-Páka				218	209	344	425	407
2155	06411 3	Csurgó				265	256	315	396	378
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4	338	267	294	375	357
2155	13912 1	Debrecen		k,m		411	314	243	282	193
2155	06783 5	Decs	9	a	07146 4	288	209	236	317	299
2155	10710 2	Dejtár mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	14076 4	Demecser	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	14951 8	Derecske mrh.	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
2155	18424 2	Dévaványa	9	a	17863 2	350	252	203	243	193
2155	04044 4	Devecser		a		145	136	229	310	292
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		378	281	200	239	149
2155	10645 0	Diósjenő	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	06189 5	Dombóvár				284	205	232	313	295
2155	06197 8	Dombóvár alsó				287	208	235	316	298
2155	01495 1	Dorog				151	54	100	182	173
2155	06171 3	Döbrököz	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
2155	16196 8	Dömsöd	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	08052 3	Drávafok rh.				341	287	314	395	377
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	03012 2	Dudarbánya				129	90	212	293	275
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9	220	141	148	229	211
2155	16121 6	Dunaharaszti	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	05843 8	Dunai Finomító		a		214	119	101	182	164
2155	10371 3	Dunakeszi				202	105	49	130	131
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a		205	108	52	133	134
2155	16451 7	Dunapataj mrh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	13722 4	Cegléd		m		240	259	280	266	266
2155	02170 9	Cellődömök		m		406	425	446	514	514
2155	12864 5	Center				9	115	136	204	204
2155	18267 5	Csabacsúd mrh.	9	a	13771 1	223	242	248	227	227
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2143	02295 4	Csákánydoroszló				487	505	527	594	594
2155	19158 5	Csanádpalota mrh.	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7	289	308	287	266	266
2155	13995 6	Császárszállás	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	03806 7	Csémpuszta mrh.	9	a	01222 9	317	336	357	425	425
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2155	15578 8	Csenger	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
2155	17384 9	Csépa	9	a	18093 5	242	261	267	246	246
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a		230	248	270	341	341
2155	06221 6	Csoma-Szabadi				399	418	439	507	507
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2143	02576 7	Csorna				385	404	425	493	493
2155	18630 4	Csorvás	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	04960 1	Csömödér-Páka				500	519	540	608	608
2155	06411 3	Csurgó				471	490	511	579	579
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4	450	469	490	558	558
2155	13912 1	Debrecen		k,m		182	191	137	116	116
2155	06783 5	Decs	9	a	07146 4	392	411	432	462	462
2155	10710 2	Dejtár mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	14076 4	Demecser	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	14951 8	Derecske mrh.	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
2155	18424 2	Dévaványa	9	a	17863 2	269	288	267	246	246
2155	04044 4	Devecser		a		385	404	425	493	493
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		52	71	92	160	160
2155	10645 0	Diósjenő	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	06189 5	Dombóvár				388	407	428	496	496
2155	06197 8	Dombóvár alsó				391	410	431	499	499
2155	01495 1	Dorog				267	285	307	374	374
2155	06171 3	Döbrököz	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	16196 8	Dömsöd	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	08052 3	Drávafok rh.				470	489	510	578	578
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	03012 2	Dudarbánya				368	387	408	476	476
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9	305	323	345	412	412
2155	16121 6	Dunaharaszti	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	05843 8	Dunai Finomító		a		257	276	297	365	365
2155	10371 3	Dunakeszi				224	243	264	332	332
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a		227	246	267	335	335
2155	16451 7	Dunapataj mrh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	13722 4	Cegléd		m		250	180	163	156	130
2155	02170 9	Cellődömök		m		499	430	412	405	367
2155	12864 5	Center				219	219	254	343	364
2155	18267 5	Csabacsúd mrh.	9	a	13771 1	212	142	124	118	139
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2143	02295 4	Csákánydoroszló				580	510	492	486	447
2155	19158 5	Csanádpalota mrh.	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7	250	181	163	50	126
2155	13995 6	Császárszállás	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	03806 7	Csémpusztá mrh.	9	a	01222 9	412	342	325	318	280
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
2155	15578 8	Csenger	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
2155	17384 9	Csépa	9	a	18093 5	230	161	143	126	117
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a		325	255	238	231	194
2155	06221 6	Csoma-Szabadi				492	423	405	359	284
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
2143	02576 7	Csorna				480	410	393	386	348
2155	18630 4	Csorvás	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	04960 1	Csömödér-Páka				593	524	506	499	461
2155	06411 3	Csurgó				564	494	477	437	362
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4	543	473	456	388	313
2155	13912 1	Debrecen		k,m		101	31	101	198	246
2155	06783 5	Decs	9	a	07146 4	447	377	360	288	213
2155	10710 2	Dejtár mh.	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	14076 4	Demecser	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	14951 8	Derecske mrh.	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
2155	18424 2	Dévaványa	9	a	17863 2	230	161	143	69	145
2155	04044 4	Devecser		a		478	408	391	384	346
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		175	175	209	298	319
2155	10645 0	Diósjenő	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	06189 5	Dombóvár				481	412	394	348	273
2155	06197 8	Dombóvár alsó				484	415	397	351	276
2155	01495 1	Dorog				362	292	275	268	231
2155	06171 3	Döbrököz	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
2155	16196 8	Dömsöd	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	08052 3	Drávafok rh.				563	493	476	408	333
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	03012 2	Dudarbánya				461	391	374	367	329
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9	398	328	310	304	265
2155	16121 6	Dunaharaszti	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	05843 8	Dunai Finomító		a		350	280	263	256	218
2155	10371 3	Dunakeszi				329	259	244	237	199
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a		332	262	247	240	202
2155	16451 7	Dunapataj mrh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	13722 4	Cegléd		m		134	312	319	304	346	350
2155	02170 9	Cellőmölök		m		342	303	141	126	107	101
2155	12864 5	Center				378	508	482	467	509	513
2155	18267 5	Csabacsúd mrh.	9	a	13771 1	170	348	358	343	385	388
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224
2143	02295 4	Csákánydoroszló				422	306	144	129	51	21
2155	19158 5	Csanádpalota mrh.	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7	209	387	427	412	454	457
2155	13995 6	Császárszállás	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	03806 7	Csémpusztá mrh.	9	a	01222 9	254	316	243	228	209	196
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396
2155	15578 8	Csenger	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	577
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	383
2155	17384 9	Csépa	9	a	18093 5	152	330	378	365	407	410
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a		168	286	261	246	288	301
2155	06221 6	Csoma-Szabadi				198	125	94	110	222	255
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396
2143	02576 7	Csorna				322	363	201	185	141	128
2155	18630 4	Csorvás	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474
2155	04960 1	Csömödér-Páka				413	290	128	113	80	113
2155	06411 3	Csurgó				276	175	12	29	141	174
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4	227	82	86	103	214	247
2155	13912 1	Debrecen		k,m		281	459	469	454	496	499
2155	06783 5	Decs	9	a	07146 4	127	113	161	178	289	323
2155	10710 2	Dejtár mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	14076 4	Demecser	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	14951 8	Derecske mrh.	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	499
2155	18424 2	Dévaványa	9	a	17863 2	209	387	407	392	434	437
2155	04044 4	Devecser		a		320	315	153	138	118	131
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		333	463	437	422	464	468
2155	10645 0	Diósjenő	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	06189 5	Dombóvár				187	114	103	120	232	265
2155	06197 8	Dombóvár alsó				190	117	101	117	229	262
2155	01495 1	Dorog				210	329	293	278	259	246
2155	06171 3	Döbrököz	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	265
2155	16196 8	Dömsöd	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	08052 3	Drávafok rh.				247	77	89	106	217	250
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	03012 2	Dudarbánya				303	310	226	211	197	194
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9	235	218	207	217	267	280
2155	16121 6	Dunaharaszti	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	05843 8	Dunai Finomító		a		192	245	226	211	261	274
2155	10371 3	Dunakeszi				179	297	271	256	298	297
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a		182	300	274	259	301	300
2155	16451 7	Dunapataj mrh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	13722 4	Cegléd		m		286	275	251
2155	02170 9	Cellőmölk		m		107	107	106
2155	12864 5	Center				447	436	412
2155	18267 5	Csabacsúd mrh.	9	a	13771 1	324	314	289
2155	04317 4	Csajág	9	a	03269 8	188	177	153
2143	02295 4	Csákánydoroszló				98	134	151
2155	19158 5	Csanádpalota mrh.	9	a	18614 8	411	401	376
2155	17871 5	Csárdaszállás	9	a	17889 7	393	383	358
2155	13995 6	Császárszállás	9	a	14019 4	484	473	449
2155	03806 7	Csémpuszta mrh.	9	a	01222 9	124	114	89
2155	17152 0	Csengele	9	a	17137 1	330	321	297
2155	15578 8	Csenger	9	a	15495 5	513	502	478
2155	16253 7	Csengőd	9	a	16261 0	319	308	284
2155	17384 9	Csépa	9	a	18093 5	346	336	311
2155	10348 1	Csepel-Gyártelep		a		230	219	195
2155	06221 6	Csoma-Szabadi				286	296	284
2155	17434 2	Csongrád	9	a	17137 1	330	321	297
2143	02576 7	Csorna				56	46	44
2155	18630 4	Csorvás	9	a	18036 4	410	399	375
2155	04960 1	Csömödér-Páka				158	194	207
2155	06411 3	Csurgó				205	241	254
2155	16840 1	Dabas	9	a	10025 5	230	219	195
2155	05694 5	Darány	9	a	05736 4	278	314	327
2155	13912 1	Debrecen		k,m		435	425	400
2155	06783 5	Decs	9	a	07146 4	312	301	277
2155	10710 2	Dejtár mh.	9	a	11205 2	282	271	247
2155	16162 0	Délegyháza	9	a	10025 5	230	219	195
2155	14076 4	Demecser	9	a	14019 4	484	473	449
2155	14951 8	Derecske mrh.	9	a	13912 1	435	425	400
2155	18424 2	Dévaványa	9	a	17863 2	373	363	338
2155	04044 4	Devecser		a		138	135	134
2155	12666 4	Diósgyőr-Vasgyár		a,m		402	391	367
2155	10645 0	Diósjenő	9	a	11205 2	282	271	247
2155	06189 5	Dombóvár				295	298	273
2155	06197 8	Dombóvár alsó				293	301	276
2155	01495 1	Dorog				174	164	139
2155	06171 3	Döbrököz	9	a	06189 5	295	298	273
2155	16196 8	Dömsöd	9	a	10025 5	230	219	195
2155	08052 3	Drávafook rh.				281	317	330
2155	10694 8	Drégelypalánk	9	a	11205 2	282	271	247
2155	03012 2	Dudarbánya				153	142	118
2155	06569 8	Dunaföldvár	9	a	06502 9	244	233	209
2155	16121 6	Dunaharaszti	9	a	10025 5	230	219	195
2155	05843 8	Dunai Finomító		a		237	227	202
2155	10371 3	Dunakeszi				226	215	191
2155	10389 5	Dunakeszi-Főműhely		a		229	218	194
2155	16451 7	Dunapataj mrh.	9	a	10025 5	230	219	195

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Sütirovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	06502 9	Dunaújváros		m		220	141	148	229	211
2155	43372 2	Dunaújváros Dunafer 720		a		220	141	148	229	211
2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		229	150	157	238	220
2155	16386 5	Dunavecse rh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
2155	12948 6	Edelény				397	300	219	259	169
2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	12435 4	Eger-Felnémet				339	242	161	200	110
2155	12369 5	Eger-Rendező	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	05355 3	Egervár-Vasboldogasszony	9	a	05371 0	173	163	299	380	362
2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2143	02279 8	Egyházaskörde	9	a	02329 1	181	197	344	425	412
2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	220	141	148	229	211
2155	11353 0	Emőd	9	a	12641 7	372	274	193	233	143
2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	06973 2	Énying rh.	9	a	03301 9	180	113	164	245	227
2155	14191 1	Eperjeske Átrakó	3	a,c,k,m		513	416	335	375	285
2155	956	Eperjeske határ	1,10			525	427	346	386	296
2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	214	119	101	182	164
2155	05827 1	Érd	9	a	05793 5	206	109	73	154	136
2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	304	207	126	165	75
2155	01511 5	Esztergom				154	56	108	190	181
2155	01503 2	Esztergom-Kertváros	9	a	01511 5	154	56	108	190	181
2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	310	213	164	203	153
2155	15768 5	Fehérgyarmat	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	01115 5	Felsőgalla	9	a	01131 2	131	34	132	213	195
2155	08276 8	Felsőmocsolád mh.	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
2155	11395 1	Felsőszolca				377	280	199	238	149
2155	14134 1	Fényeslitke				506	409	328	368	278
2155	10025 5	Ferencváros		m		206	109	73	154	136
2143	02709 4	Fertőboz	9	a	02725 0	111	127	274	355	347
2143	02642 7	Fertőendréd	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2143	02667 4	Fertőszentmiklós				87	103	250	332	323
2143	02857 1	Fertőszéplak-Fertőd	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	10538 7	Fót	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	01917 4	Franciavágás rh.				107	79	209	291	272
2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
2155	11296 1	Füzesabony		m		316	219	138	177	88
2155	14365 1	Füzesgyarmat	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	17475 5	Gádoros	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	10892 8	Galgaguta mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	10827 4	Galgamácsa	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	17418 5	Gátér mrh.	9	a	17137 1	308	211	176	258	214

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	06502 9	Dunaújváros		m		305	323	345	412	412
2155	43372 2	Dunaújváros Dunafer 720		a		305	323	345	412	412
2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		314	332	354	421	421
2155	16386 5	Dunavecse rh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
2155	12948 6	Edelény				50	89	111	178	178
2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	12435 4	Eger-Felnémet				70	142	163	231	231
2155	12369 5	Eger-Rendező	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	05355 3	Egervár-Vasboldogasszony	9	a	05371 0	455	474	495	563	563
2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2143	02279 8	Egyházaskörde	9	a	02329 1	505	524	545	613	613
2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	305	323	345	412	412
2155	11353 0	Emőd	9	a	12641 7	46	64	86	153	153
2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	06973 2	Énying rh.	9	a	03301 9	320	339	360	428	428
2155	14191 1	Eperjeske Átrakó	3	a,c,k,m		187	195	141	17	17
2155	956	Eperjeske határ	1,10			198	206	152	0	0
2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	257	276	297	365	365
2155	05827 1	Érd	9	a	05793 5	230	248	270	341	341
2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	113	132	153	221	221
2155	01511 5	Esztergom				275	293	315	382	382
2155	01503 2	Esztergom-Kertváros	9	a	01511 5	275	293	315	382	382
2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	214	233	239	218	218
2155	15768 5	Fehérgyarmat	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	01115 5	Felsőgalla	9	a	01131 2	289	307	329	396	396
2155	08276 8	Felsőmocsolád mh.	9	a	06288 5	420	439	460	528	528
2155	11395 1	Felsőszolca				50	59	80	148	148
2155	14134 1	Fényeslitke				180	188	134	19	19
2155	10025 5	Ferencváros		m		230	248	270	341	341
2143	02709 4	Fertőboz	9	a	02725 0	441	459	481	548	548
2143	02642 7	Fertőendréd	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2143	02667 4	Fertőszentmiklós				417	435	457	524	524
2143	02857 1	Fertőszéplak-Fertőd	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	10538 7	Fót	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	01917 4	Franciavágás rh.				366	384	406	473	473
2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
2155	11296 1	Füzesabony		m		101	120	141	209	209
2155	14365 1	Füzesgyarmat	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	17475 5	Gádoros	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	10892 8	Galgaguta mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	10827 4	Galgamácsa	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	17418 5	Gátér mrh.	9	a	17137 1	296	315	336	322	322

EF desservant / Bediensteter EVU Servicing RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lókősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	06502 9	Dunaújváros		m		398	328	310	304	265
2155	43372 2	Dunaújváros Dunaferri 720		a		398	328	310	304	265
2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		407	337	319	313	274
2155	16386 5	Dunavecse rh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
2155	12948 6	Edelény				194	193	229	318	339
2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	12435 4	Eger-Felnémet				228	158	170	259	280
2155	12369 5	Eger-Rendező	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	05355 3	Egervár-Vasboldogasszony	9	a	05371 0	548	478	461	454	416
2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2143	02279 8	Egyházaskörölc	9	a	02329 1	598	528	511	504	466
2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	398	328	310	304	265
2155	11353 0	Emőd	9	a	12641 7	169	169	203	292	313
2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	06973 2	Énying rh.	9	a	03301 9	413	343	326	319	281
2155	14191 1	Eperjeske Átrakó	3	a,c,k,m		94	136	206	303	351
2155	956	Eperjeske határ	1,10			82	147	217	314	362
2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	350	280	263	256	218
2155	05827 1	Érd	9	a	05793 5	325	255	238	231	194
2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	218	148	160	224	245
2155	01511 5	Esztergom				370	300	283	276	239
2155	01503 2	Esztergom-Kertváros	9	a	01511 5	370	300	283	276	239
2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	203	133	115	123	144
2155	15768 5	Fehérgyarmat	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	01115 5	Felsőgalla	9	a	01131 2	381	312	294	287	249
2155	08276 8	Felsőmocsolád mh.	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
2155	11395 1	Felsőszolca				163	163	208	298	319
2155	14134 1	Fényeslitke				96	129	199	296	344
2155	10025 5	Ferencváros		m		325	255	238	231	194
2143	02709 4	Fertőboz	9	a	02725 0	536	466	448	440	403
2143	02642 7	Fertőendréd	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2143	02667 4	Fertőszentmiklós				512	442	425	418	380
2143	02857 1	Fertőszéplak-Fertőd	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	10538 7	Fót	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	01917 4	Franciavágás rh.				459	389	371	365	327
2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
2155	11296 1	Füzesabony		m		206	136	148	237	258
2155	14365 1	Füzesgyarmat	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	17475 5	Gádoros	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	10892 8	Galgaguta mh.	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	10827 4	Galgamácsa	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	17418 5	Gátér mrh.	9	a	17137 1	306	236	219	147	72

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	06502 9	Dunaújváros		m		235	218	207	217	267	280
2155	43372 2	Dunaújváros Dunaferri 720		a		235	218	207	217	267	280
2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		244	227	216	226	276	289
2155	16386 5	Dunavecse rh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	499
2155	12948 6	Edelény				352	483	457	442	484	487
2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406
2155	12435 4	Eger-Felnémet				294	424	398	383	425	428
2155	12369 5	Eger-Rendező	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406
2155	05355 3	Egervár-Vasboldogasszony	9	a	05371 0	368	245	83	68	49	82
2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128
2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505
2143	02279 8	Egyházásrádóc	9	a	02329 1	440	325	163	147	70	2
2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	235	218	207	217	267	280
2155	11353 0	Emőd	9	a	12641 7	326	457	431	416	458	461
2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128
2155	06973 2	Enying rh.	9	a	03301 9	255	254	157	141	205	218
2155	14191 1	Eperjeske Átrakó	3	a,c,k,m		386	564	573	558	600	603
2155	956	Eperjeske határ	1,10			397	575	584	569	611	614
2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	192	245	226	211	261	274
2155	05827 1	Érd	9	a	05793 5	168	286	261	246	288	301
2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	259	389	363	348	390	394
2155	01511 5	Esztergom				218	337	296	281	262	249
2155	01503 2	Esztergom-Kertváros	9	a	01511 5	218	337	296	281	262	249
2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	397
2155	15768 5	Fehérgyarmat	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	577
2155	01115 5	Felsőgalla	9	a	01131 2	224	317	256	241	222	219
2155	08276 8	Felsőmocsolád mh.	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	233
2155	11395 1	Felsőzsolca				332	462	437	422	464	467
2155	14134 1	Fényeslitke				379	557	566	551	593	596
2155	10025 5	Ferencváros		m		168	286	261	246	288	301
2143	02709 4	Fertőboz	9	a	02725 0	378	357	195	180	131	118
2143	02642 7	Fertőendréd	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128
2143	02667 4	Fertőszentmiklós				354	379	217	202	153	140
2143	02857 1	Fertőszéplak-Fertőd	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128
2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	134
2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	467
2155	10538 7	Fót	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471
2155	01917 4	Franciavágás rh.				301	323	180	165	146	142
2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	383
2155	11296 1	Füzesabony		m		271	402	376	361	403	406
2155	14365 1	Füzesgyarmat	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456
2155	17475 5	Gádos	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475
2155	10892 8	Galgaguta mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	10827 4	Galgamácsa	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	17418 5	Gátér mrh.	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	06502 9	Dunaújváros		m		244	233	209
2155	43372 2	Dunaújváros Dunafer 720		a		244	233	209
2155	06510 2	Dunaújváros-Kikötő rh.		a		253	242	218
2155	16386 5	Dunavecse rh.	9	a	10025 5	230	219	195
2155	13896 6	Ebes	9	a	13912 1	435	425	400
2155	12948 6	Edelény				421	410	386
2155	12401 6	Eger	9	a	11296 1	340	329	305
2155	12435 4	Eger-Felnémet				362	352	327
2155	12369 5	Eger-Rendező	9	a	11296 1	340	329	305
2155	05355 3	Egervár-Vasboldogasszony	9	a	05371 0	113	148	162
2155	03087 4	Egyed-Rábacsanak	9	a	02576 7	56	46	44
2155	14555 7	Egyek	9	a	14456 8	439	428	404
2143	02279 8	Egyházasrádóc	9	a	02329 1	116	152	170
2155	06551 6	Előszállás mrh.	9	a	06502 9	244	233	209
2155	11353 0	Emőd	9	a	12641 7	395	385	360
2143	02535 3	Enese	9	a	02576 7	56	46	44
2155	06973 2	Enying rh.	9	a	03301 9	204	193	169
2155	14191 1	Eperjeske Átrakó	3	a,c,k,m		537	527	502
2155	956	Eperjeske határ	1,10			548	538	513
2155	05850 3	Ercsi	9	a	05843 8	237	227	202
2155	05827 1	Érd	9	a	05793 5	230	219	195
2155	12260 6	Erdőtelek mrh.	9	a	11288 8	328	317	293
2155	01511 5	Esztergom				177	167	142
2155	01503 2	Esztergom-Kertváros	9	a	01511 5	177	167	142
2155	13805 7	Fegyvernek-Örményes	9	a	13789 3	333	323	298
2155	15768 5	Fehérgyarmat	9	a	15495 5	513	502	478
2155	01115 5	Felsőgalla	9	a	01131 2	155	144	120
2155	08276 8	Felsőmocsolád mh.	9	a	06288 5	264	274	272
2155	11395 1	Felsőzsolca				401	390	366
2155	14134 1	Fényeslitke				530	520	495
2155	10025 5	Ferencváros		m		230	219	195
2143	02709 4	Fertőboz	9	a	02725 0	0	38	99
2143	02642 7	Fertőendréd	9	a	02576 7	56	46	44
2143	02667 4	Fertőszentmiklós				24	14	76
2143	02857 1	Fertőszéplak-Fertőd	9	a	02576 7	56	46	44
2155	03491 8	Fonyód	9	a	03624 4	165	201	214
2155	13193 8	Forró-Encs	9	a	11395 1	401	390	366
2155	10538 7	Fót	9	a	10025 5	230	219	195
2155	19364 9	Földeák	9	a	18572 8	407	396	372
2155	01917 4	Franciavágás rh.				109	98	96
2155	16238 8	Fülöpszállás	9	a	16261 0	319	308	284
2155	11296 1	Füzesabony		m		340	329	305
2155	14365 1	Füzesgyarmat	9	a	13862 8	392	381	357
2155	17475 5	Gádos	9	a	18614 8	411	401	376
2155	10892 8	Galgaguta mh.	9	a	11205 2	282	271	247
2155	10827 4	Galgamácsa	9	a	11205 2	282	271	247
2155	17418 5	Gátér mrh.	9	a	17137 1	330	321	297

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	214	204	303	384	366
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	298	219	246	327	309
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	202	105	49	130	131
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	01296 3	Gönyű		a		80	40	188	269	261
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő		a		80	40	188	269	261
2155	11494 2	Görögszállás	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	04952 8	Gutorfölde				209	200	335	416	398
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		254	245	319	400	382
2155	731	Gyékényes határ	1			255	246	320	401	383
2155	17863 2	Gyoma				350	252	203	243	193
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	91	82	224	306	288
2155	11577 4	Gyömrő	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	12096 4	Gyöngyös				291	194	113	152	100
2155	01289 8	Győr		m		63	41	188	269	261
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30115 0	Győr Audi 2 Halle 2 ÜLF Karossen	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53 Karobau	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30110 1	Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30114 3	Győr Audi Előrendező	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30108 5	Győr Audi LOC Fzg. We.	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30113 5	Győr Audi LOC Karobau (LOCK)	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30111 9	Győr Audi LOC Mot. We.	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
3231	30112 7	Győr Audi LOC2 Leergut	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
2143	02501 5	Győr-GySEV				66	44	191	272	264
2155	02022 2	Győrszabadhegy				68	41	188	270	262
2155	02055 2	Győrszemere		a		81	54	201	283	275
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				431	334	253	292	203
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	431	334	253	292	203
2155	13953 5	Hajdúhadház				431	334	263	302	213
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	431	334	253	292	203
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	419	322	251	290	201
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				392	295	246	285	202
2155	03939 6	Hajmáskér				150	111	173	254	236
2155	13169 8	Halmaj	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	16733 8	Harkakötöny	9	a	16311 3	322	225	195	277	259
2155	05785 1	Háros				206	109	73	154	136
2155	16444 2	Harta mrh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	11205 2	Hatvan		m		258	161	80	119	66

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	460	478	500	567	567
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	402	421	442	510	510
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	224	243	264	332	332
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	01296 3	Gönyű		a		354	373	394	462	462
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő		a		354	373	394	462	462
2155	11494 2	Görögszállás	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	04952 8	Gutorfölde				491	510	531	599	599
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		475	494	515	583	583
2155	731	Gyékényes határ	1			476	495	516	584	584
2155	17863 2	Gyoma				269	288	267	246	246
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	381	400	421	488	488
2155	11577 4	Gyömrő	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	12096 4	Gyöngyös				151	170	191	259	259
2155	01289 8	Győr		m		354	373	394	462	462
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30115 0	Győr Audi 2 Halle 2 ÜLF Karossen	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53 Karobau	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30110 1	Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30114 3	Győr Audi Előrendező	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30108 5	Győr Audi LOC Fzg. We.	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30113 5	Győr Audi LOC Karobau (LOCK)	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30111 9	Győr Audi LOC Mot. We.	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
3231	30112 7	Győr Audi LOC2 Leergut	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
2143	02501 5	Győr-GySEV				357	376	397	465	465
2155	02022 2	Győrszabadhegy				355	374	395	462	462
2155	02055 2	Győrszemere		a		368	387	408	475	475
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				179	188	134	139	139
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	179	188	134	139	139
2155	13953 5	Hajdúhadház				163	172	118	98	98
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	179	188	134	139	139
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	175	183	129	109	109
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				202	210	157	136	136
2155	03939 6	Hajmáskér				329	348	369	437	437
2155	13169 8	Halmaj	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	16733 8	Harkakötöny	9	a	16311 3	341	360	381	367	367
2155	05785 1	Háros				230	248	270	341	341
2155	16444 2	Harta mrh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	11205 2	Hatvan		m		160	178	200	267	267

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	552	483	465	458	414
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	495	426	408	362	287
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	329	259	244	237	199
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	01296 3	Gönyű		a		449	379	362	355	317
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő		a		449	379	362	355	317
2155	11494 2	Görögszállás	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	04952 8	Gutorfölde				584	515	497	490	452
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		568	498	481	447	372
2155	731	Gyékényes határ	1			569	499	482	448	373
2155	17863 2	Gyoma				230	161	143	69	145
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	474	404	387	380	342
2155	11577 4	Gyömrő	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	12096 4	Gyöngyös				256	186	198	218	239
2155	01289 8	Győr		m		449	379	362	355	317
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30115 0	Győr Audi 2 Halle 2 ÜLF Karossen	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53 Karobau	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30110 1	Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30114 3	Győr Audi Előrendező	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30108 5	Győr Audi LOC Fzg. We.	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30113 5	Győr Audi LOC Karobau (LOCK)	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30111 9	Győr Audi LOC Mot. We.	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
3231	30112 7	Győr Audi LOC2 Leergut	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
2143	02501 5	Győr-GySEV				452	382	365	358	320
2155	02022 2	Győrszabadhegy				450	380	363	356	318
2155	02055 2	Győrszemere		a		463	393	376	369	331
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				123	53	123	220	268
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	123	53	123	220	268
2155	13953 5	Hajdúhadház				105	51	121	218	266
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	123	53	123	220	268
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	93	39	109	206	254
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				120	51	81	179	227
2155	03939 6	Hajmáskér				422	352	335	328	290
2155	13169 8	Halmaj	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	16733 8	Harkakötöny	9	a	16311 3	351	281	264	192	117
2155	05785 1	Háros				325	255	238	231	194
2155	16444 2	Harta mrh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	11205 2	Hatvan		m		264	195	202	196	217

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / Kiszolgáló Vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	328	205	43	28	90	123
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	201	101	117	134	246	279
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	179	297	271	256	298	297
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	301
2155	01296 3	Gönyű		a		291	352	227	212	188	175
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő		a		291	352	227	212	188	175
2155	11494 2	Görögszállás	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	04952 8	Gutorfölde				404	281	119	104	71	104
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		286	164	1	18	130	163
2155	731	Gyékényes határ	1			287	164	0	19	131	164
2155	17863 2	Gyoma				209	387	407	392	434	437
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	316	326	164	149	130	126
2155	11577 4	Gyömrő	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	301
2155	12096 4	Gyöngyös				246	377	351	336	378	381
2155	01289 8	Győr		m		291	335	210	195	171	158
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30115 0	Győr Audi 2 Halle 2 ÜLF Karossen	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53 Karobau	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30110 1	Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30114 3	Győr Audi Előrendező	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30108 5	Győr Audi LOC Fzg. We.	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30113 5	Győr Audi LOC Karobau (LOCK)	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30111 9	Győr Audi LOC Mot. We.	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
3231	30112 7	Győr Audi LOC2 Leergut	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
2143	02501 5	Győr-GySEV				294	338	213	198	174	161
2155	02022 2	Győrszabadhegy				292	330	205	190	171	164
2155	02055 2	Győrszemere		a		305	343	193	178	159	155
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				303	481	491	476	518	521
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	303	481	491	476	518	521
2155	13953 5	Hajdúhadház				301	479	489	474	516	519
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	303	481	491	476	518	521
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	507
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				262	439	449	434	476	480
2155	03939 6	Hajmáskér				264	271	187	172	174	187
2155	13169 8	Halmaj	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	467
2155	16733 8	Harkakötöny	9	a	16311 3	32	210	258	275	387	410
2155	05785 1	Háros				168	286	261	246	288	301
2155	16444 2	Harta mrh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	11205 2	Hatvan		m		224	343	317	302	344	348

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	05454 4	Gelse	9	a	05470 0	154	189	203
2155	07211 6	Godisa	9	a	07203 3	309	312	287
2155	10413 3	Göd	9	a	10371 3	226	215	191
2155	11130 2	Gödöllő	9	a	10074 3	230	219	195
2155	01296 3	Gönyű		a		104	93	69
2155	01388 8	Gönyű-Kikötő		a		104	93	69
2155	11494 2	Görögszállás	9	a	14019 4	484	473	449
2155	04952 8	Gutorfölda				149	185	198
2155	16816 1	Gyál	9	a	10025 5	230	219	195
2155	06437 8	Gyékényes	3	m		194	230	243
2155	731	Gyékényes határ	1			195	231	244
2155	17863 2	Gyoma				373	363	338
2155	02089 1	Gyömöre	9	a	02121 2	93	82	80
2155	11577 4	Gyömrő	9	a	10074 3	230	219	195
2155	12096 4	Gyöngyös				315	304	280
2155	01289 8	Győr		m		87	76	52
3231	30100 2	Győr Audi 1 Halle G12	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30103 6	Győr Audi 1 Halle G18	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30104 4	Győr Audi 2 FBU	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30115 0	Győr Audi 2 Halle 2 ÜLF Karossen	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30107 7	Győr Audi 2 Halle G25	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30106 9	Győr Audi 2 Halle G40	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30105 1	Győr Audi 2 Halle G53 Karobau	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30110 1	Győr Audi 2 Halle G53 Presswerk	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30114 3	Győr Audi Előrendező	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30108 5	Győr Audi LOC Fzg. We.	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30113 5	Győr Audi LOC Karobau (LOCK)	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30111 9	Győr Audi LOC Mot. We.	9	a	01289 8	87	76	52
3231	30112 7	Győr Audi LOC2 Leergut	9	a	01289 8	87	76	52
2143	02501 5	Győr-GySEV				90	79	55
2155	02022 2	Győrszabadhegy				92	81	57
2155	02055 2	Győrszemere		a		105	94	70
2155	01255 9	Győrszentiván	9	a	01289 8	87	76	52
2155	18697 3	Gyula	9	a	18036 4	410	399	375
2155	14670 4	Hajdúböszörmény				455	444	420
2155	14696 9	Hajdúdorog	9	a	14670 4	455	444	420
2155	13953 5	Hajdúhadház				455	444	420
2155	14704 1	Hajdúnánás	9	a	14670 4	455	444	420
2155	15347 8	Hajdúsámson	9	a	13938 6	443	432	408
2155	13888 3	Hajdúszoboszló				416	405	381
2155	03939 6	Hajmáskér				173	163	139
2155	13169 8	Halmai	9	a	11395 1	401	390	366
2155	16733 8	Harkakötöny	9	a	16311 3	346	335	311
2155	05785 1	Háros				230	219	195
2155	16444 2	Harta mrh.	9	a	10025 5	230	219	195
2155	11205 2	Hatvan		m		282	271	247

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filákovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		17	87	234	316	307
2155	601	Hegyeshalom határ	1			22	92	239	320	312
2155	02469 5	Hegyfalva				96	112	259	340	332
2155	12617 7	Hejőbába-Hejőpapi	9	a	11361 3	360	263	182	222	132
2155	12559 1	Hejőkeresztúr	9	a	11361 3	360	263	182	222	132
2155	16527 4	Helvécia rh.				292	194	160	241	200
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	154	57	109	190	172
2155	03954 5	Herend				157	118	196	277	259
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	16956 5	Hetényegyháza mrh.				275	178	143	224	202
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	304	207	126	165	75
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
2155	13243 1	Hidasnémeti		a		432	335	254	293	204
2155	881	Hidasnémeti határ	1			436	338	257	297	207
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	419	322	251	290	201
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				383	286	252	294	245
2155	11221 9	Hort-Csány				270	173	92	131	78
2155	14522 7	Hortobágy	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2143	02519 7	Ikrény	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	16832 8	Inárcs-Kakucs	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	03889 3	Inota Gyártelep		a		172	115	167	248	230
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6			332	235	142	0	185
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	10363 0	Istvánfalvi Főműhely	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	16485 5	Izsák rh.	9	a	16527 4	292	194	160	241	200
2143	02261 6	Ják-Balogunyom				137	153	300	382	368
2155	06338 8	Jákó-Nagybajom	9	a	06379 2	264	244	296	377	359
2155	15800 6	Jánkmajtis mrh.	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	16618 1	Jánoshalma				345	248	218	300	282
2155	04705 0	Jánosháza mrh.	9	a	04689 6	141	131	266	348	330
2155	02345 7	Jánossomorja	9	a	01362 3	17	87	234	316	307
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	279	182	101	140	87
2155	12013 9	Jászárokszállítás	9	a	11239 1	279	182	101	140	87
2155	11957 8	Jászberény				280	183	102	141	91
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	12047 7	Jászkisér	9	a	11239 1	279	182	101	140	87
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	279	182	101	140	87
2155	16766 8	Jászszentlászló	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		421	324	243	283	193
2155	13870 1	Kaba				379	282	233	272	189
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		304	207	126	165	75
2155	15438 5	Kállósején	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
2155	03202 9	Kápolnásnyék	9	a	03269 8	164	85	136	217	199

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaiújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		401	419	441	508	508
2155	601	Hegyeshalom határ	1			406	424	446	513	513
2155	02469 5	Hegyfalva				426	444	466	533	533
2155	12617 7	Hejőbába-Hejőpapi	9	a	11361 3	57	76	97	165	165
2155	12559 1	Hejőkeresztúr	9	a	11361 3	57	76	97	165	165
2155	16527 4	Helvécia rh.				282	301	322	307	307
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	265	284	305	373	373
2155	03954 5	Herend				353	371	393	460	460
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	16956 5	Hetényegyháza mrh.				284	303	324	309	309
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	113	132	153	221	221
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	13243 1	Hidasnémeti		a		105	4	135	203	203
2155	881	Hidasnémeti határ	1			109	0	138	206	206
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	175	183	129	109	109
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				320	339	345	324	324
2155	11221 9	Hort-Csány				149	167	189	256	256
2155	14522 7	Hortobágy	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2143	02519 7	Ikrény	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	16832 8	Inárcs-Kakucs	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	03889 3	Inota Gyártelep		a		323	342	363	431	431
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6			278	297	318	386	386
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	10363 0	Istvántelki Főműhely	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	16485 5	Izsák rh.	9	a	16527 4	282	301	322	307	307
2143	02261 6	Ják-Balogunyom				461	480	501	569	569
2155	06338 8	Jákó-Nagybajom	9	a	06379 2	452	471	492	560	560
2155	15800 6	Jánkmajtis mrh.	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	16618 1	Jánoshalma				364	383	404	390	390
2155	04705 0	Jánosháza mrh.	9	a	04689 6	423	442	463	531	531
2155	02345 7	Jánossomorja	9	a	01362 3	401	419	441	508	508
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	139	157	179	246	246
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	139	157	179	246	246
2155	11957 8	Jászberény				185	203	225	280	280
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	12047 7	Jászkisér	9	a	11239 1	139	157	179	246	246
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	139	157	179	246	246
2155	16766 8	Jászszentlászló	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		74	113	135	202	202
2155	13870 1	Kaba				202	221	170	149	149
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		113	132	153	221	221
2155	15438 5	Kállósején	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
2155	03202 9	Kápolnásnyék	9	a	03269 8	293	311	332	400	400

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6	1	1,5	1	1,2,6
						940	941	942	946	712
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		496	426	408	402	364
2155	601	Hegyeshalom határ	1			501	431	413	407	368
2155	02469 5	Hegyfalva				521	451	433	427	388
2155	12617 7	Hejőbába-Hejőpapi	9	a	11361 3	180	180	192	281	302
2155	12559 1	Hejőkeresztúr	9	a	11361 3	180	180	192	281	302
2155	16527 4	Helvécia rh.				292	222	205	180	105
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	358	288	271	264	226
2155	03954 5	Herend				445	376	358	351	313
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	16956 5	Hetényegyháza mrh.				294	224	207	182	107
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	218	148	160	224	245
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
2155	13243 1	Hidasnémeti		a		219	218	264	353	374
2155	881	Hidasnémeti határ	1			222	221	267	356	377
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	93	39	109	206	254
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				309	239	222	98	43
2155	11221 9	Hort-Csány				253	184	195	208	229
2155	14522 7	Hortobágy	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2143	02519 7	Ikrény	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	16832 8	Inárcs-Kakucs	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	03889 3	Inota Gyártelep		a		416	346	329	322	284
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6			383	313	318	311	329
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	10363 0	Istvántelki Főműhely	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	16485 5	Izsák rh.	9	a	16527 4	292	222	205	180	105
2143	02261 6	Ják-Balogunyom				554	484	467	460	422
2155	06338 8	Jákó-Nagybajom	9	a	06379 2	545	475	458	418	343
2155	15800 6	Jánkmajtis mrh.	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	16618 1	Jánoshalma				374	304	287	215	140
2155	04705 0	Jánosháza mrh.	9	a	04689 6	516	446	429	422	384
2155	02345 7	Jánossomorja	9	a	01362 3	496	426	408	402	364
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	243	174	185	205	226
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	243	174	185	205	226
2155	11957 8	Jászberény				265	195	177	171	192
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	12047 7	Jászkisér	9	a	11239 1	243	174	185	205	226
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	243	174	185	205	226
2155	16766 8	Jászszentlászló	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		218	217	253	342	363
2155	13870 1	Kaba				133	64	68	166	214
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		218	148	160	224	245
2155	15438 5	Kállósején	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
2155	03202 9	Kápolnásnyék	9	a	03269 8	385	316	298	291	253

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		338	382	239	224	179	166
2155	601	Hegyeshalom határ	1			343	387	244	229	184	171
2155	02469 5	Hegyfalu				363	328	165	150	101	88
2155	12617 7	Hejőbába-Hejőpapi	9	a	11361 3	315	446	420	405	447	450
2155	12559 1	Hejőkeresztúr	9	a	11361 3	315	446	420	405	447	450
2155	16527 4	Helvécia rh.				109	287	335	334	376	379
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	200	307	280	265	246	242
2155	03954 5	Herend				288	294	186	171	152	165
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	467
2155	16956 5	Hetényegyháza mrh.				111	289	332	317	359	362
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	259	389	363	348	390	394
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	265
2155	13243 1	Hidasnémeti		a		387	518	492	477	519	522
2155	881	Hidasnémeti határ	1			390	521	495	480	522	525
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	507
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				151	329	377	394	468	471
2155	11221 9	Hort-Csány				236	355	329	314	356	360
2155	14522 7	Hortobágy	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505
2143	02519 7	Ikrény	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128
2155	16832 8	Inárcs-Kakucs	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	03889 3	Inota Gyártelep		a		258	265	209	194	197	210
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6			309	427	401	386	428	427
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	301
2155	10363 0	Istvánfelki Főműhely	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	16485 5	Izsák rh.	9	a	16527 4	109	287	335	334	376	379
2143	02261 6	Ják-Balogunyom				396	305	143	128	60	47
2155	06338 8	Jákó-Nagybajom	9	a	06379 2	257	184	31	48	159	193
2155	15800 6	Jánkmajtis mrh.	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	577
2155	16618 1	Jánoshalma				55	188	236	253	365	398
2155	04705 0	Jánosháza mrh.	9	a	04689 6	358	277	115	100	81	114
2155	02345 7	Jánossomorja	9	a	01362 3	338	382	239	224	179	166
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	368
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	368
2155	11957 8	Jászberény				199	365	339	324	366	370
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	12047 7	Jászkisér	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	368
2155	12062 6	Jászládány	9	a	11239 1	234	364	338	323	365	368
2155	16766 8	Jászszentlászló	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396
2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		376	507	481	466	508	511
2155	13870 1	Kaba				249	426	436	421	463	467
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		259	389	363	348	390	394
2155	15438 5	Kállósemjén	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	383
2155	03202 9	Kápolnásnyék	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	01362 3	Hegyeshalom		m		95	84	5
2155	601	Hegyeshalom határ	1			99	89	0
2155	02469 5	Hegyfalu				95	86	85
2155	12617 7	Hejőbába-Hejőpapi	9	a	11361 3	384	374	349
2155	12559 1	Hejőkeresztúr	9	a	11361 3	384	374	349
2155	16527 4	Helvécia rh.				315	305	280
2155	01065 2	Herceghalom	9	a	01081 9	178	167	143
2155	03954 5	Herend				172	170	145
2155	11403 3	Hernádnémeti-Bócs	9	a	11395 1	401	390	366
2155	16956 5	Hetényegyháza mrh.				298	288	263
2155	12286 1	Heves	9	a	11288 8	328	317	293
2155	07088 8	Hidas-Bonyhád	9	a	06189 5	295	298	273
2155	13243 1	Hidasnémeti		a		456	445	421
2155	881	Hidasnémeti határ	1			459	449	424
2155	15479 9	Hodász	9	a	13938 6	443	432	408
2155	18572 8	Hódmezővásárhely				407	396	372
2155	11221 9	Hort-Csány				294	283	259
2155	14522 7	Hortobágy	9	a	14456 8	439	428	404
2143	02519 7	Ikrény	9	a	02576 7	56	46	44
2155	16832 8	Inárcs-Kakucs	9	a	10025 5	230	219	195
2155	03889 3	Inota Gyártelep		a		196	185	161
2155	11056 9	Ipolytarnóc	9	a	11205 2	282	271	247
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6			355	345	320
2155	11122 9	Isaszeg	9	a	10074 3	230	219	195
2155	10363 0	Istvánfelki Főműhely	9	a	10025 5	230	219	195
2155	16485 5	Izsák rh.	9	a	16527 4	315	305	280
2143	02261 6	Ják-Balogunyom				72	108	126
2155	06338 8	Jákó-Nagybajom	9	a	06379 2	223	255	253
2155	15800 6	Jánkmajtis mrh.	9	a	15495 5	513	502	478
2155	16618 1	Jánoshalma				369	358	334
2155	04705 0	Jánosháza mrh.	9	a	04689 6	134	131	129
2155	02345 7	Jánossomorja	9	a	01362 3	95	84	5
2155	12039 4	Jászapáti	9	a	11239 1	302	292	268
2155	12013 9	Jászárokszállás	9	a	11239 1	302	292	268
2155	11957 8	Jászberény				304	293	269
2155	11981 8	Jászboldogháza-Jánoshida	9	a	13748 9	314	304	279
2155	11932 1	Jászfényszaru	9	a	11205 2	282	271	247
2155	12047 7	Jászkisér	9	a	11239 1	302	292	268
2155	12062 6	Jászladány	9	a	11239 1	302	292	268
2155	16766 8	Jászszentlászló	9	a	17137 1	330	321	297
2155	13011 2	Jósvafő-Aggtelek mrh.		a		445	434	410
2155	13870 1	Kaba				403	392	368
2155	11288 8	Kál-Kápolna		m		328	317	293
2155	15438 5	Kállósemjén	9	a	14019 4	484	473	449
2155	16568 8	Kalocsa	9	a	16261 0	319	308	284
2155	03202 9	Kápolnásnyék	9	a	03269 8	188	177	153

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	08334 5	Kapoly mrh.	9	a	03350 6	200	133	184	265	247
2155	08425 1	Kaposfüred	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
2155	06304 0	Kaposmérő	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
2155	06288 5	Kaposvár		m		283	229	264	345	327
2143	02626 0	Kapuvár				73	89	237	318	310
2155	08318 8	Karád mrh.	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
2155	13847 9	Karcag	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	18358 2	Kardoskút				397	300	257	296	247
2155	12781 1	Kazincbarcika				396	299	218	258	168
2155	16543 1	Kecel mrh.	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
2155	17111 6	Kecskemét				287	190	155	236	189
2155	16535 7	Kecskemét-Alsó				284	186	152	233	192
2155	16964 9	Kecskemét-Máriaváros mrh.	9	a	16535 7	284	186	152	233	192
2155	16352 7	Kelebia	3	m		351	254	224	306	288
2155	711	Kelebia határ	1			354	257	227	309	290
2155	01024 9	Kelenföld	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	14043 4	Kemecse	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	12351 3	Kenderes	9	a	13789 3	310	213	164	203	153
2155	04085 7	Kerta				130	121	245	324	308
2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyönk				244	165	192	273	255
2155	04747 2	Keszthely				195	186	260	341	323
2155	18051 3	Kétegyháza	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	01339 1	Kimle				36	69	216	297	289
2155	08284 2	Kisbárapati mrh.				263	196	247	382	310
2155	03764 8	Kisbér				117	38	168	249	231
2155	06320 6	Kiskorpád				290	246	280	361	343
2155	12310 9	Kisköre	9	a	11288 8	304	207	126	165	75
2155	16261 0	Kiskőrös		m		295	198	169	250	232
2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		361	264	229	310	267
2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		308	211	176	258	214
2155	16311 3	Kiskunhalas		m		322	225	195	277	259
2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	16758 5	Kiskunmajsa				333	236	201	283	239
2155	15032 6	Kismarja mrh.	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	310	213	164	203	153
2155	14118 4	Kisvárdá	9	a	14134 1	506	409	328	368	278
2155	18986 0	Kiszombor mrh.	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	16337 8	Kisszállás				340	243	213	295	277
2155	18507 4	Komádi rh.	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	01222 9	Komárom		m		100	3	151	232	224
2155	888	Komárom határ	1			103	0	153	235	226
2155	07542 4	Komló				321	241	268	349	331
2155	14142 4	Komoró				511	414	333	373	283
2155	18283 2	Kondoros rh.	9	a	18614 8	387	290	247	286	237

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevó	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	08334 5	Kapoly mrh.	9	a	03350 6	340	359	380	448	448
2155	08425 1	Kaposfüred	9	a	06288 5	420	439	460	528	528
2155	06304 0	Kaposmérő	9	a	06288 5	420	439	460	528	528
2155	06288 5	Kaposvár		m		420	439	460	528	528
2143	02626 0	Kapuvár				403	422	443	511	511
2155	08318 8	Karád mrh.	9	a	06288 5	420	439	460	528	528
2155	13847 9	Karcag	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	18358 2	Kardoskút				323	341	347	326	326
2155	12781 1	Kazincbarcika				21	88	110	177	177
2155	16543 1	Kecel mrh.	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
2155	17111 6	Kecskemét				271	289	311	296	296
2155	16535 7	Kecskemét-Alsó				274	293	314	299	299
2155	16964 9	Kecskemét-Máriaváros mrh.	9	a	16535 7	274	293	314	299	299
2155	16352 7	Kelebia	3	m		370	389	410	396	396
2155	711	Kelebia határ	1			372	390	412	397	397
2155	01024 9	Kelenföld	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	14043 4	Kemecse	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	12351 3	Kenderes	9	a	13789 3	214	233	239	218	218
2155	04085 7	Kerta				401	420	441	509	509
2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				348	367	388	456	456
2155	04747 2	Keszthely				416	435	456	524	524
2155	18051 3	Kétegyháza	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	01339 1	Kimle				382	401	422	490	490
2155	08284 2	Kisbárapati mrh.				403	422	443	511	511
2155	03764 8	Kisbér				325	343	365	432	432
2155	06320 6	Kiskorpad				436	455	476	544	544
2155	12310 9	Kisköre	9	a	11288 8	113	132	153	221	221
2155	16261 0	Kiskőrös		m		325	344	365	360	360
2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		349	367	375	354	354
2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		296	315	336	322	322
2155	16311 3	Kiskunhalas		m		341	360	381	367	367
2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	16758 5	Kiskunmajsa				321	340	361	347	347
2155	15032 6	Kismarja mrh.	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	214	233	239	218	218
2155	14118 4	Kisvárd	9	a	14134 1	180	188	134	19	19
2155	18986 0	Kiszombor mrh.	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	16337 8	Kisszállás				359	378	399	385	385
2155	18507 4	Komádi rh.	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	01222 9	Komárom		m		317	336	357	425	425
2155	888	Komárom határ	1			320	338	360	427	427
2155	07542 4	Komló				425	443	465	532	532
2155	14142 4	Komoró				185	193	139	15	15
2155	18283 2	Kondoros rh.	9	a	18614 8	313	331	337	316	316

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	08334 5	Kapoly mrh.	9	a	03350 6	433	363	346	339	301
2155	08425 1	Kaposfüred	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
2155	06304 0	Kaposmérő	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
2155	06288 5	Kaposvár		m		513	443	426	377	302
2143	02626 0	Kapuvár				498	428	411	404	366
2155	08318 8	Karád mrh.	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
2155	13847 9	Karcag	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	18358 2	Kardoskút				311	241	224	78	83
2155	12781 1	Kazincbarcika				193	192	228	317	338
2155	16543 1	Kecel mrh.	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
2155	17111 6	Kecskemét				281	211	193	172	97
2155	16535 7	Kecskemét-Alsó				284	214	197	172	97
2155	16964 9	Kecskemét-Máriaváros mrh.	9	a	16535 7	284	214	197	172	97
2155	16352 7	Kelebia	3	m		380	310	293	221	146
2155	711	Kelebia határ	1			382	312	294	222	148
2155	01024 9	Kelenföld	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	14043 4	Kemecse	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	12351 3	Kenderes	9	a	13789 3	203	133	115	123	144
2155	04085 7	Kerta				494	424	407	400	362
2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyönk				441	371	354	347	309
2155	04747 2	Keszthely				509	440	422	415	377
2155	18051 3	Kétegyháza	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	01339 1	Kimle				477	407	390	383	345
2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				496	426	409	402	339
2155	03764 8	Kisbér				418	348	330	324	285
2155	06320 6	Kiskorpád				529	459	442	393	318
2155	12310 9	Kisköre	9	a	11288 8	218	148	160	224	245
2155	16261 0	Kiskőrös		m		345	275	257	219	144
2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		338	268	251	132	19
2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		306	236	219	147	72
2155	16311 3	Kiskunhalas		m		351	281	264	192	117
2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	16758 5	Kiskunmajsa				331	261	244	172	97
2155	15032 6	Kismarja mrh.	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	203	133	115	123	144
2155	14118 4	Kisvárdá	9	a	14134 1	96	129	199	296	344
2155	18986 0	Kiszombor mrh.	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	16337 8	Kisszállás				369	299	282	210	135
2155	18507 4	Komádi rh.	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	01222 9	Komárom		m		412	342	325	318	280
2155	888	Komárom határ	1			415	345	327	321	283
2155	07542 4	Komló				518	448	430	381	306
2155	14142 4	Komoró				92	134	204	301	349
2155	18283 2	Kondoros rh.	9	a	18614 8	301	231	214	68	73

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)	
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékyénes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	
												1
						711	733	731	730	774	606	
2155	08334 5	Kapoly mrh.	9	a	03350 6	275	236	137	122	208	238	
2155	08425 1	Kaposfüred	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	233	
2155	06304 0	Kaposmérő	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	233	
2155	06288 5	Kaposvár		m		216	143	72	88	200	233	
2143	02626 0	Kapuvár				340	381	219	203	159	146	
2155	08318 8	Karád mrh.	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	233	
2155	13847 9	Karcag	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456	
2155	18358 2	Kardoskút				165	343	391	408	482	485	
2155	12781 1	Kazincbarcika				351	482	456	441	483	486	
2155	16543 1	Kecel mrh.	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	383	
2155	17111 6	Kecskemét				102	279	327	329	371	374	
2155	16535 7	Kecskemét-Alsó				101	279	327	326	368	371	
2155	16964 9	Kecskemét-Máriaváros mrh.	9	a	16535 7	101	279	327	326	368	371	
2155	16352 7	Kelebia	3	m		4	239	287	304	416	439	
2155	711	Kelebia határ	1			0	239	287	304	416	442	
2155	01024 9	Kelenföld	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	
2155	14043 4	Kemecse	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548	
2155	12351 3	Kenderes	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	397	
2155	04085 7	Kerta				336	300	138	123	103	116	
2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				227	154	143	160	272	304	
2155	04747 2	Keszthely				305	232	82	67	135	168	
2155	18051 3	Kétegyháza	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	
2155	01339 1	Kimle				319	363	238	223	198	185	
2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				253	180	109	125	237	270	
2155	03764 8	Kisbér				260	281	220	205	186	182	
2155	06320 6	Kiskorpad				232	159	57	74	185	219	
2155	12310 9	Kisköre	9	a	11288 8	259	389	363	348	390	394	
2155	16261 0	Kiskőrös		m		59	237	285	302	380	383	
2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		129	307	354	371	445	449	
2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		76	254	302	319	393	396	
2155	16311 3	Kiskunhalas		m		32	210	258	275	387	410	
2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	
2155	16758 5	Kiskunmajsa				53	231	279	296	408	421	
2155	15032 6	Kismarja mrh.	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	499	
2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	
2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396	
2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	
2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	397	
2155	14118 4	Kisvárd	9	a	14134 1	379	557	566	551	593	596	
2155	18986 0	Kiszombor mrh.	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	
2155	16337 8	Kisszállás				15	228	276	293	405	428	
2155	18507 4	Komádi rh.	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	
2155	01222 9	Komárom		m		254	316	243	228	209	196	
2155	888	Komárom határ	1			257	319	246	231	211	199	
2155	07542 4	Komló				220	115	136	153	265	298	
2155	14142 4	Komoró				384	562	571	556	598	601	
2155	18283 2	Kondoros rh.	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475	

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	08334 5	Kapoly mrh.	9	a	03350 6	224	213	189
2155	08425 1	Kaposfüred	9	a	06288 5	264	274	272
2155	06304 0	Kaposmérő	9	a	06288 5	264	274	272
2155	06288 5	Kaposvár		m		264	274	272
2143	02626 0	Kapuvár				40	29	62
2155	08318 8	Karád mrh.	9	a	06288 5	264	274	272
2155	13847 9	Karcag	9	a	13862 8	392	381	357
2155	18358 2	Kardoskút				421	411	386
2155	12781 1	Kazincbarcika				420	410	385
2155	16543 1	Kecel mrh.	9	a	16261 0	319	308	284
2155	17111 6	Kecskemét				311	300	276
2155	16535 7	Kecskemét-Alsó				307	297	272
2155	16964 9	Kecskemét-Máriaváros mrh.	9	a	16535 7	307	297	272
2155	16352 7	Kelebia	3	m		375	364	340
2155	711	Kelebia határ	1			378	367	343
2155	01024 9	Kelenföld	9	a	10025 5	230	219	195
2155	14043 4	Kemecse	9	a	14019 4	484	473	449
2155	12351 3	Kenderes	9	a	13789 3	333	323	298
2155	04085 7	Kerta				123	120	119
2155	06106 9	Keszőhidegkút-Gyöng				268	257	233
2155	04747 2	Keszthely				188	185	184
2155	18051 3	Kétegyháza	9	a	18036 4	410	399	375
2155	01339 1	Kimle				114	103	25
2155	08284 2	Kisbárapáti mrh.				287	276	252
2155	03764 8	Kisbér				141	130	106
2155	06320 6	Kiskorpád				249	281	279
2155	12310 9	Kisköre	9	a	11288 8	328	317	293
2155	16261 0	Kiskőrös		m		319	308	284
2155	17194 2	Kiskundorozsma		a		385	374	350
2155	17137 1	Kiskunfélegyháza		m		330	321	297
2155	16311 3	Kiskunhalas		m		346	335	311
2155	16188 5	Kiskunlacháza	9	a	10025 5	230	219	195
2155	16758 5	Kiskunmajsa				355	346	322
2155	15032 6	Kismarja mrh.	9	a	13912 1	435	425	400
2155	10199 8	Kispest	9	a	10025 5	230	219	195
2155	17160 3	Kistelek	9	a	17137 1	330	321	297
2155	11858 8	Kisterenye	9	a	11205 2	282	271	247
2155	13821 4	Kisújszállás	9	a	13789 3	333	323	298
2155	14118 4	Kisvárd	9	a	14134 1	530	520	495
2155	18986 0	Kiszombor mrh.	9	a	18572 8	407	396	372
2155	16337 8	Kisszállás				364	353	329
2155	18507 4	Komádi rh.	9	a	18036 4	410	399	375
2155	01222 9	Komárom		m		124	114	89
2155	888	Komárom határ	1			127	116	92
2155	07542 4	Komló				329	334	309
2155	14142 4	Komoró				535	525	500
2155	18283 2	Kondoros rh.	9	a	18614 8	411	401	376

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)					
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo	
						1	1	1	1,2,6	1,2,6	
						889	888	887	885	884	
2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	55	71	219	300	292	
2155	14977 3	Konyár	9	a	13912 1	411	314	243	282	193	
2155	18473 9	Kótpusztá mrh.	9	a	18036 4	386	289	240	279	230	
2155	10066 9	Kőbánya-felső		a		206	109	73	154	136	
2155	10165 9	Kőbánya-Hizlaló rh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136	
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	206	109	73	154	136	
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	206	109	73	154	136	
2143	02287 1	Körmend				153	170	317	398	384	
2155	01743 4	Környe				139	41	140	221	203	
2155	18440 8	Körösladány	9	a	13862 8	368	271	222	261	178	
2155	18515 7	Körösszakál rh.	9	a	18036 4	386	289	240	279	230	
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	127	143	290	372	358	
2155	05686 1	Középrigóc	9	a	05736 4	338	267	294	375	357	
2155	16584 5	Kunfehértó				335	238	208	290	272	
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	310	213	164	203	153	
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	368	271	222	261	178	
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	323	225	176	216	166	
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	206	109	73	154	136	
2155	06163 0	Kurd				266	187	214	295	277	
2155	18580 1	Kútvölgy	9	a	18572 8	383	286	252	294	245	
2155	02162 6	Külsővat mrh.	9	a	02170 9	117	108	250	331	313	
2155	01578 4	Lábatlan				132	35	119	200	192	
2155	16915 1	Lajosmizse				263	166	131	212	196	
2155	17285 8	Lakitelek				313	216	181	223	174	
2155	01487 8	Leányvár	9	a	01495 1	151	54	100	182	173	
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				44	61	208	289	281	
2155	08508 4	Lengyeltóti	9	a	06288 5	283	229	264	345	327	
2155	04986 6	Lenti				227	218	353	434	416	
2155	03301 9	Lepsény		m		180	113	164	245	227	
*	2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	02170 9	117	108	250	331	313
2155	15693 5	Ligettanya mh. ipvk.	9	a	15636 4	464	367	286	325	235	
2155	11049 4	Litke mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66	
2155	01685 7	Lovasberény rh.	9	a	03269 8	164	85	136	217	199	
2155	18069 5	Lőkősháza				416	319	270	309	259	
2155	946	Lőkősháza határ	1			418	321	272	311	261	
2143	05207 6	Lövő				136	152	299	380	372	
2155	11262 3	Ludas				293	196	115	154	87	
2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	415	318	237	276	187	
2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	411	313	232	272	182	
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	206	109	73	154	136	
2155	07021 9	Mágoacs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	284	205	232	313	295	
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	386	289	240	279	230	
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		392	313	340	421	403	
2155	733	Magyarbóly határ	1			398	319	346	427	409	
2155	10934 8	Magyarnándor	9	a	11205 2	258	161	80	119	66	
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	383	286	252	294	245	
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	383	286	252	294	245	

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)		
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop	
						1	1	1	1	1	
						883	881	880	956	955	
2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	385	404	425	493	493	
2155	14977 3	Konyár	9	a	13912 1	182	191	137	116	116	
2155	18473 9	Kótpusztá mrh.	9	a	18036 4	305	324	303	282	282	
2155	10066 9	Kőbánya-felső		a		230	248	270	341	341	
2155	10165 9	Kőbánya-Hizlaló rh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341	
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	230	248	270	341	341	
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	230	248	270	341	341	
2143	02287 1	Körmend				478	496	518	585	585	
2155	01743 4	Környe				296	315	336	404	404	
2155	18440 8	Körösladány	9	a	13862 8	191	210	181	160	160	
2155	18515 7	Körösszakál rh.	9	a	18036 4	305	324	303	282	282	
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	451	470	491	559	559	
2155	05686 1	Középrigóc	9	a	05736 4	450	469	490	558	558	
2155	16584 5	Kunfehértó				354	373	394	380	380	
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	214	233	239	218	218	
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	191	210	181	160	160	
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	242	261	267	246	246	
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	230	248	270	341	341	
2155	06163 0	Kurd				370	389	410	478	478	
2155	18580 1	Kútvölgy	9	a	18572 8	320	339	345	324	324	
2155	02162 6	Külsővat mrh.	9	a	02170 9	406	425	446	514	514	
2155	01578 4	Lábatlan				285	304	325	393	393	
2155	16915 1	Lajosmizse				289	308	329	321	321	
2155	17285 8	Lakitelek				256	275	296	277	277	
2155	01487 8	Leányvár	9	a	01495 1	267	285	307	374	374	
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				374	393	414	482	482	
2155	08508 4	Lengyeltóti	9	a	06288 5	420	439	460	528	528	
2155	04986 6	Lenti				509	528	549	617	617	
2155	03301 9	Lepsény		m		320	339	360	428	428	
*	2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	02170 9	406	425	446	514	514
2155	15693 5	Ligettanya mh. ipvk.	9	a	15636 4	137	146	92	71	71	
2155	11049 4	Litke mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267	
2155	01685 7	Lovasberény rh.	9	a	03269 8	293	311	332	400	400	
2155	18069 5	Lőkősháza				335	354	333	312	312	
2155	946	Lőkősháza határ	1			337	356	335	314	314	
2143	05207 6	Lövő				466	484	506	573	573	
2155	11262 3	Ludas				125	144	165	233	233	
2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	189	197	143	123	123	
2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	84	92	47	114	114	
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	230	248	270	341	341	
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	388	407	428	496	496	
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	305	324	303	282	282	
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		496	515	536	569	569	
2155	733	Magyarbóly határ	1			502	521	542	575	575	
2155	10934 8	Magyarnándor	9	a	11205 2	160	178	200	267	267	
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	320	339	345	324	324	
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	320	339	345	324	324	

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)	
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos	
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712	
2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	480	410	393	386	348	
2155	14977 3	Konyár	9	a	13912 1	101	31	101	198	246	
2155	18473 9	Kótpusztá mrh.	9	a	18036 4	267	197	180	32	108	
2155	10066 9	Kőbánya-felső		a		325	255	238	231	194	
2155	10165 9	Kőbánya-Hizlaló rh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194	
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	325	255	238	231	194	
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	325	255	238	231	194	
2143	02287 1	Körmend				571	501	483	477	438	
2155	01743 4	Környe				389	319	302	295	257	
2155	18440 8	Körösladány	9	a	13862 8	144	75	57	155	203	
2155	18515 7	Körösszakál rh.	9	a	18036 4	267	197	180	32	108	
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	544	474	457	450	412	
2155	05686 1	Középrigóc	9	a	05736 4	543	473	456	388	313	
2155	16584 5	Kunfehértó				364	294	277	205	130	
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	203	133	115	123	144	
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	144	75	57	155	203	
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	230	161	143	126	117	
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	325	255	238	231	194	
2155	06163 0	Kurd				463	393	376	367	292	
2155	18580 1	Kútvölgy	9	a	18572 8	309	239	222	98	43	
2155	02162 6	Külsővat mrh.	9	a	02170 9	499	430	412	405	367	
2155	01578 4	Lábatlan				380	311	293	286	249	
2155	16915 1	Lajosmizse				306	236	219	194	119	
2155	17285 8	Lakitelek				261	192	174	159	97	
2155	01487 8	Leányvár	9	a	01495 1	362	292	275	268	231	
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				469	399	382	375	337	
2155	08508 4	Lengyeltóti	9	a	06288 5	513	443	426	377	302	
2155	04986 6	Lenti				602	533	515	508	470	
2155	03301 9	Lepsény		m		413	343	326	319	281	
*	2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	02170 9	499	430	412	405	367
2155	15693 5	Ligettanya mh. ipvk.	9	a	15636 4	84	84	153	251	299	
2155	11049 4	Litke mh.	9	a	11205 2	264	195	202	196	217	
2155	01685 7	Lovasberény rh.	9	a	03269 8	385	316	298	291	253	
2155	18069 5	Lőkősháza				297	227	209	3	138	
2155	946	Lőkősháza határ	1			299	229	211	0	140	
2143	05207 6	Lövő				561	491	473	465	428	
2155	11262 3	Ludas				230	160	172	219	240	
2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	107	37	107	204	252	
2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	130	130	199	297	345	
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	325	255	238	231	194	
2155	07021 9	Mágoacs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	481	412	394	348	273	
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	267	197	180	32	108	
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		554	484	466	394	320	
2155	733	Magyarbóly határ	1			559	490	472	400	325	
2155	10934 8	Magyarnándor	9	a	11205 2	264	195	202	196	217	
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	309	239	222	98	43	
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	309	239	222	98	43	

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / Kiszolgáló Vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)	
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	
												1
						711	733	731	730	774	606	
2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128	
2155	14977 3	Konyár	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	499	
2155	18473 9	Kótpusztá mrh.	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	
2155	10066 9	Kőbánya-felső		a		168	286	261	246	288	301	
2155	10165 9	Kőbánya-Hizláló rh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301	
2143	02287 1	Körmend				413	297	135	120	42	29	
2155	01743 4	Környe				231	310	249	234	215	211	
2155	18440 8	Körösladány	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456	
2155	18515 7	Körösszakál rh.	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	386	295	133	118	69	56	
2155	05686 1	Középrigóc	9	a	05736 4	227	82	86	103	214	247	
2155	16584 5	Kunfehértó				45	198	246	263	375	408	
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	179	357	367	352	394	397	
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456	
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	152	330	378	365	407	410	
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	168	286	261	246	288	301	
2155	06163 0	Kurd				206	133	122	139	251	284	
2155	18580 1	Kútvölgy	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	
2155	02162 6	Külsővat mrh.	9	a	02170 9	342	303	141	126	107	101	
2155	01578 4	Lábatlan				229	347	275	260	241	228	
2155	16915 1	Lajosmizse				123	301	320	305	347	350	
2155	17285 8	Lakitelek				102	279	327	344	398	401	
2155	01487 8	Leányvár	9	a	01495 1	210	329	293	278	259	246	
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				311	355	230	215	191	178	
2155	08508 4	Lengyeltóti	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	233	
2155	04986 6	Lenti				422	299	137	122	89	122	
2155	03301 9	Lepsény		m		255	254	157	141	205	218	
*	2155	04614 4	Lesencetomaj	9	a	02170 9	342	303	141	126	107	101
2155	15693 5	Ligettanya mh. ipvk.	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	552	
2155	11049 4	Litke mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	
2155	01685 7	Lovasberény rh.	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224	
2155	18069 5	Lőkősháza				220	398	446	458	500	503	
2155	946	Lőkősháza határ	1			222	400	448	460	502	506	
2143	05207 6	Lövő				403	333	171	156	107	94	
2155	11262 3	Ludas				248	378	352	337	379	382	
2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505	
2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	365	496	470	455	497	500	
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	301	
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	265	
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474	
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		234	7	162	178	290	323	
2155	733	Magyarbóly határ	1			239	0	164	181	293	326	
2155	10934 8	Magyarnándor	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348	
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471	

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2143	02543 7	Kóny	9	a	02576 7	56	46	44
2155	14977 3	Konyár	9	a	13912 1	435	425	400
2155	18473 9	Kótpuszta mrh.	9	a	18036 4	410	399	375
2155	10066 9	Kőbánya-felső		a		230	219	195
2155	10165 9	Kőbánya-Hizlaló rh.	9	a	10025 5	230	219	195
2155	10173 3	Kőbánya-Kispest	9	a	10025 5	230	219	195
2155	10108 9	Kőbánya-Teher	9	a	10025 5	230	219	195
2143	02287 1	Körmend				89	125	142
2155	01743 4	Környe				162	152	127
2155	18440 8	Körösladány	9	a	13862 8	392	381	357
2155	18515 7	Körösszakál rh.	9	a	18036 4	410	399	375
2155	05538 4	Kőszeg	9	a	02246 7	62	98	116
2155	05686 1	Középrigóc	9	a	05736 4	278	314	327
2155	16584 5	Kunfehértó				359	348	324
2155	12344 8	Kunhegyes	9	a	13789 3	333	323	298
2155	14233 1	Kunmadaras	9	a	13862 8	392	381	357
2155	18135 4	Kunszentmárton	9	a	18093 5	346	336	311
2155	16204 0	Kunszentmiklós-Tass	9	a,m	10025 5	230	219	195
2155	06163 0	Kurd				290	279	255
2155	18580 1	Kútvolgy	9	a	18572 8	407	396	372
2155	02162 6	Külsővat mrh.	9	a	02170 9	107	107	106
2155	01578 4	Lábatlan				156	146	121
2155	16915 1	Lajosmizse				286	276	251
2155	17285 8	Lakitelek				337	326	302
2155	01487 8	Leányvár	9	a	01495 1	174	164	139
2155	01321 9	Lébény-Mosonszentmiklós				107	96	33
2155	08508 4	Lengyeltóti	9	a	06288 5	264	274	272
2155	04986 6	Lenti				167	203	216
2155	03301 9	Lepsény		m		204	193	169
*	2155	04614 4	9	a	02170 9	107	107	106
2155	15693 5	Ligettanya mh. ipvk.	9	a	15636 4	488	477	453
2155	11049 4	Litke mh.	9	a	11205 2	282	271	247
2155	01685 7	Lovasberény rh.	9	a	03269 8	188	177	153
2155	18069 5	Lőkősháza				439	429	404
2155	946	Lőkősháza határ	1			440	431	407
2143	05207 6	Lövő				25	63	124
2155	11262 3	Ludas				316	306	282
2155	14480 8	Macs mrh.	9	a	14456 8	439	428	404
2155	13268 8	Mád	9	a	11445 4	434	424	399
2155	11551 9	Maglód	9	a	10074 3	230	219	195
2155	07021 9	Mágocs-Alsómocsolád	9	a	06189 5	295	298	273
2155	19273 2	Magyarbánhegyes	9	a	18036 4	410	399	375
2155	07476 5	Magyarbóly	3	m		354	390	381
2155	733	Magyarbóly határ	1			357	393	387
2155	10934 8	Magyarnándor	9	a	11205 2	282	271	247
2155	19109 8	Makó	9	a	18572 8	407	396	372
2155	19372 2	Makó-Újváros	9	a	18572 8	407	396	372

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)					
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo	
						1	1	1	1,2,6	1,2,6	
						889	888	887	885	884	
2155	15875 8	Mándok			a	534	437	356	395	306	
2155	08599 3	Marcali				228	219	272	353	335	
2155	15446 8	Máriapócs mrh.	9		a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	18226 1	Mártély mrh.	9		a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	18093 5	Martfű					323	225	176	216	166
2155	03178 1	Martonvásár	9		a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	16683 5	Mátéházapuszta	9		a	16618 1	345	248	218	300	282
2155	15495 5	Mátészalka			m		489	392	321	360	271
2155	12138 4	Mátraballa rh.	9		a	12153 3	329	232	151	190	47
2155	12120 2	Mátramindszent mrh.					313	216	135	174	31
2155	11734 1	Mátravidéki Erőmű	9		a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	07054 0	Máza-Szászvár	9		a	06189 5	284	205	232	313	295
2155	07286 8	Mecsekalja-Cserkút					344	264	291	372	354
2155	07526 7	Mecsekjános mrh.					317	238	265	346	328
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9		a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	16626 4	Mélykút	9		a	16618 1	345	248	218	300	282
2155	11585 7	Mende	9		a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	02048 7	Ménfőcsanak mrh.	9		a	01289 8	63	41	188	269	261
2155	08268 5	Mernye					279	212	263	344	326
2155	08573 8	Mesztegyő mrh.	9		a	08599 3	228	219	272	353	335
2155	17889 7	Mezőberény					370	272	223	263	213
2155	12625 0	Mezőcsát rh.	9		a	11361 3	360	263	182	222	132
2155	06536 7	Mezőfalva	9		a	06502 9	220	141	148	229	211
2155	19166 8	Mezőhegyes	9		a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	9		a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	19182 5	Mezőkovácsháza	9		a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	11312 6	Mezőkövesd	9		a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	02139 4	Mezőlak	9		a	02121 2	91	82	224	306	288
2155	17848 3	Mezőtúr	9		a	13771 1	301	204	155	194	144
2155	18218 8	Mindszent	9		a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	12674 8	Miskolc-Gömöri					373	276	195	234	145
2155	12641 7	Miskolc-Rendező			a,m		372	274	193	233	143
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér	9		a	12674 8	373	276	195	234	145
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai	9		a	12641 7	372	274	193	233	143
2155	03673 1	Moha					155	75	147	228	210
2155	07781 8	Mohács					410	330	357	438	420
2155	03681 4	Moha-Rakodó			a		150	70	151	232	214
2155	13664 8	Monor	9		a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	03731 7	Mór					136	57	164	245	227
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár			m		28	76	223	304	296
2155	02337 4	Mosonszolnok	9		a	01362 3	17	87	234	316	307
2155	03640 0	Murakeresztúr	3		m		238	229	303	384	366
2155	730	Murakeresztúr határ	1,2				240	231	305	386	368
2155	17897 0	Murony					377	279	230	270	220
2155	08631 4	Nagyatád					272	253	304	385	367
2155	11841 4	Nagybátony	9		a	11205 2	258	161	80	119	66
2143	05173 0	Nagycenk					124	140	287	368	360

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevó	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	15875 8	Mándok		a		207	216	162	15	15
2155	08599 3	Marcali				428	447	468	536	536
2155	15446 8	Máriapócs mrh.	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	18226 1	Mártély mrh.	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	18093 5	Martfű				242	261	267	246	246
2155	03178 1	Martonvásár	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	16683 5	Mátéházapuszta	9	a	16618 1	364	383	404	390	390
2155	15495 5	Mátészalka		m		191	199	146	60	60
2155	12138 4	Mátraballa rh.	9	a	12153 3	142	160	182	249	249
2155	12120 2	Mátramindszent mrh.				159	177	199	266	266
2155	11734 1	Mátravidéki Erőmű	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	07054 0	Máza-Szászvár	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	07286 8	Mecsekalja-Cserkút				448	466	488	535	535
2155	07526 7	Mecsekjánosi mrh.				421	440	461	529	529
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	364	383	404	390	390
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	02048 7	Ménfőcsanak mrh.	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
2155	08268 5	Mernye				419	438	459	527	527
2155	08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	428	447	468	536	536
2155	17889 7	Mezőberény				289	308	287	266	266
2155	12625 0	Mezőcsát rh.	9	a	11361 3	57	76	97	165	165
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	305	323	345	412	412
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	19182 5	Mezőkovácsháza	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	381	400	421	488	488
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	223	242	248	227	227
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	12674 8	Miskolc-Gömöri				44	65	86	154	154
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		46	64	86	153	153
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér	9	a	12674 8	44	65	86	154	154
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai	9	a	12641 7	46	64	86	153	153
2155	03673 1	Moha				304	322	343	411	411
2155	07781 8	Mohács				514	532	554	586	586
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		307	326	347	415	415
2155	13664 8	Monor	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	03731 7	Mór				321	339	361	428	428
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		389	408	429	497	497
2155	02337 4	Mosonszolnok	9	a	01362 3	401	419	441	508	508
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		459	478	499	567	567
2155	730	Murakeresztúr határ	1,2			461	480	501	569	569
2155	17897 0	Murony				296	315	294	273	273
2155	08631 4	Nagyatád				460	479	500	568	568
2155	11841 4	Nagybátony	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2143	05173 0	Nagycenk				454	472	494	561	561

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	15875 8	Mándok		a		69	155	225	322	370
2155	08599 3	Marcali				521	452	434	427	380
2155	15446 8	Máriapócs mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	18226 1	Mártély mrh.	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	18093 5	Martfű				230	161	143	126	117
2155	03178 1	Martonvásár	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	16683 5	Mátéházapuszta	9	a	16618 1	374	304	287	215	140
2155	15495 5	Mátészalka		m		23	109	179	276	324
2155	12138 4	Mátraballa rh.	9	a	12153 3	246	177	188	253	274
2155	12120 2	Mátramindszent mrh.				263	194	205	251	272
2155	11734 1	Mátravidéki Erőmű	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	07054 0	Máza-Szászvár	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
2155	07286 8	Mecsekalja-Cserkút				520	450	433	361	286
2155	07526 7	Mecsekjános mrh.				514	444	427	378	303
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	374	304	287	215	140
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	02048 7	Ménfőcsanak mrh.	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
2155	08268 5	Mernye				512	442	425	398	323
2155	08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	521	452	434	427	380
2155	17889 7	Mezőberény				250	181	163	50	126
2155	12625 0	Mezőcsát rh.	9	a	11361 3	180	180	192	281	302
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	398	328	310	304	265
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	19182 5	Mezőkovácsháza	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	474	404	387	380	342
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	212	142	124	118	139
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	12674 8	Miskolc-Gömöri				170	169	204	294	315
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		169	169	203	292	313
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér	9	a	12674 8	170	169	204	294	315
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai	9	a	12641 7	169	169	203	292	313
2155	03673 1	Moha				396	327	309	302	264
2155	07781 8	Mohács				571	501	484	412	337
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		400	330	313	306	268
2155	13664 8	Monor	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	03731 7	Mór				414	344	326	320	282
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		484	415	397	390	352
2155	02337 4	Mosonszolnok	9	a	01362 3	496	426	408	402	364
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		552	482	465	458	388
2155	730	Murakeresztúr határ	1,2			554	484	467	460	390
2155	17897 0	Murony				257	188	170	43	119
2155	08631 4	Nagyatád				553	483	466	426	351
2155	11841 4	Nagybátony	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2143	05173 0	Nagycenk				549	479	461	453	416

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékyénes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	15875 8	Mándok		a		405	583	593	578	620	623
2155	08599 3	Marcali				294	221	68	79	166	199
2155	15446 8	Máriapócs mrh.	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	18226 1	Mártély mrh.	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471
2155	18093 5	Martfű				152	330	378	365	407	410
2155	03178 1	Martonvásár	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224
2155	16683 5	Mátéházapuszta	9	a	16618 1	55	188	236	253	365	398
2155	15495 5	Mátészalka		m		359	537	547	532	574	577
2155	12138 4	Mátraballa rh.	9	a	12153 3	287	414	388	373	415	419
2155	12120 2	Mátramindszent mrh.				279	398	372	357	399	403
2155	11734 1	Mátravidéki Erömű	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	07054 0	Máza-Szászvár	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	265
2155	07286 8	Mecsekajja-Cserkút				200	55	113	130	242	275
2155	07526 7	Mecsekjánosi mrh.				217	112	133	150	261	294
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	55	188	236	253	365	398
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	02048 7	Ménfőcsanak mrh.	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
2155	08268 5	Mernye				237	164	93	109	221	254
2155	08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	294	221	68	79	166	199
2155	17889 7	Mezőberény				209	387	427	412	454	457
2155	12625 0	Mezőcsát rh.	9	a	11361 3	315	446	420	405	447	450
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	235	218	207	217	267	280
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475
2155	11338 1	Mezőkeresztés-Mezőnyárád	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406
2155	19182 5	Mezőkovácsháza	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	316	326	164	149	130	126
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	170	348	358	343	385	388
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471
2155	12674 8	Miskolc-Gömöri				328	459	433	418	460	463
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		326	457	431	416	458	461
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér	9	a	12674 8	328	459	433	418	460	463
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai	9	a	12641 7	326	457	431	416	458	461
2155	03673 1	Moha				239	245	195	180	222	220
2155	07781 8	Mohács				251	38	179	196	308	341
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		242	249	199	184	219	215
2155	13664 8	Monor	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	03731 7	Mór				256	263	212	197	205	201
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		327	371	245	230	190	177
2155	02337 4	Mosonszolnok	9	a	01362 3	338	382	239	224	179	166
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		302	179	17	2	114	147
2155	730	Murakeresztúr határ	1,2			304	181	19	0	116	149
2155	17897 0	Murony				202	380	427	419	461	464
2155	08631 4	Nagyatád				265	192	39	56	168	201
2155	11841 4	Nagybátony	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2143	05173 0	Nagycenk				391	345	183	168	119	106

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	15875 8	Mándok		a		558	547	523
2155	08599 3	Marcali				221	218	217
2155	15446 8	Máriapócs mrh.	9	a	14019 4	484	473	449
2155	18226 1	Mártély mrh.	9	a	18572 8	407	396	372
2155	18093 5	Martfű				346	336	311
2155	03178 1	Martonvásár	9	a	03269 8	188	177	153
2155	16683 5	Mátéházapuszta	9	a	16618 1	369	358	334
2155	15495 5	Mátészalka		m		513	502	478
2155	12138 4	Mátraballa rh.	9	a	12153 3	353	342	318
2155	12120 2	Mátramindszent mrh.				337	326	302
2155	11734 1	Mátravidéki Erőmű	9	a	11205 2	282	271	247
2155	07054 0	Máza-Szászvár	9	a	06189 5	295	298	273
2155	07286 8	Mecsekalja-Cserkút				306	341	332
2155	07526 7	Mecsekjánosi mrh.				325	330	306
2155	19281 5	Medgyesegyháza	9	a	18036 4	410	399	375
2155	16626 4	Mélykút	9	a	16618 1	369	358	334
2155	11585 7	Mende	9	a	13748 9	314	304	279
2155	02048 7	Ménfőcsanak mrh.	9	a	01289 8	87	76	52
2155	08268 5	Mernye				285	292	268
2155	08573 8	Mesztegyő mrh.	9	a	08599 3	221	218	217
2155	17889 7	Mezőberény				393	383	358
2155	12625 0	Mezőcsát rh.	9	a	11361 3	384	374	349
2155	06536 7	Mezőfalva	9	a	06502 9	244	233	209
2155	19166 8	Mezőhegyes	9	a	18614 8	411	401	376
2155	11338 1	Mezőkeresztes-Mezőnyárad	9	a	11296 1	340	329	305
2155	19182 5	Mezőkovácsháza	9	a	18036 4	410	399	375
2155	11312 6	Mezőkövesd	9	a	11296 1	340	329	305
2155	02139 4	Mezőlak	9	a	02121 2	93	82	80
2155	17848 3	Mezőtúr	9	a	13771 1	324	314	289
2155	18218 8	Mindszent	9	a	18572 8	407	396	372
2155	12674 8	Miskolc-Gömöri				397	386	362
2155	12641 7	Miskolc-Rendező		a,m		395	385	360
2155	12682 1	Miskolc-Repülőtér	9	a	12674 8	397	386	362
2155	11387 8	Miskolc-Tiszai	9	a	12641 7	395	385	360
2155	03673 1	Moha				178	168	143
2155	07781 8	Mohács				371	407	398
2155	03681 4	Moha-Rakodó		a		173	163	138
2155	13664 8	Monor	9	a	10025 5	230	219	195
2155	03731 7	Mór				160	149	125
2155	01347 4	Mosonmagyaróvár		m		106	95	17
2155	02337 4	Mosonszolnok	9	a	01362 3	95	84	5
2155	03640 0	Murakeresztúr	3	m		178	214	227
2155	730	Murakeresztúr határ	1,2			180	216	229
2155	17897 0	Murony				400	390	365
2155	08631 4	Nagyatád				231	263	261
2155	11841 4	Nagybátony	9	a	11205 2	282	271	247
2143	05173 0	Nagycenk				13	51	112

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	15149 8	Nagycsere				422	325	254	293	204
2155	15958 2	Nagydobos mrh.	9	a	15933 5	510	412	340	380	290
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	204	125	152	233	215
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	08185 1	Nagyharsány rh.	9	a	07468 2	385	306	333	414	396
2155	14498 0	Nagyhat mrh.	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				119	22	170	251	243
2155	15420 3	Nagykálló	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		225	216	290	371	353
2155	05397 5	Nagykapornak		a		181	171	307	388	370
2155	11643 4	Nagykátá	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	15040 9	Nagykereki	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
2155	17095 1	Nagykőrös				280	183	148	223	174
2155	19133 8	Nagylak mrh.	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	07070 6	Nagymányok mh. ipvk.	9	a	06189 5	284	205	232	313	295
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	221	123	31	112	115
2155	10660 9	Nagyoroszi	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	03616 0	Nagyrécse	9	a	03624 4	225	216	290	371	353
2155	15784 2	Nagyszekeres mrh.	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	100	3	151	232	224
2155	03137 7	Nagytétény		a		206	109	73	154	136
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd		a		206	109	73	154	136
2155	18150 3	Nagytőke	9	a	18093 5	323	225	176	216	166
2155	11270 6	Nagyút	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	10637 7	Nógrád mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	13219 1	Novajdrány	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	17251 0	Nyárlőrinc mh.	9	a	17111 6	287	190	155	236	189
2155	17087 8	Nyársapát	9	a	17095 1	280	183	148	223	174
2155	11361 3	Nyékládháza				360	263	182	222	132
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		136	39	115	197	188
2155	15180 3	Nyírábrány		a		441	344	273	312	223
2155	941	Nyírábrány határ	1			442	345	274	313	223
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	419	322	251	290	201
2155	15453 4	Nyírbátor				470	373	302	341	251
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		460	363	282	321	232
2155	15636 4	Nyíregyháza-Külső				464	367	286	325	235
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	419	322	251	290	201
2155	15735 4	Nyírmada				508	411	330	370	280
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	01404 3	Óbuda	9	a	10124 6	206	109	73	154	136
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
2155	14548 2	Óhat-Pusztakócs	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	18796 3	Ókány	9	a	18036 4	386	289	240	279	230

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	15149 8	Nagycsere				193	202	148	127	127
2155	15958 2	Nagydobos mrh.	9	a	15933 5	192	200	146	40	40
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	308	327	348	416	416
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	08185 1	Nagyharsány rh.	9	a	07468 2	489	508	529	562	562
2155	14498 0	Nagyhat mrh.	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				336	355	376	444	444
2155	15420 3	Nagykálló	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		447	465	487	554	554
2155	05397 5	Nagykapornak		a		463	482	503	571	571
2155	11643 4	Nagykátá	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	15040 9	Nagykereki	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
2155	17095 1	Nagykőrös				256	275	296	281	281
2155	19133 8	Nagylak mrh.	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	07070 6	Nagymányok mh. ipvk.	9	a	06189 5	388	407	428	496	496
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	209	227	249	316	316
2155	10660 9	Nagyoroszi	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	03616 0	Nagyrécse	9	a	03624 4	447	465	487	554	554
2155	15784 2	Nagyszekeres mrh.	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	317	336	357	425	425
2155	03137 7	Nagytétény		a		230	248	270	341	341
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd		a		230	248	270	341	341
2155	18150 3	Nagytőke	9	a	18093 5	242	261	267	246	246
2155	11270 6	Nagyút	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	10637 7	Nógrád mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	13219 1	Novajdrány	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	17251 0	Nyárlőrinc mh.	9	a	17111 6	271	289	311	296	296
2155	17087 8	Nyársapát	9	a	17095 1	256	275	296	281	281
2155	11361 3	Nyékládháza				57	76	97	165	165
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		282	300	322	389	389
2155	15180 3	Nyírábrány		a		212	221	167	146	146
2155	941	Nyírábrány határ	1			213	221	168	147	147
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	175	183	129	109	109
2155	15453 4	Nyírbátor				171	180	126	79	79
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		133	142	88	68	68
2155	15636 4	Nyíregyháza-Külső				137	146	92	71	71
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	175	183	129	109	109
2155	15735 4	Nyírmada				182	190	136	52	52
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	01404 3	Óbuda	9	a	10124 6	230	248	270	341	341
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
2155	14548 2	Óhat-Pusztakócs	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	18796 3	Ókány	9	a	18036 4	305	324	303	282	282

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	15149 8	Nagycsere				112	21	112	209	257
2155	15958 2	Nagydobos mrh.	9	a	15933 5	43	129	199	296	344
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	401	331	314	307	269
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	08185 1	Nagyharsány rh.	9	a	07468 2	547	477	459	387	313
2155	14498 0	Nagyhát mrh.	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				431	361	344	337	299
2155	15420 3	Nagykálló	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		539	470	452	445	401
2155	05397 5	Nagykapornak		a		556	486	469	462	424
2155	11643 4	Nagykátá	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	15040 9	Nagykereki	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
2155	17095 1	Nagykőrös				266	196	179	172	112
2155	19133 8	Nagylak mrh.	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	07070 6	Nagymányok mh. ipvk.	9	a	06189 5	481	412	394	348	273
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	313	244	248	242	218
2155	10660 9	Nagyoroszi	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	03616 0	Nagyrécse	9	a	03624 4	539	470	452	445	401
2155	15784 2	Nagyszekeres mrh.	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	412	342	325	318	280
2155	03137 7	Nagytétény		a		325	255	238	231	194
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd		a		325	255	238	231	194
2155	18150 3	Nagytőke	9	a	18093 5	230	161	143	126	117
2155	11270 6	Nagyút	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	10637 7	Nógrád mh.	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	13219 1	Novajdrány	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	17251 0	Nyárlőrinc mh.	9	a	17111 6	281	211	193	172	97
2155	17087 8	Nyársapát	9	a	17095 1	266	196	179	172	112
2155	11361 3	Nyékládháza				180	180	192	281	302
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		377	308	290	283	246
2155	15180 3	Nyírábrány		a		131	2	131	228	276
2155	941	Nyírábrány határ	1			131	0	131	229	277
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	93	39	109	206	254
2155	15453 4	Nyírbátor				42	90	159	257	305
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		80	80	150	247	295
2155	15636 4	Nyíregyháza-Külső				84	84	153	251	299
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	93	39	109	206	254
2155	15735 4	Nyírmada				55	128	198	295	343
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	01404 3	Óbuda	9	a	10124 6	325	255	238	231	194
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
2155	14548 2	Óhat-Pusztakócs	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2155	18796 3	Ókány	9	a	18036 4	267	197	180	32	108

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékyénes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	15149 8	Nagycsere				292	470	480	465	507	510
2155	15958 2	Nagydobos mrh.	9	a	15933 5	379	557	567	552	594	597
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	211	195	183	200	251	264
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	577
2155	08185 1	Nagyharsány rh.	9	a	07468 2	227	13	155	171	283	316
2155	14498 0	Nagyhat mrh.	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				273	298	237	222	203	199
2155	15420 3	Nagykálló	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		315	192	30	15	101	134
2155	05397 5	Nagykapornak		a		361	238	76	61	57	90
2155	11643 4	Nagykátá	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	15040 9	Nagykereki	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	499
2155	17095 1	Nagykőrös				116	294	337	322	364	368
2155	19133 8	Nagylak mrh.	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475
2155	07070 6	Nagymányok mh. ipvk.	9	a	06189 5	187	114	103	120	232	265
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	197	316	290	275	317	316
2155	10660 9	Nagyoroszi	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	03616 0	Nagyrecse	9	a	03624 4	315	192	30	15	101	134
2155	15784 2	Nagyszekeres mrh.	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	577
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	254	316	243	228	209	196
2155	03137 7	Nagytétény		a		168	286	261	246	288	301
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd		a		168	286	261	246	288	301
2155	18150 3	Nagytőke	9	a	18093 5	152	330	378	365	407	410
2155	11270 6	Nagyút	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406
2155	10637 7	Nógrád mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	13219 1	Novajdrány	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	467
2155	17251 0	Nyárlőrinc mh.	9	a	17111 6	102	279	327	329	371	374
2155	17087 8	Nyársapát	9	a	17095 1	116	294	337	322	364	368
2155	11361 3	Nyékládháza				315	446	420	405	447	450
2155	01602 2	Nyergesújfalú		a		225	344	279	264	245	232
2155	15180 3	Nyírábrány		a		311	489	499	484	526	529
2155	941	Nyírábrány határ	1			312	490	499	484	526	530
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	507
2155	15453 4	Nyírbátor				340	517	527	512	554	558
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		330	508	518	503	545	548
2155	15636 4	Nyíregyháza-Külső				334	512	521	506	548	552
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	289	467	477	462	504	507
2155	15735 4	Nyírmada				378	556	566	551	593	596
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	01404 3	Óbuda	9	a	10124 6	168	286	261	246	288	301
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	552
2155	14548 2	Óhat-Pusztakócs	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505
2155	18796 3	Ókány	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	15149 8	Nagycsere				446	436	411
2155	15958 2	Nagydobos mrh.	9	a	15933 5	533	523	498
2155	06684 5	Nagydorog	9	a	05926 1	228	217	193
2155	15982 2	Nagyecsed	9	a	15495 5	513	502	478
2155	08185 1	Nagyharsány rh.	9	a	07468 2	347	383	374
2155	14498 0	Nagyhát mrh.	9	a	14456 8	439	428	404
2155	03798 6	Nagyigmánd-Bábolna				143	133	108
2155	15420 3	Nagykálló	9	a	14019 4	484	473	449
2155	03624 4	Nagykanizsa		m		165	201	214
2155	05397 5	Nagykapornak		a		121	156	170
2155	11643 4	Nagykátá	9	a	13748 9	314	304	279
2155	15040 9	Nagykereké	9	a	13912 1	435	425	400
2155	17095 1	Nagykőrös				304	293	269
2155	19133 8	Nagylak mrh.	9	a	18614 8	411	401	376
2155	07070 6	Nagymányok mh. ipvk.	9	a	06189 5	295	298	273
2155	10488 5	Nagymaros	9	a	10447 1	244	234	209
2155	10660 9	Nagyoroszi	9	a	11205 2	282	271	247
2155	03616 0	Nagyrécse	9	a	03624 4	165	201	214
2155	15784 2	Nagyszekeres mrh.	9	a	15495 5	513	502	478
2155	18317 8	Nagyszénás	9	a	18614 8	411	401	376
2155	01248 4	Nagyszentjános	9	a	01222 9	124	114	89
2155	03137 7	Nagytétény		a		230	219	195
2155	05793 5	Nagytétény-Diósd		a		230	219	195
2155	18150 3	Nagytőke	9	a	18093 5	346	336	311
2155	11270 6	Nagyút	9	a	11296 1	340	329	305
2155	10637 7	Nógrád mh.	9	a	11205 2	282	271	247
2155	10918 1	Nógrádkövesd	9	a	11205 2	282	271	247
2155	13219 1	Novajdrány	9	a	11395 1	401	390	366
2155	17251 0	Nyárlőrinc mh.	9	a	17111 6	311	300	276
2155	17087 8	Nyársapát	9	a	17095 1	304	293	269
2155	11361 3	Nyékládháza				384	374	349
2155	01602 2	Nyergesújfalu		a		160	150	125
2155	15180 3	Nyírábrány		a		465	455	430
2155	941	Nyírábrány határ	1			466	455	431
2155	15370 0	Nyíradony	9	a	13938 6	443	432	408
2155	15453 4	Nyírbátor				494	483	459
2155	14050 9	Nyírbogdány	9	a	14019 4	484	473	449
2155	14019 4	Nyíregyháza		m		484	473	449
2155	15636 4	Nyíregyháza-Külső				488	477	453
2155	15396 5	Nyírgelse	9	a	13938 6	443	432	408
2155	15735 4	Nyírmada				532	522	497
2155	11502 2	Nyírtelek	9	a	14019 4	484	473	449
2155	01404 3	Óbuda	9	a	10124 6	230	219	195
2155	16824 5	Ócsa	9	a	10025 5	230	219	195
2155	15685 1	Ófehértó	9	a	15636 4	488	477	453
2155	14548 2	Óhat-Pusztakócs	9	a	14456 8	439	428	404
2155	18796 3	Okány	9	a	18036 4	410	399	375

EF desservant / Bedienstetes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva				434	337	256	295	205
2155	15644 8	Oros mh. ipvk.	9	a	15636 4	464	367	286	325	235
2155	18614 8	Orosháza				387	290	247	286	237
2155	01768 1	Oroszlány				146	48	147	228	210
2155	02204 6	Ostffyasszonyfa	9	a	02212 9	118	128	270	352	334
2155	08458 2	Oztopán	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	423	326	245	284	194
2155	06775 1	Ócsény mh.	9	a	07146 4	288	209	236	317	299
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste				104	120	267	348	340
2155	16550 6	Óregcsertő mrh.	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
2155	08482 2	Óreglak mrh.	9	a	06288 5	283	229	264	345	327
2155	05074 0	Óriszentpéter				189	206	341	422	404
2155	774	Óriszentpéter határ	1			195	211	347	428	410
2155	16873 2	Órkény	9	a	16915 1	263	166	131	212	196
2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	63	41	188	269	261
2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	173	163	299	380	362
2155	06593 8	Paks	9	a	06502 9	220	141	148	229	211
2143	02873 8	Pamhagen (Pomogy)	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2143	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1			100	116	264	345	337
2155	05058 3	Pankasz mrh.	9	a	05033 6	176	193	328	409	391
2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	68	41	188	270	262
2155	02121 2	Pápa				91	82	224	306	288
2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	150	111	173	254	236
2155	11809 1	Pásztó	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	506	409	328	368	278
2155	11114 6	Pécel	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	07294 2	Pécs				350	270	297	378	360
2155	07633 1	Pécs felső	9	a	07385 8	355	275	302	384	365
2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		355	275	302	384	365
2155	07377 5	Pécs-Külváros	9	a	07385 8	355	275	302	384	365
2155	07674 5	Pécsvárad rh.	9	a	07385 8	355	275	302	384	365
2155	15776 8	Penyige mrh.	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	16782 5	Pestszentimre	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10330 9	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya rh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	03921 4	Pétfürdő				161	112	164	245	227
2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		167	110	162	243	225
2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		168	111	163	244	226
2155	17145 4	Petőfiszállás	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2143	02659 1	Petőháza				85	101	248	329	321
2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	262	165	130	208	158
2155	01453 0	Piliscsaba	9	a	01495 1	151	54	100	182	173
2155	01438 1	Pilisvörösvár	9	a	10124 6	206	109	73	154	136
2155	05983 2	Pincehely				235	156	183	264	246
2143	02683 1	Pinnye				94	110	257	339	330
2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		303	205	157	196	146
2155	01560 2	Piszke mrh.				130	33	122	203	195

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva				107	115	24	129	129
2155	15644 8	Oros mh. ipvk.	9	a	15636 4	137	146	92	71	71
2155	18614 8	Orosháza				313	331	337	316	316
2155	01768 1	Oroszlány				303	322	343	411	411
2155	02204 6	Ostffyasszonyfa	9	a	02212 9	427	446	467	535	535
2155	08458 2	Oztopán	9	a	06288 5	420	439	460	528	528
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	9	115	136	204	204
2155	06775 1	Ócsény mh.	9	a	07146 4	392	411	432	462	462
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste				434	452	474	541	541
2155	16550 6	Óregcsertő mrh.	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
2155	08482 2	Óreglak mrh.	9	a	06288 5	420	439	460	528	528
2155	05074 0	Óriszentpéter				497	516	537	605	605
2155	774	Óriszentpéter határ	1			503	522	543	611	611
2155	16873 2	Órkény	9	a	16915 1	289	308	329	321	321
2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	354	373	394	462	462
2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	455	474	495	563	563
2155	06593 8	Paks	9	a	06502 9	305	323	345	412	412
2143	02873 8	Pamhagen (Pomogy)	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2143	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1			430	449	470	538	538
2155	05058 3	Pankasz mrh.	9	a	05033 6	484	503	524	592	592
2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	355	374	395	462	462
2155	02121 2	Pápa				381	400	421	488	488
2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	329	348	369	437	437
2155	11809 1	Pásztó	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	180	188	134	19	19
2155	11114 6	Pécel	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	07294 2	Pécs				454	472	494	530	530
2155	07633 1	Pécs felső	9	a	07385 8	459	477	499	532	532
2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		459	477	499	532	532
2155	07377 5	Pécs-Külváros	9	a	07385 8	459	477	499	532	532
2155	07674 5	Pécsvárad rh.	9	a	07385 8	459	477	499	532	532
2155	15776 8	Penyige mrh.	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	16782 5	Pestszentimre	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10330 9	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya rh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	03921 4	Pétfürdő				320	339	360	428	428
2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		318	337	358	426	426
2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		319	338	359	427	427
2155	17145 4	Petőfiszállás	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2143	02659 1	Petőháza				414	433	454	522	522
2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	240	259	280	266	266
2155	01453 0	Piliscsaba	9	a	01495 1	267	285	307	374	374
2155	01438 1	Pilisvörösvár	9	a	10124 6	230	248	270	341	341
2155	05983 2	Pincehely				339	358	379	447	447
2143	02683 1	Pinnye				424	442	464	531	531
2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		228	247	268	250	250
2155	01560 2	Piszke mrh.				288	307	328	396	396

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva				145	145	214	312	360
2155	15644 8	Oros mh. ipvk.	9	a	15636 4	84	84	153	251	299
2155	18614 8	Orosháza				301	231	214	68	73
2155	01768 1	Oroszlány				396	326	309	302	264
2155	02204 6	Ostffyasszonyfa	9	a	02212 9	520	450	433	426	388
2155	08458 2	Oztopán	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	219	219	254	343	364
2155	06775 1	Ócsény mh.	9	a	07146 4	447	377	360	288	213
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste				529	459	441	435	396
2155	16550 6	Óregcsertő mrh.	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
2155	08482 2	Óreglak mrh.	9	a	06288 5	513	443	426	377	302
2155	05074 0	Óriszentpéter				590	521	503	496	458
2155	774	Óriszentpéter határ	1			596	526	509	502	464
2155	16873 2	Órkény	9	a	16915 1	306	236	219	194	119
2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	449	379	362	355	317
2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	548	478	461	454	416
2155	06593 8	Paks	9	a	06502 9	398	328	310	304	265
2143	02873 8	Pamhagen (Pomogy)	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2143	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1			525	455	438	431	393
2155	05058 3	Pankasz mrh.	9	a	05033 6	577	508	490	483	445
2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	450	380	363	356	318
2155	02121 2	Pápa				474	404	387	380	342
2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	422	352	335	328	290
2155	11809 1	Pásztó	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	96	129	199	296	344
2155	11114 6	Pécel	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	07294 2	Pécs				514	444	427	355	280
2155	07633 1	Pécs felső	9	a	07385 8	516	446	429	357	282
2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		516	446	429	357	282
2155	07377 5	Pécs-Külváros	9	a	07385 8	516	446	429	357	282
2155	07674 5	Pécsváradi rh.	9	a	07385 8	516	446	429	357	282
2155	15776 8	Penyige mrh.	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	16782 5	Pestszentimre	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10330 9	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya rh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	03921 4	Pétfürdő				413	343	326	319	281
2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		411	341	324	317	279
2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		412	342	325	318	280
2155	17145 4	Petőfiszállás	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
2143	02659 1	Petőháza				509	440	422	415	377
2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	250	180	163	156	130
2155	01453 0	Piliscsaba	9	a	01495 1	362	292	275	268	231
2155	01438 1	Pilisvörösvár	9	a	10124 6	325	255	238	231	194
2155	05983 2	Pincehely				432	363	345	338	300
2143	02683 1	Pinnye				519	449	432	425	387
2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		234	164	147	140	161
2155	01560 2	Piszke mrh.				383	314	296	289	252

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva				389	519	493	478	520	524
2155	15644 8	Oros mh. ipvk.	9	a	15636 4	334	512	521	506	548	552
2155	18614 8	Orosháza				155	333	381	398	472	475
2155	01768 1	Oroszlány				238	317	256	241	221	218
2155	02204 6	Ostffyasszonyfa	9	a	02212 9	362	319	157	142	93	80
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	233
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	378	508	482	467	509	513
2155	06775 1	Őcsény mh.	9	a	07146 4	127	113	161	178	289	323
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste				371	320	157	142	93	80
2155	16550 6	Öregcsertő mrh.	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	383
2155	08482 2	Öreglak mrh.	9	a	06288 5	216	143	72	88	200	233
2155	05074 0	Óriszentpéter				410	287	125	110	7	65
2155	774	Óriszentpéter határ	1			416	293	131	116	0	71
2155	16873 2	Örkény	9	a	16915 1	123	301	320	305	347	350
2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	291	335	210	195	171	158
2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	368	245	83	68	49	82
2155	06593 8	Paks	9	a	06502 9	235	218	207	217	267	280
2143	02873 8	Pamhagen (Pomogy)	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128
2143	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1			367	393	231	216	166	154
2155	05058 3	Pankasz mrh.	9	a	05033 6	397	274	112	97	19	52
2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	292	330	205	190	171	164
2155	02121 2	Pápa				316	326	164	149	130	126
2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	264	271	187	172	174	187
2155	11809 1	Pásztó	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	379	557	566	551	593	596
2155	11114 6	Pécel	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	301
2155	07294 2	Pécs				194	49	119	136	248	281
2155	07633 1	Pécs felső	9	a	07385 8	196	44	124	141	253	286
2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		196	44	124	141	253	286
2155	07377 5	Pécs-Külváros	9	a	07385 8	196	44	124	141	253	286
2155	07674 5	Pécsvárad rh.	9	a	07385 8	196	44	124	141	253	286
2155	15776 8	Penyige mrh.	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	577
2155	16782 5	Pestszentimre	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	10330 9	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya rh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	03921 4	Pétfürdő				255	262	198	183	185	198
2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		253	260	204	189	192	205
2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		254	261	205	190	193	206
2155	17145 4	Petőfiszállás	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396
2143	02659 1	Petőháza				352	382	220	205	155	143
2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	134	312	319	304	346	350
2155	01453 0	Piliscsaba	9	a	01495 1	210	329	293	278	259	246
2155	01438 1	Pilisvörösvár	9	a	10124 6	168	286	261	246	288	301
2155	05983 2	Pincehely				224	164	153	170	282	295
2143	02683 1	Pinnye				361	375	213	198	149	136
2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		172	350	360	345	387	390
2155	01560 2	Piszke mrh.				232	344	272	257	238	225

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	13441 1	Olaszliszka-Tolcsva				458	447	423
2155	15644 8	Oros mh. ipvk.	9	a	15636 4	488	477	453
2155	18614 8	Orosháza				411	401	376
2155	01768 1	Oroszlány				169	159	134
2155	02204 6	Ostffyasszonyfa	9	a	02212 9	87	109	107
2155	08458 2	Osztopán	9	a	06288 5	264	274	272
2155	12880 1	Ózd	9	a	12864 5	447	436	412
2155	06775 1	Őcsény mh.	9	a	07146 4	312	301	277
2155	02485 1	Ölbő-Alsószeleste				87	94	93
2155	16550 6	Öregcsertő mrh.	9	a	16261 0	319	308	284
2155	08482 2	Öreglak mrh.	9	a	06288 5	264	274	272
2155	05074 0	Őriszentpéter				125	161	178
2155	774	Őriszentpéter határ	1			131	166	184
2155	16873 2	Örkény	9	a	16915 1	286	276	251
2155	01313 6	Öttevény	9	a	01289 8	87	76	52
2155	05330 6	Pácsony	9	a	05371 0	113	148	162
2155	06593 8	Paks	9	a	06502 9	244	233	209
2143	02873 8	Pamhagen (Pomogy)	9	a	02576 7	56	46	44
2143	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1			38	0	89
2155	05058 3	Pankasz mrh.	9	a	05033 6	112	148	165
2155	02931 4	Pannonhalma	9	a	02022 2	92	81	57
2155	02121 2	Pápa				93	82	80
2155	04192 1	Papkeszi rh.	9	a	03939 6	173	163	139
2155	11809 1	Pásztó	9	a	11205 2	282	271	247
2155	14092 1	Pátroha	9	a	14134 1	530	520	495
2155	11114 6	Pécel	9	a	10074 3	230	219	195
2155	07294 2	Pécs				311	347	338
2155	07633 1	Pécs felső	9	a	07385 8	317	352	343
2155	07385 8	Pécsbánya-Rendező		m		317	352	343
2155	07377 5	Pécs-Külváros	9	a	07385 8	317	352	343
2155	07674 5	Pécsváradi rh.	9	a	07385 8	317	352	343
2155	15776 8	Penyige mrh.	9	a	15495 5	513	502	478
2155	16782 5	Pestszentimre	9	a	10025 5	230	219	195
2155	10181 6	Pestszentlőrinc	9	a	10025 5	230	219	195
2155	10330 9	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya rh.	9	a	10025 5	230	219	195
2155	03921 4	Pétfürdő				184	174	150
2155	03897 6	Péti Gyártelep		a		191	180	156
2155	03913 1	Péti Műtrágyagyár		a		192	181	157
2155	17145 4	Petőfiszállás	9	a	17137 1	330	321	297
2143	02659 1	Petőháza				27	16	73
2155	13680 4	Pilis	9	a	13722 4	286	275	251
2155	01453 0	Piliscsaba	9	a	01495 1	174	164	139
2155	01438 1	Pilisvörösvár	9	a	10124 6	230	219	195
2155	05983 2	Pincehely				259	248	224
2143	02683 1	Pinnye				18	21	83
2155	17699 0	Piroska-Gyártelep		a,k		326	316	291
2155	01560 2	Piszke mrh.				154	143	119

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Sütőrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	15024 3	Pocsaj-Esztár	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
2155	14811 4	Polgár mrh.	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	15552 3	Porcsalma-Tyukod mrh.	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	14571 4	Poroszló	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	118	128	270	352	334
2155	11973 5	Portelek	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	07153 0	Pörböly	9	a	11205 2	297	218	245	326	308
2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	214	119	101	182	164
2155	12823 1	Putnok	9	a	12781 1	396	299	218	258	168
2155	13862 8	Püspökladány		m		368	271	222	261	178
2155	05306 6	Püspökmolnári	9	a	02246 7	127	143	290	372	358
2155	03095 7	Rábapordány mrh.	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	01974 5	Rajka				3	101	248	330	321
2155	889	Rajka határ	1			0	103	251	332	324
2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	411	313	232	272	182
2155	10074 3	Rákos		a,m		206	109	73	154	136
2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	206	109	73	154	136
2155	10140 2	Rákospalota-Újpest	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő mrh.				329	232	151	190	47
2155	02436 4	Répcelak				84	100	247	328	320
2155	10769 8	Rétság mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	05942 8	Rétság mh.	9	a	05983 2	235	156	183	264	246
2155	04507 0	Révfülp	9	a	04598 9	169	160	253	334	316
2155	10785 4	Romhány	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
+	2155	17673 5	9	a	17228 8	368	271	236	318	271
2155	712	Röszke határ	1,2,6			380	283	248	329	282
2155	13102 9	Rudabánya rh.	9	a	12781 1	396	299	218	258	168
2155	12724 1	Sajóbábony		a		387	290	209	249	159
2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	373	276	195	234	145
2155	12740 7	Sajószentpéter				389	292	211	250	160
2155	11874 5	Salgótarján külső				314	216	135	175	11
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	411	314	243	282	193
2155	05926 1	Sárbogárd		m		204	125	152	233	215
2155	18739 3	Sarkad	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	201	122	129	211	193
2155	13466 8	Sárospatak				446	349	268	307	218
2155	02212 9	Sárvár				118	128	270	352	334
2155	07203 3	Sásd				298	219	246	327	309
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				456	359	278	317	227
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5			457	360	279	318	228
2155	08078 8	Sellye				351	276	303	384	366

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevó	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	15024 3	Pocsaj-Esztár	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
2155	14811 4	Polgár mrh.	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	15552 3	Porcsalma-Tyukod mrh.	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	14571 4	Poroszló	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	427	446	467	535	535
2155	11973 5	Portelek	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	07153 0	Pörböly	9	a	11205 2	401	420	441	454	454
2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	257	276	297	365	365
2155	12823 1	Putnok	9	a	12781 1	21	88	110	177	177
2155	13862 8	Püspökladány		m		191	210	181	160	160
2155	05306 6	Püspökmolnári	9	a	02246 7	451	470	491	559	559
2155	03095 7	Rábapordány mrh.	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	01974 5	Rajka				415	433	455	522	522
2155	889	Rajka határ	1			417	436	457	525	525
2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	84	92	47	114	114
2155	10074 3	Rákos		a,m		230	248	270	341	341
2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	230	248	270	341	341
2155	10140 2	Rákospalota-Újpest	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő mrh.				142	160	182	249	249
2155	02436 4	Répcelak				414	432	454	521	521
2155	10769 8	Rétság mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	05942 8	Rétság mh.	9	a	05983 2	339	358	379	447	447
2155	04507 0	Révfülöp	9	a	04598 9	410	428	450	517	517
2155	10785 4	Romhány	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
+	2155	17673 5	9	a	17228 8	347	366	371	351	351
2155	712	Röszke határ	1,2,6			358	377	383	362	362
2155	13102 9	Rudabánya rh.	9	a	12781 1	21	88	110	177	177
2155	12724 1	Sajóbábony		a		40	79	101	168	168
2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	44	65	86	154	154
2155	12740 7	Sajószentpéter				29	81	102	170	170
2155	11874 5	Salgótarján külső				178	197	218	286	286
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	182	191	137	116	116
2155	05926 1	Sárbogárd		m		308	327	348	416	416
2155	18739 3	Sarkad	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	286	305	326	393	393
2155	13466 8	Sárospatak				119	128	11	142	142
2155	02212 9	Sárvár				427	446	467	535	535
2155	07203 3	Sásd				402	421	442	510	510
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				129	138	1	151	151
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5			130	138	0	152	152
2155	08078 8	Sellye				459	478	499	567	567

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	15024 3	Pocsaj-Esztár	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
2155	14811 4	Polgár mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	15552 3	Porcsalma-Tyukod mrh.	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	14571 4	Poroszló	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	520	450	433	426	388
2155	11973 5	Portelek	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	07153 0	Pörböly	9	a	11205 2	438	369	351	279	205
2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	350	280	263	256	218
2155	12823 1	Putnok	9	a	12781 1	193	192	228	317	338
2155	13862 8	Püspökladány		m		144	75	57	155	203
2155	05306 6	Püspökmolnári	9	a	02246 7	544	474	457	450	412
2155	03095 7	Rábapordány mrh.	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	01974 5	Rajka				510	440	422	416	378
2155	889	Rajka határ	1			512	442	425	418	380
2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	130	130	199	297	345
2155	10074 3	Rákos		a,m		325	255	238	231	194
2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	325	255	238	231	194
2155	10140 2	Rákospalota-Újpest	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő mrh.				246	177	188	253	274
2155	02436 4	Répcelak				509	439	421	415	376
2155	10769 8	Rétság mh.	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	05942 8	Rétság mh.	9	a	05983 2	432	363	345	338	300
2155	04507 0	Révfülöp	9	a	04598 9	503	433	415	409	370
2155	10785 4	Romhány	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
+ 2155	17673 5	Rőszke	9	a	17228 8	335	265	248	129	16
2155	712	Rőszke határ	1,2,6			347	277	259	140	0
2155	13102 9	Rudabánya rh.	9	a	12781 1	193	192	228	317	338
2155	12724 1	Sajóbábony		a		184	183	219	308	329
2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	170	169	204	294	315
2155	12740 7	Sajószentpéter				185	185	220	309	330
2155	11874 5	Salgótarján külső				283	213	225	251	272
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	101	31	101	198	246
2155	05926 1	Sárbogárd		m		401	331	314	307	269
2155	18739 3	Sarkad	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	379	309	292	285	247
2155	13466 8	Sárospatak				158	157	227	324	372
2155	02212 9	Sárvár				520	450	433	426	388
2155	07203 3	Sásd				495	426	408	362	287
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				167	167	236	334	382
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5			168	168	237	335	383
2155	08078 8	Sellye				552	482	465	397	322

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	15024 3	Pocsaj-Esztár	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	499
2155	14811 4	Polgár mrh.	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224
2155	15552 3	Porcsalma-Tyukod mrh.	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	577
2155	14571 4	Poroszló	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406
2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	362	319	157	142	93	80
2155	11973 5	Portelek	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	07153 0	Pörböly				118	122	170	187	298	332
2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	192	245	226	211	261	274
2155	12823 1	Putnok	9	a	12781 1	351	482	456	441	483	486
2155	13862 8	Püspökladány		m		238	415	425	410	452	456
2155	05306 6	Püspökmolnári	9	a	02246 7	386	295	133	118	69	56
2155	03095 7	Rábapordány mrh.	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128
2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128
2155	01974 5	Rajka				352	396	253	238	193	180
2155	889	Rajka határ	1			354	398	255	240	195	182
2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	365	496	470	455	497	500
2155	10074 3	Rákos		a,m		168	286	261	246	288	301
2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	168	286	261	246	288	301
2155	10140 2	Rákospalota-Újpest	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő mrh.				287	414	388	373	415	419
2155	02436 4	Répcelak				351	338	176	161	112	99
2155	10769 8	Rétság mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	05942 8	Rétszilas	9	a	05983 2	224	164	153	170	282	295
2155	04507 0	Révfülp	9	a	04598 9	330	257	107	92	109	142
2155	10785 4	Romhány	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
+ 2155	17673 5	Röszke	9	a	17228 8	136	314	362	379	453	456
2155	712	Röszke határ	1,2,6			148	325	373	390	464	467
2155	13102 9	Rudabánya rh.	9	a	12781 1	351	482	456	441	483	486
2155	12724 1	Sajóbábony		a		342	473	447	432	474	477
2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	328	459	433	418	460	463
2155	12740 7	Sajószentpéter				344	474	448	433	475	478
2155	11874 5	Salgótarján külső				280	399	373	358	400	403
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	281	459	469	454	496	499
2155	05926 1	Sárbogárd		m		211	195	183	200	251	264
2155	18739 3	Sarkad	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	221	218	206	198	248	261
2155	13466 8	Sárospatak				401	532	506	491	533	536
2155	02212 9	Sárvár				362	319	157	142	93	80
2155	07203 3	Sásd				201	101	117	134	246	279
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				411	541	515	500	542	546
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5			412	542	516	501	543	547
2155	08078 8	Sellye				236	66	99	115	227	260

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	15024 3	Pocsaj-Esztár	9	a	13912 1	435	425	400
2155	14811 4	Polgár mrh.	9	a	14019 4	484	473	449
2155	04275 4	Polgárdi-lpartelepek	9	a	03269 8	188	177	153
2155	15552 3	Porcsalma-Tyukod mrh.	9	a	15495 5	513	502	478
2155	14571 4	Poroszló	9	a	11296 1	340	329	305
2155	02220 2	Porpác	9	a	02212 9	87	109	107
2155	11973 5	Portelek	9	a	13748 9	314	304	279
2155	07153 0	Pörböly				321	310	286
2155	11940 4	Pusztamonostor	9	a	11205 2	282	271	247
2155	05876 8	Pusztaszabolcs	9	a	05843 8	237	227	202
2155	12823 1	Putnok	9	a	12781 1	420	410	385
2155	13862 8	Püspökladány		m		392	381	357
2155	05306 6	Püspökmolnári	9	a	02246 7	62	98	116
2155	03095 7	Rábapordány mrh.	9	a	02576 7	56	46	44
2143	02592 4	Rábatamási	9	a	02576 7	56	46	44
2155	01974 5	Rajka				109	98	19
2155	889	Rajka határ	1			111	100	22
2155	11486 8	Rakamaz	9	a	11445 4	434	424	399
2155	10074 3	Rákos		a,m		230	219	195
2155	11528 7	Rákoshegy	9	a	10074 3	230	219	195
2155	10140 2	Rákospalota-Újpest	9	a	10025 5	230	219	195
2155	10082 6	Rákosrendező	9	a	10025 5	230	219	195
2155	10272 3	Rákosszentmihály	9	a	10025 5	230	219	195
2155	12153 3	Recsk-Parádfürdő mrh.				353	342	318
2155	02436 4	Répcelak				85	74	73
2155	10769 8	Rétság mh.	9	a	11205 2	282	271	247
2155	05942 8	Rétszilas	9	a	05983 2	259	248	224
2155	04507 0	Révfülpö	9	a	04598 9	162	159	158
2155	10785 4	Romhány	9	a	11205 2	282	271	247
+ 2155	17673 5	Röszke	9	a	17228 8	392	381	357
2155	712	Röszke határ	1,2,6			403	393	368
2155	13102 9	Rudabánya rh.	9	a	12781 1	420	410	385
2155	12724 1	Sajóbábony		a		411	400	376
2155	12716 7	Sajóecseg	9	a	12674 8	397	386	362
2155	12740 7	Sajószentpéter				412	402	377
2155	11874 5	Salgótarján külső				337	327	302
2155	14415 4	Sáp	9	a	13862 8	392	381	357
2155	14944 3	Sáránd	9	a	13912 1	435	425	400
2155	05926 1	Sárbogárd		m		228	217	193
2155	18739 3	Sarkad	9	a	18036 4	410	399	375
2155	05892 5	Sárosd	9	a	05884 2	225	214	190
2155	13466 8	Sárospatak				470	459	435
2155	02212 9	Sárvár				87	109	107
2155	07203 3	Sásd				309	312	287
2155	13482 5	Sátoraljaújhely				480	469	445
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5			481	470	446
2155	08078 8	Sellye				291	327	340

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	11759 8	Selyp	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	08177 8	Siklós rh.	9	a	07468 2	385	306	333	414	396
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	235	156	183	264	246
2155	03350 6	Siófok				200	133	184	265	247
2155	43240 1	Sióvölgy mh.				203	136	187	268	250
2155	16410 3	Solt rh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	16287 5	Soltvadkert				305	208	179	260	242
2155	01420 9	Solymár	9	a	10124 6	206	109	73	154	136
2155	08441 8	Somogyjád mrh.				263	210	261	342	324
2155	08326 1	Somogyeggyes mrh.	9	a	03350 6	200	133	184	265	247
2155	06379 2	Somogyszob		m		264	244	296	377	359
2155	08474 9	Somogyvár mrh.				250	197	248	329	311
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6			324	226	145	185	0
2143	02725 0	Sopron		k,m,r		111	127	274	355	347
2143	796	Sopron határ	1	k,r		111	127	274	355	347
2143	07963 2	Sopron RX				111	127	274	355	347
2155	10322 6	Soroksár		a		206	109	73	154	136
2155	10116 2	Soroksári út		m		206	109	73	154	136
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		206	109	73	154	136
2155	14035 0	Sóstóhegy	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	04663 1	Sümeg	9	a	04689 6	141	131	266	348	330
2155	04655 7	Sümegi Bazaltbánya mrh.		a		154	144	269	361	332
2155	01552 9	Süttő				128	31	124	205	197
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	164	85	136	217	199
2155	05884 2	Szabadegyháza		a		201	122	129	211	193
2155	18044 8	Szabadkígyós	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	295	198	169	250	232
2155	13771 1	Szajol				301	204	155	194	144
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	266	187	214	295	277
2155	16378 2	Szalkszentmárton mrh.	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	12989 0	Szalonna mrh.				415	318	237	277	187
2155	03400 9	Szántód-Köröshegy				213	146	197	278	260
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	55	71	219	300	292
2155	01107 2	Szárliget	9	a	01131 2	131	34	132	213	195
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	301	204	155	194	144
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2155	05835 4	Százhalombatta		a		212	115	98	179	161
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	17228 8	Szeged		m		368	271	236	318	271
2155	18531 4	Szeged-Rókus				371	274	239	314	264
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
*	2155	03269 8	Székesfehérvár		m	164	85	136	217	199
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a		168	89	140	221	203
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	387	290	247	286	237

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	11759 8	Selyp	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	08177 8	Siklós rh.	9	a	07468 2	489	508	529	562	562
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	339	358	379	447	447
2155	03350 6	Siófok				340	359	380	448	448
2155	43240 1	Sióvölgy mh.				343	362	383	451	451
2155	16410 3	Solt rh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	16287 5	Soltvadkert				335	354	375	370	370
2155	01420 9	Solymár	9	a	10124 6	230	248	270	341	341
2155	08441 8	Somogyjád mrh.				417	436	457	525	525
2155	08326 1	Somogyeggyes mrh.	9	a	03350 6	340	359	380	448	448
2155	06379 2	Somogyszob		m		452	471	492	560	560
2155	08474 9	Somogyvár mrh.				404	423	444	512	512
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6			188	207	228	296	296
2143	02725 0	Sopron		k,m,r		441	459	481	548	548
2143	796	Sopron határ	1	k,r		441	459	481	548	513
2143	07963 2	Sopron RX				441	459	481	548	513
2155	10322 6	Soroksár		a		230	248	270	341	341
2155	10116 2	Soroksári út		m		230	248	270	341	341
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		230	248	270	341	341
2155	14035 0	Sóstóhegy	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	04663 1	Sümeg	9	a	04689 6	423	442	463	531	531
2155	04655 7	Sümegi Bazaltbánya mrh.		a		425	444	465	533	533
2155	01552 9	Süttő				290	309	330	398	398
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	293	311	332	400	400
2155	05884 2	Szabadegyháza		a		286	305	326	393	393
2155	18044 8	Szabadkígyós	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	325	344	365	360	360
2155	13771 1	Szajol				223	242	248	227	227
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	370	389	410	478	478
2155	16378 2	Szalkszentmárton mrh.	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	12989 0	Szalonna mrh.				68	107	129	196	196
2155	03400 9	Szántód-Köröshegy				353	372	393	461	461
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	385	404	425	493	493
2155	01107 2	Szárliget	9	a	01131 2	289	307	329	396	396
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	223	242	248	227	227
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2155	05835 4	Százhalombatta		a		254	273	294	362	362
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	17228 8	Szeged		m		347	366	371	351	351
2155	18531 4	Szeged-Rókus				340	359	365	344	344
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
*	2155	03269 8	Székesfehérvár	m		293	311	332	400	400
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a		297	315	336	404	404
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	313	331	337	316	316

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6	1	1,5	1	1,2,6
						940	941	942	946	712
2155	11759 8	Selyp	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	08177 8	Siklós rh.	9	a	07468 2	547	477	459	387	313
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	432	363	345	338	300
2155	03350 6	Siófok				433	363	346	339	301
2155	43240 1	Sióvölgy mh.				436	366	349	342	304
2155	16410 3	Solt rh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	16287 5	Soltvadkert				355	285	267	210	135
2155	01420 9	Solymár	9	a	10124 6	325	255	238	231	194
2155	08441 8	Somogyjád mrh.				510	440	423	398	323
2155	08326 1	Somogyeggyes mrh.	9	a	03350 6	433	363	346	339	301
2155	06379 2	Somogyszob		m		545	475	458	418	343
2155	08474 9	Somogyvár mrh.				497	427	410	403	336
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6			293	223	235	261	282
2143	02725 0	Sopron		k,m,r		536	466	448	440	403
2143	796	Sopron határ	1	k,r		536	466	448	440	403
2143	07963 2	Sopron RX				536	466	448	440	403
2155	10322 6	Soroksár		a		325	255	238	231	194
2155	10116 2	Soroksári út		m		325	255	238	231	194
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		325	255	238	231	194
2155	14035 0	Sóstóhegy	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	04663 1	Sümeg	9	a	04689 6	516	446	429	422	384
2155	04655 7	Sümegi Bazaltbánya mrh.		a		518	449	431	424	386
2155	01552 9	Süttő				385	316	298	291	254
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	385	316	298	291	253
2155	05884 2	Szabadegyháza		a		379	309	292	285	247
2155	18044 8	Szabadkígyós	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	345	275	257	219	144
2155	13771 1	Szajol				212	142	124	118	139
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	463	393	376	367	292
2155	16378 2	Szalkszentmárton mrh.	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	12989 0	Szalonna mrh.				212	211	247	336	357
2155	03400 9	Szántód-Köröshegy				446	376	359	352	314
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	480	410	393	386	348
2155	01107 2	Szárliget	9	a	01131 2	381	312	294	287	249
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	212	142	124	118	139
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
2155	05835 4	Százhalombatta		a		347	277	260	253	215
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	17228 8	Szeged		m		335	265	248	129	16
2155	18531 4	Szeged-Rókus				328	259	241	122	19
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
*	2155	03269 8	Székesfehérvár		m	385	316	298	291	253
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a		389	320	302	295	257
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	301	231	214	68	73

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékyes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	11759 8	Selyp	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	08177 8	Siklós rh.	9	a	07468 2	227	13	155	171	283	316
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	224	164	153	170	282	295
2155	03350 6	Siófok				275	236	137	122	208	238
2155	43240 1	Sióvölgy mh.				278	239	140	125	211	241
2155	16410 3	Solt rh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	16287 5	Soltvadkert				50	228	276	293	390	393
2155	01420 9	Solymár	9	a	10124 6	168	286	261	246	288	301
2155	08441 8	Somogyjád mrh.				237	164	93	109	201	234
2155	08326 1	Somogyeggyes mrh.	9	a	03350 6	275	236	137	122	208	238
2155	06379 2	Somogyszob		m		257	184	31	48	159	193
2155	08474 9	Somogyvár mrh.				250	177	106	102	188	221
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6			290	409	383	368	410	413
2143	02725 0	Sopron		k,m,r		378	357	195	180	131	118
2143	796	Sopron határ	1	k,r		378	357	195	180	131	118
2143	07963 2	Sopron RX				378	357	195	180	131	118
2155	10322 6	Soroksár		a		168	286	261	246	288	301
2155	10116 2	Soroksári út		m		168	286	261	246	288	301
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		168	286	261	246	288	301
2155	14035 0	Sóstóhegy	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	04663 1	Sümeg	9	a	04689 6	358	277	115	100	81	114
2155	04655 7	Sümegi Bazaltbánya mrh.		a		346	273	123	108	94	127
2155	01552 9	Süttő				234	342	270	255	236	223
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	228	234	184	169	211	224
2155	05884 2	Szabadegyháza		a		221	218	206	198	248	261
2155	18044 8	Szabadkígyós	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	59	237	285	302	380	383
2155	13771 1	Szajol				170	348	358	343	385	388
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	206	133	122	139	251	284
2155	16378 2	Szalkszentmárton mrh.	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	12989 0	Szalonna mrh.				370	501	475	460	502	505
2155	03400 9	Szántód-Köröshegy				288	228	125	110	196	229
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	322	363	201	185	141	128
2155	01107 2	Szárliget	9	a	01131 2	224	317	256	241	222	219
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	170	348	358	343	385	388
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396
2155	05835 4	Százhalombatta		a		189	249	230	215	265	278
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	17228 8	Szeged		m		136	314	362	379	453	456
2155	18531 4	Szeged-Rókus				139	316	364	381	455	458
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471
*	2155	03269 8	Székesfehérvár		m	228	234	184	169	211	224
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a		232	238	188	173	215	228
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	11759 8	Selyp	9	a	11205 2	282	271	247
2155	08177 8	Siklós rh.	9	a	07468 2	347	383	374
2155	05967 5	Simontornya	9	a	05983 2	259	248	224
2155	03350 6	Siófok				224	213	189
2155	43240 1	Sióvölgy mh.				227	216	192
2155	16410 3	Solt rh.	9	a	10025 5	230	219	195
2155	16287 5	Soltvadkert				329	318	294
2155	01420 9	Solymár	9	a	10124 6	230	219	195
2155	08441 8	Somogyjád mrh.				256	254	252
2155	08326 1	Somogyeggyes mrh.	9	a	03350 6	224	213	189
2155	06379 2	Somogyszob		m		223	255	253
2155	08474 9	Somogyvár mrh.				243	241	239
2155	11924 8	Somoskőújfalu	9	a	11205 2	282	271	247
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6			347	337	312
2143	02725 0	Sopron		k,m,r		0	38	99
2143	796	Sopron határ	1	k,r		0	38	99
2143	07963 2	Sopron RX				0	38	99
2155	10322 6	Soroksár		a		230	219	195
2155	10116 2	Soroksári út		m		230	219	195
2155	11064 3	Soroksár-Terminál		a,c,k,r		230	219	195
2155	14035 0	Sóstóhegy	9	a	14019 4	484	473	449
2155	11601 2	Sülysáp	9	a	13748 9	314	304	279
2155	04663 1	Sümeg	9	a	04689 6	134	131	129
2155	04655 7	Sümegei Bazaltbánya mrh.		a		147	144	142
2155	01552 9	Süttő				152	141	117
2155	03285 4	Szabadbattyán	9	a	03269 8	188	177	153
2155	05884 2	Szabadegyháza		a		225	214	190
2155	18044 8	Szabadkígyós	9	a	18036 4	410	399	375
2155	16220 6	Szabadszállás	9	a	16261 0	319	308	284
2155	13771 1	Szajol				324	314	289
2155	06130 9	Szakály-Hőgyész	9	a	06163 0	290	279	255
2155	16378 2	Szalkszentmárton mrh.	9	a	10025 5	230	219	195
2155	12989 0	Szalonna mrh.				439	428	404
2155	03400 9	Szántód-Köröshegy				237	226	202
2155	03079 1	Szany-Rábaszentandrás	9	a	02576 7	56	46	44
2155	01107 2	Szárliget	9	a	01131 2	155	144	120
2155	18259 2	Szarvas	9	a	13771 1	324	314	289
2155	17186 8	Szatymaz	9	a	17137 1	330	321	297
2155	05835 4	Százhalombatta		a		236	226	201
2155	10991 8	Szécsény	9	a	11205 2	282	271	247
2155	17228 8	Szeged		m		392	381	357
2155	18531 4	Szeged-Rókus				394	384	360
2155	18457 2	Szeghalom	9	a	13862 8	392	381	357
2155	18200 6	Szegvár	9	a	18572 8	407	396	372
*	2155	03269 8	Székesfehérvár		m	188	177	153
2155	03277 1	Székesfehérvár Konténer Terminál		a		192	181	157
2155	18598 3	Székkutas	9	a	18614 8	411	401	376

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	06767 8	Szekszárd				269	189	216	297	279
2155	12963 5	Szendrő				410	313	232	272	182
2155	06395 8	Szenta		a		274	255	307	388	370
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	323	225	176	216	166
2143	02329 1	Szentgotthárd		k,m,r		181	197	344	425	412
2143	606	Szentgotthárd határ	1	k,r		182	199	346	427	413
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		331	252	279	360	342
2155	11445 4	Szerencs		m		411	313	232	272	182
2155	05736 4	Szigetvár				338	267	294	375	357
2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	13144 1	Szikszo	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	76	92	240	321	313
2155	12492 5	Szilvásvárad	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	10504 9	Szob		a		250	153	1	141	145
2155	887	Szob határ	1			251	153	0	142	145
2155	10611 2	Szokolya	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	13748 9	Szolnok		k,m		291	193	145	184	134
2155	02246 7	Szombathely		m		127	143	290	372	358
2155	18952 2	Szóreg	9	a	18572 8	383	286	252	294	245
2155	08342 8	Tab	9	a	03350 6	200	133	184	265	247
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	263	166	131	212	196
2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	333	236	201	283	239
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	11429 8	Taktaharkány	9	a	11395 1	377	280	199	238	149
2155	13284 5	Tállya		a		423	326	245	284	195
2155	06890 8	Tamási rh.				257	178	204	288	268
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	04598 9	Tapolca				169	160	253	334	316
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	411	313	232	272	182
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	68	41	188	270	262
2155	12302 6	Tarnaszentmiklós	9	a	11288 8	304	207	126	165	75
2155	06262 0	Taszár				292	229	256	337	319
2155	01164 3	Tata	9	a	01172 6	112	15	139	220	212
2155	01131 2	Tatabánya				131	34	132	213	195
2155	01735 0	Tatabánya-Szénrakodó	9	a	01131 2	131	34	132	213	195
2155	13961 8	Téglás mh. ipvk.	9	a	13953 5	431	334	263	302	213
2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	15990 5	Tiborszállás mrh.	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	17764 2	Tiszaalpár mrh.	9	a	17137 1	308	211	176	258	214
2155	14779 3	Tiszacsege mrh.	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	14852 8	Tiszadada mrh.	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	14845 2	Tiszadob mrh.	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	18101 6	Tiszaföldvár	9	a	18093 5	323	225	176	216	166
2155	14563 1	Tiszafüred	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	17723 8	Tiszajenő-Vezseny mrh.	9	a	13748 9	291	193	145	184	134

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevó	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	06767 8	Szekszárd				373	391	413	480	480
2155	12963 5	Szendrő				63	102	124	191	191
2155	06395 8	Szenta		a		463	482	503	571	571
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	242	261	267	246	246
2143	02329 1	Szentgotthárd		k,m,r		505	524	545	613	613
2143	606	Szentgotthárd határ	1	k,r		507	525	547	614	614
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		435	454	475	543	543
2155	11445 4	Szerencs		m		84	92	47	114	114
2155	05736 4	Szigetvár				450	469	490	558	558
2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	406	425	446	514	514
2155	12492 5	Szilvásvárad	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	10504 9	Szob		a		238	257	278	346	346
2155	887	Szob határ	1			239	257	279	346	346
2155	10611 2	Szokolya	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	13748 9	Szolnok		k,m		216	235	256	238	238
2155	02246 7	Szombathely		m		451	470	491	559	559
2155	18952 2	Szőreg	9	a	18572 8	320	339	345	324	324
2155	08342 8	Tab	9	a	03350 6	340	359	380	448	448
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	289	308	329	321	321
2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	321	340	361	347	347
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	11429 8	Taktaharkány	9	a	11395 1	50	59	80	148	148
2155	13284 5	Tállya		a		96	42	60	127	127
2155	06890 8	Tamási rh.				361	380	401	468	468
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	04598 9	Tapolca				410	428	450	517	517
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	84	92	47	114	114
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	355	374	395	462	462
2155	12302 6	Tarnaszentmiklós	9	a	11288 8	113	132	153	221	221
2155	06262 0	Taszár				412	431	452	520	520
2155	01164 3	Tata	9	a	01172 6	306	324	346	413	413
2155	01131 2	Tatabánya				289	307	329	396	396
2155	01735 0	Tatabánya-Szénrakodó	9	a	01131 2	289	307	329	396	396
2155	13961 8	Téglás mh. ipvk.	9	a	13953 5	163	172	118	98	98
2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	15990 5	Tiborszállás mrh.	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	17764 2	Tiszaalpár mrh.	9	a	17137 1	296	315	336	322	322
2155	14779 3	Tiszacsege mrh.	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	14852 8	Tiszadada mrh.	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	14845 2	Tiszadob mrh.	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	18101 6	Tiszaföldvár	9	a	18093 5	242	261	267	246	246
2155	14563 1	Tiszafüred	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	17723 8	Tiszajenő-Vezseny mrh.	9	a	13748 9	216	235	256	238	238

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6	1	1,5	1	1,2,6
						940	941	942	946	712
2155	06767 8	Szekszárd				466	396	378	307	233
2155	12963 5	Szendrő				207	206	242	331	352
2155	06395 8	Szenta		a		556	486	469	429	354
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	230	161	143	126	117
2143	02329 1	Szentgotthárd		k,m,r		598	528	511	504	466
2143	606	Szentgotthárd határ	1	k,r		600	530	512	506	467
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		528	458	441	373	298
2155	11445 4	Szerencs		m		130	130	199	297	345
2155	05736 4	Szigetvár				543	473	456	388	313
2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	13144 1	Szikszo	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	501	431	414	407	369
2155	12492 5	Szilvásvárad	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	10504 9	Szob		a		343	273	278	271	247
2155	887	Szob határ	1			343	274	278	272	248
2155	10611 2	Szokolya	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	13748 9	Szolnok		k,m		222	152	135	128	149
2155	02246 7	Szombathely		m		544	474	457	450	412
2155	18952 2	Szóreg	9	a	18572 8	309	239	222	98	43
2155	08342 8	Tab	9	a	03350 6	433	363	346	339	301
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	306	236	219	194	119
2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	331	261	244	172	97
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	11429 8	Taktaharkány	9	a	11395 1	163	163	208	298	319
2155	13284 5	Tállya		a		143	142	212	310	358
2155	06890 8	Tamási rh.				454	384	367	360	322
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	04598 9	Tapolca				503	433	415	409	370
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	130	130	199	297	345
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	450	380	363	356	318
2155	12302 6	Tarnaszentmiklós	9	a	11288 8	218	148	160	224	245
2155	06262 0	Taszár				505	436	418	372	297
2155	01164 3	Tata	9	a	01172 6	401	331	313	307	268
2155	01131 2	Tatabánya				381	312	294	287	249
2155	01735 0	Tatabánya-Szénrakodó	9	a	01131 2	381	312	294	287	249
2155	13961 8	Téglás mh. ipvk.	9	a	13953 5	105	51	121	218	266
2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	15990 5	Tiborszállás mrh.	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	17764 2	Tiszaalpár mrh.	9	a	17137 1	306	236	219	147	72
2155	14779 3	Tiszacsege mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	14852 8	Tiszadada mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	14845 2	Tiszadob mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	18101 6	Tiszaföldvár	9	a	18093 5	230	161	143	126	117
2155	14563 1	Tiszafüred	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2155	17723 8	Tiszajenő-Vezseny mrh.	9	a	13748 9	222	152	135	128	149

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	06767 8	Szekszárd				146	133	181	197	309	329
2155	12963 5	Szendrő				365	496	470	455	497	500
2155	06395 8	Szenta		a		268	184	21	38	150	183
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	152	330	378	365	407	410
2143	02329 1	Szentgotthárd		k,m,r		440	325	163	147	70	2
2143	606	Szentgotthárd határ	1	k,r		442	326	164	149	71	0
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		212	67	101	117	229	262
2155	11445 4	Szerencs		m		365	496	470	455	497	500
2155	05736 4	Szigetvár				227	82	86	103	214	247
2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	467
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	343	346	184	169	120	107
2155	12492 5	Szilvásvárad	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406
2155	10504 9	Szob		a		227	345	319	304	346	345
2155	887	Szob határ	1			227	346	320	305	347	346
2155	10611 2	Szokolya	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	13748 9	Szolnok		k,m		160	338	348	333	375	378
2155	02246 7	Szombathely		m		386	295	133	118	69	56
2155	18952 2	Szóreg	9	a	18572 8	151	329	377	394	468	471
2155	08342 8	Tab	9	a	03350 6	275	236	137	122	208	238
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	123	301	320	305	347	350
2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	53	231	279	296	408	421
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	11429 8	Taktaharkány	9	a	11395 1	332	462	437	422	464	467
2155	13284 5	Tálya		a		378	509	483	468	510	513
2155	06890 8	Tamási rh.				240	167	156	172	284	317
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	04598 9	Tapolca				330	257	107	92	109	142
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	365	496	470	455	497	500
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	292	330	205	190	171	164
2155	12302 6	Tarnaszentmiklós	9	a	11288 8	259	389	363	348	390	394
2155	06262 0	Taszár				211	138	81	97	209	242
2155	01164 3	Tata	9	a	01172 6	243	326	254	239	220	207
2155	01131 2	Tatabánya				224	317	256	241	222	219
2155	01735 0	Tatabánya-Szénrakodó	9	a	01131 2	224	317	256	241	222	219
2155	13961 8	Téglás mh. ipvk.	9	a	13953 5	301	479	489	474	516	519
2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474
2155	15990 5	Tiborszállás mrh.	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	577
2155	17764 2	Tiszaalpár mrh.	9	a	17137 1	76	254	302	319	393	396
2155	14779 3	Tiszacsege mrh.	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	14852 8	Tiszadada mrh.	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	14845 2	Tiszadob mrh.	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	18101 6	Tiszaföldvár	9	a	18093 5	152	330	378	365	407	410
2155	14563 1	Tiszafüred	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505
2155	17723 8	Tiszajenő-Vezseny mrh.	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	06767 8	Szekszárd				292	282	257
2155	12963 5	Szendrő				434	423	399
2155	06395 8	Szenta		a		214	250	263
2155	18184 2	Szentes	9	a,m	18093 5	346	336	311
2143	02329 1	Szentgotthárd		k,m,r		116	152	170
2143	606	Szentgotthárd határ	1	k,r		118	154	171
2155	07260 3	Szentlőrinc		m		293	329	320
2155	11445 4	Szerencs		m		434	424	399
2155	05736 4	Szigetvár				278	314	327
2155	19356 5	Szikáncs mrh. ipvk.	9	a	18572 8	407	396	372
2155	13144 1	Szikszó	9	a	11395 1	401	390	366
2155	02378 8	Szil-Sopronnémeti	9	a	02402 6	77	67	65
2155	12492 5	Szilvásvár	9	a	11296 1	340	329	305
2155	10504 9	Szob		a		274	263	239
2155	887	Szob határ	1			274	264	239
2155	10611 2	Szokolya	9	a	11205 2	282	271	247
2155	13748 9	Szolnok		k,m		314	304	279
2155	02246 7	Szombathely		m		62	98	116
2155	18952 2	Szóreg	9	a	18572 8	407	396	372
2155	08342 8	Tab	9	a	03350 6	224	213	189
2155	16881 5	Táborfalva	9	a	16915 1	286	276	251
2155	16741 1	Tajó mrh.	9	a	16758 5	355	346	322
2155	16147 1	Taksony	9	a	10025 5	230	219	195
2155	11429 8	Taktaharkány	9	a	11395 1	401	390	366
2155	13284 5	Tállya		a		447	436	412
2155	06890 8	Tamási rh.				280	270	245
2155	11684 8	Tápiógyörgye	9	a	13748 9	314	304	279
2155	11627 7	Tápiószecső	9	a	13748 9	314	304	279
2155	11676 4	Tápiószele	9	a	13748 9	314	304	279
2155	04598 9	Tapolca				162	159	158
2155	11460 3	Tarcal	9	a	11445 4	434	424	399
2155	02949 6	Tarjánpuszta	9	a	02022 2	92	81	57
2155	12302 6	Tarnaszentmiklós	9	a	11288 8	328	317	293
2155	06262 0	Taszár				273	283	281
2155	01164 3	Tata	9	a	01172 6	136	125	101
2155	01131 2	Tatabánya				155	144	120
2155	01735 0	Tatabánya-Szénrakodó	9	a	01131 2	155	144	120
2155	13961 8	Téglás mh. ipvk.	9	a	13953 5	455	444	420
2155	18655 1	Telekgerendás	9	a	18036 4	410	399	375
2155	15990 5	Tiborszállás mrh.	9	a	15495 5	513	502	478
2155	17764 2	Tiszaalpár mrh.	9	a	17137 1	330	321	297
2155	14779 3	Tiszacsege mrh.	9	a	14019 4	484	473	449
2155	14852 8	Tiszadada mrh.	9	a	14019 4	484	473	449
2155	14845 2	Tiszadob mrh.	9	a	14019 4	484	473	449
2155	18101 6	Tiszaföldvár	9	a	18093 5	346	336	311
2155	14563 1	Tiszafüred	9	a	14456 8	439	428	404
2155	17723 8	Tiszajenő-Vezseny mrh.	9	a	13748 9	314	304	279

EF desservant / Bedienstendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	17749 3	Tiszakécske	9	a	17285 8	313	216	181	223	174
2155	14860 1	Tiszalök	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	12575 7	Tiszapalkonya-Erőmű		a		380	283	202	242	152
2155	14241 4	Tiszaszentimre mrh.	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	14258 8	Tiszaszőlős	9	a	13862 8	368	271	222	261	178
2155	17806 1	Tiszatenyő	9	a	13771 1	301	204	155	194	144
2155	17293 2	Tiszaug mh.	9	a	17285 8	313	216	181	223	174
2155	12567 4	Tiszaújváros				378	281	200	239	150
2155	17715 4	Tiszavárkony mrh.	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	14738 9	Tiszavasvári	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	14456 8	Tócóvölgy		a		415	318	237	276	187
2155	11478 5	Tokaj	9	a	11445 4	411	313	232	272	182
2155	01628 7	Tokod				146	48	105	187	178
2155	10751 6	Tolmács mh.	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	06742 1	Tolna-Mözs	9	a	06767 8	269	189	216	297	279
2155	05975 8	Tolnanémedi	9	a	05983 2	235	156	183	264	246
2155	15883 2	Tornyospálca				529	431	359	399	309
2155	17707 1	Tószeg	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	18374 9	Tótkomlós	9	a	18614 8	387	290	247	286	237
2155	01040 5	Törökbálint DEPO		a		186	89	83	164	146
2155	13789 3	Törökszentmiklós		m		310	213	164	203	153
2155	11197 1	Tura	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	14159 8	Tuzsér				515	418	337	377	287
2155	04069 1	Tüskevár	9	a	02170 9	117	108	250	331	313
2155	05470 0	Udvarhely ipvk.		a		214	204	303	384	366
2155	13987 3	Újfehértó	9	a	13953 5	431	334	263	302	213
2155	11692 1	Újszász	9	a	13748 9	291	193	145	184	134
2155	14795 9	Újszentmargita mrh.	9	a	14019 4	460	363	282	321	232
2155	05488 2	Újudvar		a		217	207	300	381	363
2155	04689 6	Ukk				141	131	266	348	330
2155	04630 0	Uzsa		a		158	149	264	345	327
2155	04648 2	Uzsabánya		a		161	152	267	348	330
2155	13649 9	Üllő	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10447 1	Vác				221	123	31	112	115
2155	10835 7	Vácrátót	9	a	10447 1	221	123	31	112	115
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	508	411	330	370	280
2155	08094 5	Vajszló mrh.				363	288	315	396	378
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	204	125	152	233	215
2155	11239 1	Vámosgyörk				279	182	101	140	87
2155	15164 7	Vámospércs	9	a	15149 8	422	325	254	293	204
2155	17129 8	Városföld				299	202	167	248	201
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd	9	a	03996 6	157	139	217	298	280
2155	03871 1	Várpalota				164	107	159	240	222
2155	15933 5	Vásárosnamény				510	412	340	380	290
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	127	143	290	372	358
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	91	82	224	306	288
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	206	109	73	154	136

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátorlajújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyevovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	17749 3	Tiszakécske	9	a	17285 8	256	275	296	277	277
2155	14860 1	Tiszalök	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	12575 7	Tiszapalkonya-Erőmű		a		77	95	117	184	184
2155	14241 4	Tiszaszentimre mrh.	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	14258 8	Tiszaszőlős	9	a	13862 8	191	210	181	160	160
2155	17806 1	Tiszatenyő	9	a	13771 1	223	242	248	227	227
2155	17293 2	Tiszaug mh.	9	a	17285 8	256	275	296	277	277
2155	12567 4	Tiszaújváros				75	93	115	182	182
2155	17715 4	Tiszavárkony mrh.	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	14738 9	Tiszavasvári	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	14456 8	Tócóvölgy		a		189	197	143	123	123
2155	11478 5	Tokaj	9	a	11445 4	84	92	47	114	114
2155	01628 7	Tokod				272	290	312	379	379
2155	10751 6	Tolmács mh.	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	06742 1	Tolna-Mözs	9	a	06767 8	373	391	413	480	480
2155	05975 8	Tolnanémedi	9	a	05983 2	339	358	379	447	447
2155	15883 2	Tornyospálca				211	219	165	22	22
2155	17707 1	Tószeg	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	18374 9	Tótkomlós	9	a	18614 8	313	331	337	316	316
2155	01040 5	Törökbálint DEPO		a		239	258	279	347	347
2155	13789 3	Törökszentmiklós		m		214	233	239	218	218
2155	11197 1	Tura	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	14159 8	Tuzsér				189	197	143	11	11
2155	04069 1	Túskevár	9	a	02170 9	406	425	446	514	514
2155	05470 0	Udvarhely ipvk.		a		460	478	500	567	567
2155	13987 3	Újfehértó	9	a	13953 5	163	172	118	98	98
2155	11692 1	Újszász	9	a	13748 9	216	235	256	238	238
2155	14795 9	Újszentmargita mrh.	9	a	14019 4	133	142	88	68	68
2155	05488 2	Újudvar		a		457	475	497	564	564
2155	04689 6	Ukk				423	442	463	531	531
2155	04630 0	Uzsa		a		420	439	460	528	528
2155	04648 2	Uzsabánya		a		423	442	463	531	531
2155	13649 9	Üllő	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10447 1	Vác				209	227	249	316	316
2155	10835 7	Vácrátót	9	a	10447 1	209	227	249	316	316
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	182	190	136	52	52
2155	08094 5	Vajszló mrh.				471	490	511	579	579
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	308	327	348	416	416
2155	11239 1	Vámosgyörk				139	157	179	246	246
2155	15164 7	Vámospércs	9	a	15149 8	193	202	148	127	127
2155	17129 8	Városföld				283	301	323	308	308
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd	9	a	03996 6	373	392	413	481	481
2155	03871 1	Várpalota				315	334	355	423	423
2155	15933 5	Vásárosnamény				192	200	146	40	40
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	451	470	491	559	559
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	381	400	421	488	488
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	230	248	270	341	341

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	17749 3	Tiszakécske	9	a	17285 8	261	192	174	159	97
2155	14860 1	Tiszalök	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	12575 7	Tiszapalkonya-Erőmű		a		200	200	212	301	322
2155	14241 4	Tiszaszentimre mrh.	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	14258 8	Tiszaszőlős	9	a	13862 8	144	75	57	155	203
2155	17806 1	Tiszatenyő	9	a	13771 1	212	142	124	118	139
2155	17293 2	Tiszaug mh.	9	a	17285 8	261	192	174	159	97
2155	12567 4	Tiszaújváros				198	197	209	299	320
2155	17715 4	Tiszavárkony mrh.	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	14738 9	Tiszavasvári	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	14456 8	Tócóvölgy		a		107	37	107	204	252
2155	11478 5	Tokaj	9	a	11445 4	130	130	199	297	345
2155	01628 7	Tokod				367	298	280	273	236
2155	10751 6	Tolmács mh.	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	06742 1	Tolna-Mözs	9	a	06767 8	466	396	378	307	233
2155	05975 8	Tolnanémedi	9	a	05983 2	432	363	345	338	300
2155	15883 2	Tornyospálca				62	148	218	315	363
2155	17707 1	Tószeg	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	18374 9	Tótkomlós	9	a	18614 8	301	231	214	68	73
2155	01040 5	Törökbálint DEPO		a		332	262	245	238	200
2155	13789 3	Törökszentmiklós		m		203	133	115	123	144
2155	11197 1	Tura	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	14159 8	Tuzsér				88	138	208	305	353
2155	04069 1	Tüskevár	9	a	02170 9	499	430	412	405	367
2155	05470 0	Udvarhely ipvk.		a		552	483	465	458	414
2155	13987 3	Újfehértó	9	a	13953 5	105	51	121	218	266
2155	11692 1	Újszász	9	a	13748 9	222	152	135	128	149
2155	14795 9	Újszentmargita mrh.	9	a	14019 4	80	80	150	247	295
2155	05488 2	Újudvar		a		549	480	462	455	411
2155	04689 6	Ukk				516	446	429	422	384
2155	04630 0	Uzsa		a		513	444	426	419	381
2155	04648 2	Uzsabánya		a		516	446	429	422	384
2155	13649 9	Üllő	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10447 1	Vác				313	244	248	242	218
2155	10835 7	Vácrátót	9	a	10447 1	313	244	248	242	218
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	55	128	198	295	343
2155	08094 5	Vajszló mrh.				564	494	477	409	334
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	401	331	314	307	269
2155	11239 1	Vámosgyörk				243	174	185	205	226
2155	15164 7	Vámospércs	9	a	15149 8	112	21	112	209	257
2155	17129 8	Városföld				293	223	205	161	86
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd	9	a	03996 6	466	396	379	372	334
2155	03871 1	Várpalota				408	338	321	314	276
2155	15933 5	Vásárosnamény				43	129	199	296	344
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	544	474	457	450	412
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	474	404	387	380	342
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	325	255	238	231	194

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékyénes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						711	733	731	730	774	606
2155	17749 3	Tiszakécske	9	a	17285 8	102	279	327	344	398	401
2155	14860 1	Tiszalök	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	12575 7	Tiszapalkonya-Erömű		a		335	466	440	425	467	470
2155	14241 4	Tiszaszentimre mrh.	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456
2155	14258 8	Tiszaszőlős	9	a	13862 8	238	415	425	410	452	456
2155	17806 1	Tiszatenyő	9	a	13771 1	170	348	358	343	385	388
2155	17293 2	Tiszaug mh.	9	a	17285 8	102	279	327	344	398	401
2155	12567 4	Tiszaújváros				333	463	438	422	465	468
2155	17715 4	Tiszavárkony mrh.	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	14738 9	Tiszavasvári	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	14456 8	Tócóvölgy		a		287	465	475	459	502	505
2155	11478 5	Tokaj	9	a	11445 4	365	496	470	455	497	500
2155	01628 7	Tokod				215	334	288	273	254	241
2155	10751 6	Tolmács mh.	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	06742 1	Tolna-Mözs	9	a	06767 8	146	133	181	197	309	329
2155	05975 8	Tolnanémedi	9	a	05983 2	224	164	153	170	282	295
2155	15883 2	Tornyospálca				398	576	586	571	613	616
2155	17707 1	Tószeg	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	18374 9	Tótkomlós	9	a	18614 8	155	333	381	398	472	475
2155	01040 5	Törökbálint DEPO		a		174	281	255	240	278	274
2155	13789 3	Törökszentmiklós		m		179	357	367	352	394	397
2155	11197 1	Tura	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	14159 8	Tuzsér				388	566	575	560	602	605
2155	04069 1	Túskevár	9	a	02170 9	342	303	141	126	107	101
2155	05470 0	Udvarhely ipvk.		a		328	205	43	28	90	123
2155	13987 3	Újfehértó	9	a	13953 5	301	479	489	474	516	519
2155	11692 1	Újszász	9	a	13748 9	160	338	348	333	375	378
2155	14795 9	Újszentmargita mrh.	9	a	14019 4	330	508	518	503	545	548
2155	05488 2	Újudvar		a		325	202	40	25	93	126
2155	04689 6	Ukk				358	277	115	100	81	114
2155	04630 0	Uzsa		a		341	268	118	103	98	131
2155	04648 2	Uzsabánya		a		344	271	121	106	101	134
2155	13649 9	Üllő	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	10447 1	Vác				197	316	290	275	317	316
2155	10835 7	Vácrátót	9	a	10447 1	197	316	290	275	317	316
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	378	556	566	551	593	596
2155	08094 5	Vajszló mrh.				248	56	111	127	239	272
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	211	195	183	200	251	264
2155	11239 1	Vámosgyörk				234	364	338	323	365	368
2155	15164 7	Vámospércs	9	a	15149 8	292	470	480	465	507	510
2155	17129 8	Városföld				90	268	316	333	383	386
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd	9	a	03996 6	308	315	164	149	130	143
2155	03871 1	Várpalota				250	257	201	186	189	202
2155	15933 5	Vásárosnamény				379	557	567	552	594	597
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	386	295	133	118	69	56
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	316	326	164	149	130	126
2155	13623 4	Vecses	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	17749 3	Tiszaécske	9	a	17285 8	337	326	302
2155	14860 1	Tiszaók	9	a	14019 4	484	473	449
2155	12575 7	Tiszapalkonya-Erőmű		a		404	393	369
2155	14241 4	Tiszaszentimre mrh.	9	a	13862 8	392	381	357
2155	14258 8	Tiszaszőlős	9	a	13862 8	392	381	357
2155	17806 1	Tiszatenyő	9	a	13771 1	324	314	289
2155	17293 2	Tiszaug mh.	9	a	17285 8	337	326	302
2155	12567 4	Tiszaújváros				402	391	367
2155	17715 4	Tiszavárkony mrh.	9	a	13748 9	314	304	279
2155	14738 9	Tiszavasvári	9	a	14019 4	484	473	449
2155	14456 8	Tócsóvölgy		a		439	428	404
2155	11478 5	Tokaj	9	a	11445 4	434	424	399
2155	01628 7	Tokod				169	159	134
2155	10751 6	Tolmács mh.	9	a	11205 2	282	271	247
2155	06742 1	Tolna-Mözs	9	a	06767 8	292	282	257
2155	05975 8	Tolnanémedi	9	a	05983 2	259	248	224
2155	15883 2	Tornyospálca				552	542	517
2155	17707 1	Tószeg	9	a	13748 9	314	304	279
2155	18374 9	Tótkomlós	9	a	18614 8	411	401	376
2155	01040 5	Törökbálint DEPO		a		210	199	175
2155	13789 3	Törökszentmiklós		m		333	323	298
2155	11197 1	Tura	9	a	11205 2	282	271	247
2155	14159 8	Tuzsér				539	529	504
2155	04069 1	Túskevár	9	a	02170 9	107	107	106
2155	05470 0	Udvarhely ipvk.		a		154	189	203
2155	13987 3	Újfehértó	9	a	13953 5	455	444	420
2155	11692 1	Újszász	9	a	13748 9	314	304	279
2155	14795 9	Újszentmargita mrh.	9	a	14019 4	484	473	449
2155	05488 2	Újudvar		a		157	192	206
2155	04689 6	Ukk				134	131	129
2155	04630 0	Uzsa		a		151	149	147
2155	04648 2	Uzsabánya		a		154	151	150
2155	13649 9	Üllő	9	a	10025 5	230	219	195
2155	10447 1	Vác				244	234	209
2155	10835 7	Vácrátót	9	a	10447 1	244	234	209
2155	15719 8	Vaja-Rohod	9	a	15735 4	532	522	497
2155	08094 5	Vajszló mrh.				303	339	352
2155	06668 8	Vajta	9	a	05926 1	228	217	193
2155	11239 1	Vámosgyörk				302	292	268
2155	15164 7	Vámospércs	9	a	15149 8	446	436	411
2155	17129 8	Városföld				323	312	288
2155	03988 3	Városlőd-Kislőd	9	a	03996 6	150	147	146
2155	03871 1	Várpalota				188	177	153
2155	15933 5	Vásárosnamény				533	523	498
2155	05314 0	Vasvár	9	a	02246 7	62	98	116
2155	02113 9	Vaszar	9	a	02121 2	93	82	80
2155	13623 4	Vecsés	9	a	10025 5	230	219	195

EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)				
						Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárom	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo
						1	1	1	1,2,6	1,2,6
						889	888	887	885	884
2155	02238 4	Vép				119	136	283	364	350
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10025 5	206	109	73	154	136
2155	10454 7	Verőce				231	133	22	122	125
2155	12187 1	Verpelét mrh.	9	a	11296 1	316	219	138	177	88
2155	03947 9	Veszprém		m		142	103	181	262	244
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	68	41	188	270	262
2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	386	289	240	279	230
2155	07468 2	Villány				385	306	333	414	396
2155	02154 3	Vinár				105	96	238	321	302
2155	41319 5	Visontai Kombinát		a		310	213	132	171	94
2155	05629 1	Vízvár				285	276	349	430	412
2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11205 2	258	161	80	119	66
2155	14175 4	Záhony	3	m		522	425	344	383	294
2155	955	Záhony határ	1			525	427	346	386	296
2155	09555 4	Záhony RX	10			525	427	346	386	296
2155	15826 1	Zajta	9	a	15495 5	489	392	321	360	271
2155	04846 2	Zalabér-Batyk	9	a	05371 0	173	163	299	380	362
2155	04895 9	Zalaegerszeg		m		182	173	308	389	371
2155	04606 0	Zalahaláp		a		174	165	258	339	321
2155	03657 4	Zalakomár				226	217	270	351	333
2155	05033 6	Zalalövő				176	193	328	409	391
2155	04721 7	Zalaszentgrót mrh.	9	a	05371 0	173	163	299	380	362
2155	05371 0	Zalaszentiván		m		173	163	299	380	362
2155	05413 0	Zalaszentmihály-Pacsa	9	a	05371 0	173	163	299	380	362
2155	14662 1	Zelemér mh. ipvk.	9	a	14456 8	415	318	237	276	187
2155	04259 8	Zichyújfalu	9	a	05843 8	214	119	101	182	164
2155	02998 3	Zirc				120	81	203	284	266

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	SK (56)			UA (22)	
						Bánréve határ / Lenártovce	Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaiújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batyovo	Záhony határ / Csop
						1	1	1	1	1
						883	881	880	956	955
2155	02238 4	Vép				444	462	484	551	551
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10025 5	230	248	270	341	341
2155	10454 7	Verőce				219	237	259	326	326
2155	12187 1	Verpelét mrh.	9	a	11296 1	101	120	141	209	209
2155	03947 9	Veszprém			m	338	356	378	445	445
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	355	374	395	462	462
2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	305	324	303	282	282
2155	07468 2	Villány				489	508	529	562	562
2155	02154 3	Vinár				395	414	435	502	502
2155	41319 5	Visontai Kombinát			a	132	151	172	240	240
2155	05629 1	Vízvár				505	524	545	613	613
2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11205 2	160	178	200	267	267
2155	14175 4	Záhony	3	m		195	204	150	3	3
2155	955	Záhony határ	1			198	206	152	0	0
2155	09555 4	Záhony RX	10			198	206	152	0	0
2155	15826 1	Zajta	9	a	15495 5	191	199	146	60	60
2155	04846 2	Zalabér-Batyk	9	a	05371 0	455	474	495	563	563
2155	04895 9	Zalaegerszeg			m	464	483	504	572	572
2155	04606 0	Zalahaláp			a	415	433	455	522	522
2155	03657 4	Zalakomár				426	445	466	534	534
2155	05033 6	Zalalövő				484	503	524	592	592
2155	04721 7	Zalaszentgrót mrh.	9	a	05371 0	455	474	495	563	563
2155	05371 0	Zalaszentiván			m	455	474	495	563	563
2155	05413 0	Zalaszentmihály-Pacsa	9	a	05371 0	455	474	495	563	563
2155	14662 1	Zelemér mh. ipvk.	9	a	14456 8	189	197	143	123	123
2155	04259 8	Zichyújfalu	9	a	05843 8	257	276	297	365	365
2155	02998 3	Zirc				359	378	399	467	467

EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelítési állomás	RO (53)				RS (72)
						Ágerdómajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	Biharkeresztes határ / Episcopia Bihor	Lőkősháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos
						1,2,6 940	1 941	1,5 942	1 946	1,2,6 712
2155	02238 4	Vép				537	467	449	443	404
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10025 5	325	255	238	231	194
2155	10454 7	Verőce				323	254	258	252	228
2155	12187 1	Verpelét mrh.	9	a	11296 1	206	136	148	237	258
2155	03947 9	Veszprém		m		430	361	343	336	298
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	450	380	363	356	318
2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	267	197	180	32	108
2155	07468 2	Villány				547	477	459	387	313
2155	02154 3	Vinár				488	418	401	394	356
2155	41319 5	Visontai Kombinát		a		237	167	179	236	257
2155	05629 1	Vízvár				598	528	511	443	368
2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11205 2	264	195	202	196	217
2155	14175 4	Záhony	3	m		80	145	214	312	360
2155	955	Záhony határ	1			82	147	217	314	362
2155	09555 4	Záhony RX	10			82	147	217	314	362
2155	15826 1	Zajta	9	a	15495 5	23	109	179	276	324
2155	04846 2	Zalabér-Batyk	9	a	05371 0	548	478	461	454	416
2155	04895 9	Zalaegerszeg		m		557	488	470	463	425
2155	04606 0	Zalahaláp		a		508	438	420	414	375
2155	03657 4	Zalakomár				519	450	432	425	387
2155	05033 6	Zalalövő				577	508	490	483	445
2155	04721 7	Zalaszentgrót mrh.	9	a	05371 0	548	478	461	454	416
2155	05371 0	Zalaszentiván		m		548	478	461	454	416
2155	05413 0	Zalaszentmihály-Pacsa	9	a	05371 0	548	478	461	454	416
2155	14662 1	Zelemér mh. ipvk.	9	a	14456 8	107	37	107	204	252
2155	04259 8	Zichyújfalu	9	a	05843 8	350	280	263	256	218
2155	02998 3	Zirc				452	382	365	358	320

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendeltetési állomás	RS (72)	HR (78)				SI (79)
						Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékyes határ / Koprivnica	Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf
						1	1	1	1,2	1	1
						711	733	731	730	774	606
2155	02238 4	Vép				379	304	142	127	78	65
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10025 5	168	286	261	246	288	301
2155	10454 7	Verőce				207	326	300	285	327	326
2155	12187 1	Verpelét mrh.	9	a	11296 1	271	402	376	361	403	406
2155	03947 9	Veszprém		m		273	279	195	180	166	179
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	292	330	205	190	171	164
2155	18465 5	Vésztő	9	a	18036 4	191	369	416	428	470	474
2155	07468 2	Villány				227	13	155	171	283	316
2155	02154 3	Vinár				330	315	153	138	119	113
2155	41319 5	Visontai Kombinát		a		265	395	369	354	396	399
2155	05629 1	Vízvár				282	134	32	49	161	194
2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11205 2	224	343	317	302	344	348
2155	14175 4	Záhony	3	m		395	573	582	567	609	612
2155	955	Záhony határ	1			397	575	584	569	611	614
2155	09555 4	Záhony RX	10			397	575	584	569	611	614
2155	15826 1	Zajta	9	a	15495 5	359	537	547	532	574	577
2155	04846 2	Zalabér-Batyk	9	a	05371 0	368	245	83	68	49	82
2155	04895 9	Zalaegerszeg		m		377	254	92	77	44	77
2155	04606 0	Zalahaláp		a		335	262	112	97	114	147
2155	03657 4	Zalakomár				315	213	51	36	122	155
2155	05033 6	Zalalövő				397	274	112	97	19	52
2155	04721 7	Zalaszentgrót mrh.	9	a	05371 0	368	245	83	68	49	82
2155	05371 0	Zalaszentiván		m		368	245	83	68	49	82
2155	05413 0	Zalaszentmihály-Pacsá	9	a	05371 0	368	245	83	68	49	82
2155	14662 1	Zelemér mh. ipvk.	9	a	14456 8	287	465	475	459	502	505
2155	04259 8	Zichyújfalu	9	a	05843 8	192	245	226	211	261	274
2155	02998 3	Zirc				294	301	217	202	188	185

EF desservant / Bediensteter EVU Serving RU / kiszolgáló vasút		de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof rendelkezési állomás	AT (81)		
						Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
						1	1	1
						796	609	601
2155	02238 4	Vép				71	107	108
2155	10561 9	Veresegyház	9	a	10025 5	230	219	195
2155	10454 7	Verőce				254	244	219
2155	12187 1	Verpelét mrh.	9	a	11296 1	340	329	305
2155	03947 9	Veszprém		m		165	155	130
2155	02964 5	Veszprémvarsány	9	a	02022 2	92	81	57
2155	18465 5	Vésető	9	a	18036 4	410	399	375
2155	07468 2	Villány				347	383	374
2155	02154 3	Vinár				107	96	94
2155	41319 5	Visontai Kombinát		a		333	323	299
2155	05629 1	Vízvár				225	261	274
2155	11882 8	Zagyvapálfalva	9	a	11205 2	282	271	247
2155	14175 4	Záhony	3	m		546	535	511
2155	955	Záhony határ	1			513	538	513
2155	09555 4	Záhony RX	10			513	538	513
2155	15826 1	Zajta	9	a	15495 5	513	502	478
2155	04846 2	Zalabér-Batyk	9	a	05371 0	113	148	162
2155	04895 9	Zalaegerszeg		m		122	158	171
2155	04606 0	Zalahaláp		a		167	164	163
2155	03657 4	Zalakomár				186	216	215
2155	05033 6	Zalalövő				112	148	165
2155	04721 7	Zalaszentgrót mrh.	9	a	05371 0	113	148	162
2155	05371 0	Zalaszentiván		m		113	148	162
2155	05413 0	Zalaszentmihály-Pacsa	9	a	05371 0	113	148	162
2155	14662 1	Zelemér mh. ipvk.	9	a	14456 8	439	428	404
2155	04259 8	Zichyújfalu	9	a	05843 8	237	227	202
2155	02998 3	Zirc				144	133	109

Distances de transit

Transitentfernungen

Transit distances

Tranzit távolságok

◆	EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút	Numéro de code Kodenummer Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)		SK (56)					
					Rajka határ / Rusovce	Komárom határ / Komárno	Szob határ / Stúrovo	Ipolytarnóc határ / Lucenec	Somoskőújfalu h. / Filakovo	Bánréve határ / Lenártovce
					1	1	1	1,2,6	1,2,6	1
					889	888	887	885	884	883
	2155	940	Agerdömajor határ	1,2,6	512	415	343	383	293	213
	2155	883	Bánréve határ	1	417	320	239	278	188	0
	2155	942	Biharkeresztes határ	1,5	425	327	278	318	235	248
	2155	956	Eperjeske határ	1	525	427	346	386	296	198
	2155	731	Gyékényes határ	1	255	246	320	401	383	476
	2155	601	Hegyeshalom határ	1	22	92	239	320	312	406
	2155	881	Hidasnémeti határ	1	436	338	257	297	207	109
	2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6	332	235	142	0	185	278
	2155	711	Kelebia határ	1	354	257	227	309	290	372
	2155	888	Komárom határ	1	103	0	153	235	226	320
	2155	946	Lökösháza határ	1	418	321	272	311	261	337
	2155	733	Magyarbóly határ	1	398	319	346	427	409	502
	2155	730	Murakeresztúr határ	1,2	240	231	305	386	368	461
	2155	941	Nyírabrány határ	1	442	345	274	313	223	213
	2155	774	Őriszentpéter határ	1	195	211	347	428	410	503
	2143	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1	100	116	264	345	337	430
	2155	889	Rajka határ	1	0	103	251	332	324	417
	2155	712	Röszke határ	1,2,6	380	283	248	329	282	358
	2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5	457	360	279	318	228	130
	2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6	324	226	145	185	0	188
	2143	796	Sopron határ	1	111	127	274	355	347	441
	2143	606	Szentgotthárd határ	1	182	199	346	427	413	507
	2155	887	Szob határ	1	251	153	0	142	145	239
	2155	955	Záhony határ	1	525	427	346	386	296	198

◆	EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút	Numéro de code Kodenummer Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)	SK (56)		UA (22)		RO (53)		
				Hidasnémeti határ / Cana	Sátoraljaújhely határ / Slovenské Nové Mesto	Eperjeske határ / Batevo	Záhony határ / Csop	Ágerdömajor határ / Carei	Nyírábrány határ / Valea Lui Mihai	
				1	1	1	1	1,2,6	1	
				881	880	956	955	940	941	
	2155	940	Ágerdömajor határ	1,2,6	222	168	82	82	0	131
	2155	883	Bánréve határ	1	109	130	198	198	213	213
	2155	942	Biharkeresztes határ	1,5	267	237	217	217	201	131
	2155	956	Eperjeske határ	1	206	152	0	0	82	147
	2155	731	Gyékényes határ	1	495	516	584	584	569	499
	2155	601	Hegyeshalom határ	1	424	446	513	513	501	431
	2155	881	Hidasnémeti határ	1	0	138	206	206	222	221
	2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6	297	318	386	386	383	313
	2155	711	Kelebia határ	1	390	412	397	397	382	312
	2155	888	Komárom határ	1	338	360	427	427	415	345
	2155	946	Lökösháza határ	1	356	335	314	314	299	229
	2155	733	Magyarbóly határ	1	521	542	575	575	559	490
	2155	730	Murakeresztúr határ	1,2	480	501	569	569	554	484
	2155	941	Nyírábrány határ	1	221	168	147	147	131	0
	2155	774	Őriszentpéter határ	1	522	543	611	611	596	526
	2143	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1	449	470	538	538	525	455
	2155	889	Rajka határ	1	436	457	525	525	512	442
	2155	712	Röszke határ	1,2,6	377	383	362	362	347	277
	2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5	138	0	152	152	168	168
	2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6	207	228	296	296	293	223
	2143	796	Sopron határ	1	459	481	548	513	536	466
	2143	606	Szentgotthárd határ	1	525	547	614	614	600	530
	2155	887	Szob határ	1	257	279	346	346	343	274
	2155	955	Záhony határ	1	206	152	0	0	82	147

◆	EF desservant / Bedienendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút	Numéro de code Kodenummer Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)	RO (53)		RS (72)		HR (78)		
				Biharkeresztes határ / Epscopia Bihor	Lökösháza határ / Curtici	Rőszke határ / Horgos	Kelebia határ / Subotica	Magyarbóly határ / Beli Manastir	Gyékényes határ / Koprivnica	
				1,5	1	1,2,6	1	1	1	
				942	946	712	711	733	731	
	2155	940	Agerdömajor határ	1,2,6	201	299	347	382	559	569
	2155	883	Bánréve határ	1	248	337	358	372	502	476
	2155	942	Biharkeresztes határ	1,5	0	211	259	294	472	482
	2155	956	Eperjeske határ	1	217	314	362	397	575	584
	2155	731	Gyékényes határ	1	482	448	373	287	164	0
	2155	601	Hegyeshalom határ	1	413	407	368	343	387	244
	2155	881	Hidasnémeti határ	1	267	356	377	390	521	495
	2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6	318	311	329	309	427	401
	2155	711	Kelebia határ	1	294	222	148	0	239	287
	2155	888	Komárom határ	1	327	321	283	257	319	246
	2155	946	Lökösháza határ	1	211	0	140	222	400	448
	2155	733	Magyarbóly határ	1	472	400	325	239	0	164
	2155	730	Murakeresztúr határ	1,2	467	460	390	304	181	19
	2155	941	Nyírabrány határ	1	131	229	277	312	490	499
	2155	774	Őriszentpéter határ	1	509	502	464	416	293	131
	2143	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1	438	431	393	367	393	231
	2155	889	Rajka határ	1	425	418	380	354	398	255
	2155	712	Rőszke határ	1,2,6	259	140	0	148	325	373
	2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5	237	335	383	412	542	516
	2155	884	Somoskőújfalú határ	1,2,6	235	261	282	290	409	383
	2143	796	Sopron határ	1	448	440	403	378	357	195
	2143	606	Szentgotthárd határ	1	512	506	467	442	326	164
	2155	887	Szob határ	1	278	272	248	227	346	320
	2155	955	Záhony határ	1	217	314	362	397	575	584

◆	EF desservant / Bedienenendes EVU Serving RU / kiszolgáló vasút	Numéro de code Kodenummer Code number Kódszám	de...á (ou vice versa) von...nach (oder umgekehrt) from...to (vice versa) honnan...hová (vagy fordítva)		HR (78)	SI (79)	AT (81)			
					Murakeresztúr határ / Kotoriba	Óriszentpéter határ / Hodos	Szentgotthárd határ / Mogersdorf	Sopron határ	Pamhagen határ (Pomogy)	Hegyeshalom határ / Nickelsdorf
					1,2	1	1	1	1	1
					730	774	606	796	609	601
2155	940	Agerdömajor határ	1,2,6	554	596	600	536	525	501	
2155	883	Bánréve határ	1	461	503	507	441	430	406	
2155	942	Biharkeresztés határ	1,5	467	509	512	448	438	413	
2155	956	Eperjeske határ	1	569	611	614	548	538	513	
2155	731	Gyékényes határ	1	19	131	164	195	231	244	
2155	601	Hegyeshalom határ	1	229	184	171	99	89	0	
2155	881	Hidasnémeti határ	1	480	522	525	459	449	424	
2155	885	Ipolytarnóc határ	1,2,6	386	428	427	355	345	320	
2155	711	Kelebia határ	1	304	416	442	378	367	343	
2155	888	Komárom határ	1	231	211	199	127	116	92	
2155	946	Lökösháza határ	1	460	502	506	440	431	407	
2155	733	Magyarbóly határ	1	181	293	326	357	393	387	
2155	730	Murakeresztúr határ	1,2	0	116	149	180	216	229	
2155	941	Nyírabrány határ	1	484	526	530	466	455	431	
2155	774	Óriszentpéter határ	1	116	0	71	131	166	184	
2143	609	Pamhagen (Pomogy) határ	1	216	166	154	38	0	89	
2155	889	Rajka határ	1	240	195	182	111	100	22	
2155	712	Röszke határ	1,2,6	390	464	467	403	393	368	
2155	880	Sátoraljaújhely határ	1,5	501	543	547	481	470	446	
2155	884	Somoskőújfalu határ	1,2,6	368	410	413	347	337	312	
2143	796	Sopron határ	1	180	131	118	0	38	99	
2143	606	Szentgotthárd határ	1	149	71	0	118	154	171	
2155	887	Szob határ	1	305	347	346	274	264	239	
2155	955	Záhony határ	1	569	611	614	513	538	513	

Terminaux – UTI

UTI-Terminals

UTI-Terminals

UTI-terminálok

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichnis der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Großcontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

UTI-terminállal rendelkező állomások (nagykonténer, nyerges pótkocsi, csereszekrény és rakodástechnikailag a konténerrel azonosan kezelhető más szállítóeszköz)

Remarques /Anmerkungen / Notes / megjegyzés

- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C | Terminal privé à desservir |
| E | Manipulation uniquement pour les semi-remorques reçues ou expédiées par le propriétaire du terminal |
| C | Bedienung in einem besonderen Terminal |
| E | Umschlag von Sendungen nur für bestimmte Firmen. |
| C | Private terminal serves |
| E | Handling only for semi-trailers intended for or sent by the owner of the terminal. |
| C | kezelés külön terminálon |
| E | küldemények átrakása csak meghatározott cégek részére |

HONGRIE		UNGARN		HUNGARY		MAGYARORSZÁG	
EF desservant Bedienendes EVU Serving RU Kiszolgáló vasút	Edition du Ausgabe vom Edition of Kiadás kelte 2021-07-01			Grand conteneurs Großcontainer Large containers Nagykonténerek		Semi-remorques préhensibles par pincés Mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabber handling Huckepack- megfogóval rakható félpótkocsi	
	Gares Bahnhöfe Stations Állomások			Longueur Maximale (en pieds) Größte Länge (in Fuß) Maximum length (in feet) Legnagyobb hossz (láb)	Poids brut max. Manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladediensliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Legnagyobb emelhető tömeg (t)	Poids brut max. Manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Legnagyobb kezelhető tömeg (t)	
2155	10280	6	BILK Kombiterminál (Rail Cargo Terminal)	45	45	45	
2155	10306	9	Budapest-Kikötő CE (MCC Kft.)	45	45	45	
2155	13912	1	Debrecen CE (Saigo Logistic Kft.)	40	31	31	
2155	14191	1	Eperjeske Átrakó	40	40	40	
2155	01297	1	Győr Kombi CE (ÁTI Depo)	40	40	40	
3231	01289	8	Győr C (DB Cargo)	45	40	40	
2143	02725	0	Sopron C	45	40	40	
2155	11064	3	Soroksár Terminál CE (Kelenföld Konténer Depo) (Rail Cargo Terminal)				
2155	03277	1	Székesfehérvár KT E	40	40	40	
2155	12567	4	Tiszaújváros CE (TVK)	40	40	---	

Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

EF with their list of RICS codes that are represented in this edition

E kiadásban szereplő vasútvállalatok és RICS-kódjuk

	code RICS RICS-Kode code RICS RICS-kód	EF EVU RU VV	Remarques Anmerkungen Notes Megjegyzés
1	2143	GySEV Cargo	
2	2155	Rail Cargo Hungaria (RCH)	EF responsable Verantwortliches EVU responsible RU felelős vasútvállalat
3	3231	DB Schenker Rail Hungaria	